

取扱説明書	絶縁2出力プロセス計装用変換器 11-RACK シリーズ
	エクステンションカード 11EC

◆◆◆◆◆  
このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。  
◆◆◆◆◆

## 概要

### (主な機能と特長)

11ECは、ラック収納形変換器11-RACKシリーズをラック(ネスト)から引き出して調整を行うときに使用するエクステンションカードです。電源ヒューズ付です。

## 設置

設置には次のような場所をお選び下さい。

- 屋内で、周囲温度が-5 ~ +55 の場所
- 湿度が30 ~ 90 %RHで、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は、11-RACK 専用ネスト11BX をお使い下さい。

## 使用注意

- コネクタはしっかりと差込んで下さい。接触不良の原因になります。
- 11VPCを調整する場合は、手で押さえながら行って下さい。
- 感電に注意して下さい。特に使用中はコネクタには触れないで下さい。

## 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。