

計装用ラック取付形変換器 M-RACK シリーズ	
取扱説明書	リミッタ変換器

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・変換器 1 台
- ・取付ねじ (M3.5 × 10) 2 個

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧±10%、50／60±2Hz、約2VA
直流電源：定格電圧12VDCの場合12VDC±10%、約2W
定格電圧24VDCの場合24VDC±10%、約2W
定格電圧48VDCの場合48VDC±10%、約2W
定格電圧110VDCの場合85～150VDC、約2W

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が-5～+55°Cを超えるような場所、周囲湿度が30～90%RHを超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。


●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。

各部の名称



■前面図



・下限の設定

- ①出力端子⑭+、⑮-間に電圧計または電流計を接続し、入力端子①+、②-間に-10%の信号を入力します。
- ②下限設定を回して出力信号が下限設定値になるように調整します。

・上限の設定

- ①出力端子⑭+、⑮-間に電圧計または電流計を接続し、入力端子①+、②-間に110%の信号を入力します。
 - ②上限設定を回して出力信号が上限設定値になるように調整します。
- なお、工場出荷時の上下限の設定は、下限→0%以下、上限→100%以上に設定されています。


取付方法

■ラック取付の場合


標準ラック取付枠（形式：BX-16G）をお使い下さい。

■DINレール取付の場合

本体はスライダのある方を下にして下さい。
本体裏面の上側フックをDINレールに掛け下側を押して下さい。
取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。




■単体または多連取付の場合（単位：mm）




接続

各端子の接続は端子接続図もしくは端子カバー側面の結線表示を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）



端子接続図



配線

■端子ねじ
締付トルク : 0.8 N·m

点検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
端子番号⑫—⑬間にテスタの電圧レンジで測定して下さい。
- ③入力信号は正常ですか。
入力値が0～100%の範囲内であれば正常です。
- ④出力信号は正常ですか。
負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

調整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下記の要領で調整して下さい。

■調整方法

- 校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後10分以上経過してから行って下さい。
- ①上限リミット設定を右いっぱい、下限リミット設定を左いっぱいに回し、上下限の制限を外します。
 - ②模擬入力信号を0%相当値に設定し、ZEROで出力を0%に合わせます。
 - ③模擬入力信号を100%相当値に設定し、SPANで出力を100%に合わせます。
 - ④再び、模擬入力信号を0%相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
 - ⑤ゼロ出力がずれているときは、②～④の操作を繰返して下さい。

保守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校正

10分以上通電した後、入力信号を0、25、50、75、100%順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ0、25、50、75、100%であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。