## METATRON コントローラ BA30C シリーズ

取扱説明書

メタトロンコントローラ

## ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にあ りがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記 事項をご確認下さい。

- ・本器は一般産業用です。安全機器、事故防止システム、 生命維持、環境保全など、より高い安全性が要求され る用途、また車両制御や燃焼制御機器など、より高い 信頼性が要求される用途には、必ずしも万全の機能を 持つものではありません。
- ・安全にご使用いただくために、機器の設置や接続は、 電気的知識のある技術者が行って下さい。

#### ■梱包内容を確認して下さい

・メタトロンコントローラ.....1台

#### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

#### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡 単な保守方法について記載したものです。

詳細は、取扱説明書(操作用)(NM-7344-B)をご参 照下さい。弊社のホームページよりダウンロードが可能 です。

## ご注意事項

#### ●供給電源

- ・許容電圧範囲、消費電力
   スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
   直流電源:24 V DC ± 10%、約3 W
- ・UPS による電源のバックアップを行って下さい。

#### ●取扱いについて

 ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため 必ず、電源を遮断して下さい。

形式

BA30C-PAC

・端子台を取外または取付を行う場合は、危険防止のた め必ず、電源を遮断して下さい。

#### ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、使用しないで下 さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が0~50℃を超えるような場所、周囲湿度が 10~90% RHを超えるような場所や結露するような 場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避け て下さい。
- ・清浄な雰囲気中に設置して下さい。シンナー、アセトン、ホルマリン、亜硫酸ガスなど、有機性ガス雰囲気中での長時間の使用は避けて下さい。
- ・直射日光が当たる場所には絶対に放置しないで下さい。

#### ●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ライン など)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入後、RUN表示ランプが点灯後に動作 を開始しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。
- ・電源投入後、RUN 表示ランプが点灯するまでは電源 を切らないで下さい。RUN 表示ランプが点灯後、機 器の操作が可能になります。
- ・電源を切ったあとに再度電源を投入する場合は、RUN 表示ランプが完全に消灯していることを確認の上、電 源を投入して下さい。

## 各部の名称

■前面図



#### ■状態表示ランプ

ランプ名	意 味	点灯条件		
DIN	動作由	点灯	動作中(電源投入後、動作開始で点灯)、工場出荷時設定完了時	
RUN	助下中	消灯	停止中 (電源断後、動作停止で消灯)	
FDD	毘呰	点灯	異常時(バックアップ電池電圧異常)、工場出荷時設定完了時	
LKK	<b>共币</b>	消灯	正常	
SD	SD カード有無	点灯	SD カード検出時、工場出荷時設定完了時	
		消灯	SD カード未検出時	
DI 1		点灯	工場出荷時設定完了時	
PLI	—	消灯	正常	
PL2		点灯	工場出荷時設定完了時	
		消灯	正常	

#### ■Ethernet 表示ランプ

ランプ名	表示色	動作
ACT	緑色	通信時点灯
LNK	黄色	リンク確立時点灯

#### ■設定用スイッチ

(\*) は工場出荷時の設定

・工場出荷時設定(SW1)

Ch	意 味	説明		説明	
0	了担由基础现应	ON	工場出荷時設定		
Z	上吻山何时议足	OFF(*)	通常起動		

注)SW1-1、1-3~8は未使用のため、必ず"OFF"にして下さい。

工場出荷時設定を切り替えの際は、一度電源を切り SW1-2 を ON にして電源を再投入します。もう一度電源を切り SW1-2 を OFF にして電源を再投入して起動して下さい。

#### ■供給電源の配線

本体側コネクタ: MC1,5/3-G-5,08

(フエニックス・コンタクト製)

ケーブル側コネクタ:MC1,5/3-ST1-5,08

		(フエニックス・コンタクト製)			
		端子番号	信号名	機能	
	1	1	(+)	供給電源(24 V DC)	
Ē	2	2	(-)	供給電源(0 V DC)	
Ш	3	3	FE	機能接地	

## 配 線

■コネクタ形ユーロ端子台(供給電源)
 適合コネクタ: MC1,5/3-ST1-5,08 (フエニックス・コンタクト製)本器に付属
 適用電線: 0.08 ~ 1.5 mm<sup>2</sup>
 剥離長: 7 mm

## 取付方法

### ■取付方法

本体はスライダのある方を下にして下さい。取り付ける際は、本体裏面の上側ツメを DIN レールに掛け、本体下側を押 し、スライダを上に押し上げて固定して下さい。

取り外す際は、マイナスドライバなどでスライダを下に押し下げ、その状態で下側から引いて下さい。



### ■取付方向

取り付けは、下図のような垂直取り付けを行って下さい。垂直取り付け以外の取り付けは、内部温度の上昇により、寿 命の低下や性能低下の原因となります。



#### ■盤内への取付(単位:mm)

- ・通風スペースを十分にとること
- ・ヒータ、トランス、抵抗器などの発熱量の多い機器の真上には取り付けないこと
- ・保守などのために、上下にスペースを設けて下さい。

盤の天井、配線ダクト(高さ50mm以下)を示す。



盤の底板、配線ダクト(高さ50mm以下)を示す。

## 接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

## 外形寸法図 (単位:mm)





## 端子接続図

注) FE 端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。



## 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専 用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しており ます。併せてご利用下さい。

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。

# 通信仕様

### ■Ethernet 仕様

- ・通信規格:IEEE 802.3u
- ・伝送種類:10BASE-T、100BASE-TX
- ・伝送速度:10、100 Mbps(Auto Negotiation 機能付)
- ・伝送ケーブル: 10BASE-T (STP ケーブルカテゴリ 5)
   100BASE-TX (STP ケーブルカテゴリ 5e)
- ・セグメント最大長:100 m



## Web ブラウザによる設定

本器は Ethernet で接続した PC などの Web ブラウザから設定ができます。

本器の設定機能は多くの Web ブラウザ環境で利用可能なように設計していますが、すべての Web ブラウザ、環境での 利用は保証できません。弊社で動作確認した Web ブラウザであっても、Web ブラウザの設定やインストールしている セキュリティソフトなどにより、表示が乱れる、特定の機能が動作しないなどの可能性があることをご了承下さい。

動作確認済み端末・Web ブラウザ

動作機器	Web ブラウザ
Windows 10	GoogleChrome112.0.5615.138 (Official Build) (64 ビット)
Windows 11	Microsoft Edge114.0.1823.37(公式ビルド) (64 ビット)

#### ■接続方法

本器のIPアドレスが初期設定の192.168.1.200の場合、設定するためのPC等のアドレスを192.168.1.201等の192.168.1.200と通信可能なアドレスに設定して下さい。

次に本器と設定するための PC 等を Ethernet ケーブルで接続して下さい。



接続後、接続した PC 等の Web ブラウザ画面で http://192.168.1.200/ に接続して下さい。

#### ■ログイン

Web ブラウザから本器の IP アドレスへのアクセスに成功すると、次のような Login 画面が Web ブラウザ上に表示されます。



Login 画面ではユーザ名とパスワードを入力し、<Login>ボタンを押下することで本器の設定画面にログインできます。

初期値は以下の内容です。

項目	内容	初期値
User Account	ユーザ名ポート番号	web_admin
Password	パスワード	pw_admin

### ■メニュー説明

ログインに成功すると、次のような画面が Web ブラウザ上に表示されます。

	F	PAC Managem	ent		
	Et	thernet Interface PAC : BA30	C-PAC		
Menu	Information				
Information	Information				
	Product Name		BA30C-PAC		
▼ DHCP	Serial Number		07331123		
Config	LAN1	MAC Address	00:14:2D:7F:DD:33		
Status		IP Address	192.168.1.200		
Filter		Broadcast Address	192.168.1.255		
Clock		Subnet Mask	255,255,255,0		
v Svstem	LAN2	MAC Address	00:14:2D:6F:DD:33		
Service		IP Address			
Maintenance		Broadcast Address			
License		Subnet Mask			
Logout	BSP Version		5 7 1-devel-20231120010547+build 0		
	Kernel Version		5 4 193-rt74-5 7 1-devel+cit f78299297185		
	APP Version		1001		
	APP Date		2024-01-05		
			100 P5		
	METATRON-BA Date 2023-12-25				

### 画面左側に「Menu」欄が表示され、複数の設定項目があります。 各設定項目の内容は以下の通りです。

大項目	中項目	小項目	内	
(1) Information			各種情報の表示	
② Network	LAN		LAN の設定	
	DHCP	Config	DHCP の設定	
		Status	DHCPの割り当て状態の表示	
	Filter		ネットワークフィルタの設定	
③ Clock			時刻の設定	
④ User			ユーザの設定	
(5) System	Service		サービスの設定	
	Maintenance		メンテナンスの設定	
6 License			ライセンスの表示	
⑦ Logout		ログアウト		

### ■画面説明

(1) Information

ログイン成功時、または画面左側の「Menu」欄から「Information」を選択することで、次のような画面が Web ブラ ウザ上に表示されます。



#### Information 画面では、本器に関する以下の情報が表示されます。

項 目	内容	備考
① Product Name	製品名	
② Serial Number	機番	
3 LAN1	LAN1 のネットワーク設定	IPアドレス
	MAC アドレス	ブロードキャストアドレス
	IP アドレス	サブネットマスク
	ブロードキャストアドレス	はリンク確立時のみ表示
	サブネットマスク	
(4) LAN2	LAN2 のネットワーク設定	未使用
	MAC アドレス	
	IP アドレス	
	ブロードキャストアドレス	
	サブネットマスク	
5 BSP Version	BSPバージョン	
6 Kernel Version	Linux カーネルバージョン	
⑦ APP Version	アプリケーションバージョン	
③ APP Date	アプリケーションのリリース日	

### (2) Network

### 1 LAN

画面左側の「Menu」欄から「Network」下の「LAN」を選択することで、次のような画面が Web ブラウザ上に表示されます。



## ここでは LAN 設定の確認・変更ができます。

設定項目と設定範囲、ボタン操作は以下の通りです。

項目	内容	設定範囲	備考
① Interface	ネットワークインタフェース	LAN1/LAN2/LAN1+LAN2	LAN2 は使用できないため、
			「LAN2」および「LAN1+LAN2」は選
			択しないで下さい。
② DHCP Client	DHCP の無効/有効	Disable/Enable	初期值:Disable(無効)
			Enable (有効)の場合、本体 IP アド
			レスなどの情報を DHCP サーバ*か
			ら取得して自動で設定します。
③ IP Address	IPアドレス	$0.0.0.0 \sim 255.255.255.255$	DHCP 無効時のみ設定可能
			初期値:192.168.1.200 (LAN1)
			192.168.2.200 (LAN2)
④ Subnet Mask	サブネットマスク	$128.0.0.0 \sim 255.255.255.255$	DHCP 無効時のみ設定可能
			初期値:255.255.255.0
(5) Default Gateway	デフォルトゲートウェイ	$0.0.0.0 \sim 255.255.255.255$	DHCP 無効時のみ設定可能
		空白	初期値: 設定なし
⑥ Cancel ボタン	編集した内容をキャンセル		
⑦ Set ボタン	編集した内容を設定ファイルに保存		
⑧ Apply ボタン	設定ファイルの内容をネットワーク		Set → Apply の順に操作が必要
	設定に適用		

\*、本器の DHCP サーバ機能ではありません。

### 2 DHCP

#### · DHCP-Config

画面左側の「Menu」欄から「Network」、「DHCP」下の「Config」を選択することで、次のような画面が Web ブラウ ザ上に表示されます。



DHCP サーバは METATRON リモート I / O の設定を、「DHCP 有効」に設定した場合、METATRON リモート I / O に対して IP アドレスを割り当てます。

ここでは DHCP サーバの設定の確認・変更、固定 IP アドレスの設定、固定 IP アドレス割り当てリストの確認ができます。 設定項目と設定範囲、ボタン操作は以下の通りです。

項目	内容	設定範囲	備考
1 DHCP Server	DHCP サーバの無効/有効	disable/enable	初期值: disable
<li>② Interface</li>	ネットワークインタフェース	LAN1/LAN2/	DHCP 有効時のみ設定可能
		LAN1+LAN2	初期值: LAN1
③ Lease IP Address Range Offset	IP アドレスの払い出しオフセット	$1 \sim 254$	DHCP 有効時のみ設定可能
			初期値: 100
(4) Lease IP Address Range Count	IP アドレスの払い出し数	1~254 かつ	DHCP 有効時のみ設定可能
		Offset + Count < 256	初期値: 100
(5) Lease Time	IP アドレスの払い出し期間[秒]	$300 \sim 86400$	DHCP 有効時のみ設定可能
			初期値: 600
6 Fixed IP Address Setting	固定 IP アドレス割り当て	チェックの有無	チェックを入れると、個々
			のリモート I/O に対して固
			定 IP アドレスの設定が可能
⑦ MAC Address	MAC アドレス	$00:00:00:00:00:00\sim$	Fixed IP Address Setting
		FF:FF:FF:FF:FF	チェック時のみ設定可能
			IP アドレスを指定したいリ
			モート I/O の MAC アドレ
			スを指定します。
⑧ IP Address	IPアドレス	$0.0.0.0 \sim 255.255.255.255$	Fixed IP Address Setting
			チェック時のみ設定可能
⑨ Add ボタン	Fixed IP Address List に追加		
10 Fixed IP Address List	固定 IP アドレス割り当てリスト	_	Fixed IP Address Setting
			チェック時のみ表示
<sup>①</sup> Delete ボタン	リストの選択削除		リスト選択時のみ有効
<sup>(1)</sup> Delete all ボタン	リストの全削除		
<sup>③</sup> Cancel ボタン	編集した内容をキャンセル		
⑭ Set ボタン	編集した内容で設定		

注) Lease IP Address Range は LAN1の IP アドレス: 192.168.1.200、Offset: 100、Count: 100の場合、192.168.1.100~192.168.1.199 になります。

· DHCP-Status

画面左側の「Menu」欄から「Network」、「DHCP」下の「Status」を選択することで、次のような画面が Web ブラウ ザ上に表示されます。



### ここでは DHCP サーバのステータスが確認できます。

表示内容は以下の通りです。			
項 目	内容		
① IP Address	払い出し中の IP アドレス		
② MAC Address	払い出している機器の MAC アドレス		
③ Update ボタン	ステータスの更新		

③ Filter

画面左側の「Menu」欄から「Network」下の「Filter」を選択することで、次のような画面が Web ブラウザ上に表示 されます。

PAC Management			
	Ethernet Interface PAC : BA30C-PAC		
Menu	Filter		
Information	Filter Configuration		
	1 ICMP		
▼ DHCP	(2) CODESYS O Accept O Drop		
Config	(3) WebVisu   Accept  Drop		
Status			
Filter	Cancel		
Clock	$\begin{array}{c} \hline \\ \hline $		
User			
▼ System			
Service			
Maintenance			
License			
Logout			
Copyright(c) 2024 MG Co.,Ltd. All Rights Reserved.			

ここではフィルタ設定の確認・変更ができます。「Drop」に設定すると、それぞれのデータの受け取りを停止します。 ご使用の際は、全て「Accept」に設定して下さい。 設定項目と設定内容、ボタン操作は以下の通りです。

項目	内容	設定範囲	備考
① ICMP	ICMP のフィルタ	Accept/Drop	初期值: Accept
2 CODESYS	CODESYS のフィルタ	Accept/Drop	初期值: Accept
3 WebVisu	WebVisualization のフィルタ	Accept/Drop	初期值: Accept
(4) METATRON	METATRON のフィルタ	Accept/Drop	初期值: Accept
⑤ Cancel ボタン	編集した内容をキャンセル		
⑥ Set ボタン	編集した内容を設定		

#### (3) Clock

画面左側の「Menu」欄から「Clock」を選択することで、次のような画面が Web ブラウザ上に表示されます。

PAC Management			
	Ethernet Interface PAC : BA30C-PAC		
Menu	Clock		
Information	Clock Configuration		
LAN	(1) Configuration Type		
▼ DHCP	(2) Time (hh:mm:ss) 15:10:38		
Config	3 Date (YYYY-MM-DD) 2024-01-22		
Status	(4)   Timezone   Asia/Tokyo		
Filter	5 RTC Synchronization disable		
User	6 NTP Server 1		
▼ System	NTP Server 2		
Service	(8) NTP Server 3		
Maintenance	Cancel Set		
License Logout	<u> </u>		
Copyright(c) 2024 MG Co.,Ltd. All Rights Reserved.			

### ここでは時刻設定の確認・変更ができます。 設定項目と設定内容、ボタン操作は以下の通りです。

項目	内容	設定範囲	備考
① Configuration Type	時刻の設定方法	Manual: 手入力した日時を設定	
		PC: PC の日時を設定	
		NTP: NTP サーバの日時を設定	
2 Time	設定時刻	00:00:00~23:59:59	Manual 時のみ設定可能
			初期値:現在の時刻
③ Date	設定年月日	2000-01-01~2999-12-31	Manual 時のみ設定可能
			初期値:現在の年月日
④ Timezone	タイムゾーン	Africa/Abidjan~UTC	初期値:Asia/Tokyo
5 RTC Synchronization	RTC の同期	disable/enable	初期值: disable
			enable(有効)とした場合は本器内
			蔵 RTC の時刻と同期します。有
			効にする場合はシステム時刻が過
			去の時刻に戻ることがありますの
			でご注意下さい。
6 NTP Server 1	NTP サーバ	NTP サーバの IP アドレス/	NTP 時のみ設定可能
		NTP サーバのドメイン名	初期値:空白
7 NTP Server 2	NTP サーバ	NTP サーバの IP アドレス/	NTP 時のみ設定可能
		NTP サーバのドメイン名	初期値:空白
(8) NTP Server 3	NTP サーバ	NTP サーバの IP アドレス/	NTP 時のみ設定可能
		NTP サーバのドメイン名	初期値:空白
⑨ Cancel ボタン	編集した内容をキャンセル		
⑩ Set ボタン	編集した内容を設定		

### (4) User

画面左側の「Menu」欄から「User」を選択することで、次のような画面が Web ブラウザ上に表示されます。 画面上部のラジオボタンにより、「Create User」「Change Password」「Delete User」の切り替えができます。

PAC Management			
	Ethernet Interface PAC : BA30C-PAC		
Menu Information Network LAN DHCP Config Status Filter Clock User System Service Maintenance License Logout	Image: Second		
Copyright(c) 2024 MG Co.,Ltd. All Rights Reserved.			

#### ① Create User

設定項目と設定内容、ボタン操作は以下の通りです。

項目	内容	設定範囲	備考
1) User Account	ユーザ名	15 文字以内	登録済みユーザ名は設定不可
2 Password	パスワード	0~15 文字	半角英数記号、全角入力は不可
3 Retype Password	パスワードの確認	0~15 文字	半角英数記号、全角入力は不可
④ Cancel ボタン	編集した内容をキャンセル		
⑤ Create ボタン	編集した内容でユーザ作成		

ここではユーザ名とパスワードの設定によりユーザの新規作成ができます。

### 2 Change Password

ラジオボタンを「Change Password」に切り替えると次のような画面が Web ブラウザ上に表示されます。

PAC Management			
	Ethernet Interface PAC : BA30C-PAC		
Menu Information Network LAN DHCP Config Status Filter Clock User Service Maintenance License Logout	User Create User  Change Password  Delete User Change Password User Account web_admin Current Password New Password A Retype Password Cancel Change 5 6		
Copyright(c) 2024 MG Co.,Ltd. All Rights Reserved.			

ここではユーザアカウントのパスワードの変更ができます。 設定項目と設定内容、ボタン操作は以下の通りです。

項目	内容	設定範囲	備考
① User Account	ユーザ名の選択	現在の登録ユーザリスト	
② Current Password	現在のパスワードの入力	0~15 文字	半角英数記号、全角入力は不可
3 New Password	新しいパスワードの入力	0~15 文字	半角英数記号、全角入力は不可
④ Retype Password	新しいパスワードの再入力	0~15 文字	半角英数記号、全角入力は不可
⑤ Cancel ボタン	編集した内容をキャンセル		
⑥ Change ボタン	編集した内容でパスワード変更		

#### ③ Delete User

ラジオボタンを「Delete User」に切り替えると次のような画面が Web ブラウザ上に表示されます。



### ここではユーザアカウントの削除ができます。

設定項目と設定内容、ボタン操作は以下の通りです。 設定筋囲 12

項目	内容	設定範囲	備考
① User Account	ユーザ名の選択	現在の登録ユーザリスト	web_admin は削除不可
② Cancel ボタン	編集した内容をキャンセル		
③ Delete ボタン	選択したユーザを削除		

(5) System

### 1 Service

画面左側の「Menu」欄から「System」下の「Service」を選択することで、次のような画面が Web ブラウザ上に表示 されます。



ここでは CODESYS の動作設定ができます。ご使用になる際は Auto Run 「Enable」、Status 「Start」に設定して下さい。 設定項目と設定内容、ボタン操作は以下の通りとなります。

項 目	内容	設定範囲
1 CODESYS	CODESYS の動作設定	Auto Run: Enable(有効)/Disable(無効)
	Auto Run: 起動時の自動起動の有効/無効	Status: Start(開始)/Stop(停止)
	Status: サービスの開始/停止	
② Cancel ボタン	編集した内容をキャンセル	
③ Set ボタン	編集した内容で設定	

#### ② Maintenance

画面左側の「Menu」欄から「System」下の「Maintenance」を選択することで、次のような画面が Web ブラウザ上に 表示されます。

PAC Management			
	Ethernet Interface PAC : BA30C-PAC		
Menu Information ▼ Network	Maintenance Update ① APP Update Update ファイルが選択されていません		
► DHCP Config Status Filter	Configuration          ②       Initialize Configuration       Initialize         ③       Backup Configuration       Backup		
Clock User ▼ System Service Maintenance	<ul> <li>④ Restore Configuration Restore ファイルの選択 ファイルが選択されていません</li> <li>SD Card</li> <li>⑤ SD Card Unmount Unmount</li> </ul>		
License Logout	System6System InformationDownload7System LogDownload8System SuspendSuspend9System RestartRestart10System ShutdownShutdown		
Copyright(c) 2024 MG Co.,Ltd. All Rights Reserved.			

## ここでは本器のメンテナンスが行えます。

設定項目と設定内容、ボタン操作は以下の通りです。

項 目	内 容	備考
1 APP Update	アプリケーションのバージョンアップ	ファイル選択ボタンでバージョンアップファイル(拡
-		張子 .tar.gz)を選択し、Update ボタンで実行して下
		さい。
2 Initialize Configuration	設定データの初期化	Initialize ボタンで実行して下さい。
-		時刻の設定を除いた、Web ブラウザ上での設定が初
		期化されます。
3 Backup Configuration	設定データのバックアップ	Backup ボタンで PC 上に設定ファイル (拡張子.tar.
		gz)を保存します。
④ Restore Configuration	設定データのリストア	ファイル選択ボタンでバックアップした設定ファイ
		ル(拡張子 .tar.gz)を選択し、Restore ボタンで実行し
		て下さい。
5 SD Card Unmount	SD カードの取り出し	Unmount ボタンで実行後、SD 表示ランプが消灯し
		たことを確認した後に SD カードを取り出して下さ
		<i>ر ب</i>
<sup>(6)</sup> System Information	システム情報の取得	Download ボタンで PC 上にファイル (拡張子 .tar.gz)
		を保存します。
⑦ System Log	システムログの取得	Download ボタンで PC 上にファイル (拡張子 .tar.gz)
		を保存します。
⑧ System Suspend	-	こちらの操作は実行しないで下さい。
		誤って実行した場合は機器の供給電源を再投入して
		下さい。
(9) System Restart	-	こちらの操作は実行しないで下さい。
		誤って実行した場合は機器の供給電源を再投入して
		下さい。
10 System Shutdown	-	こちらの操作は実行しないで下さい。
		誤って実行した場合は機器の供給電源を再投入して
		下さい。

#### (6) License

画面左側の「Menu」欄から「License」を選択することで、次のような画面が Web ブラウザ上に表示されます。

PAC Management		
	Ethernet Interface PAC : BA30C-PAC	
Menu Information	License Open Source Software License	
LAN ▼ DHCP Config Status Filter Clock	<ol> <li>Package Name alsa-lib ✓</li> <li>Package Version 1.2.1.2</li> <li>License LGPLv2.1 &amp; GPLv2+</li> <li>Download</li> <li>4</li> </ol>	
User System Service Maintenance License Logout		
Copyright(c) 2024 MG Co.,Ltd. All Rights Reserved.		

#### ここでは本器のライセンスが表示されます。 表示される項目とボタン操作は以下の通りです。

項目	内容		
1 Package Name	本器で使用しているパッケージリスト		
② Package Version	選択したパッケージのバージョン		
③ License	選択したパッケージの OSS ライセンス		
④ Download ボタン	選択したパッケージのライセンスファイルを PC 上に保存します。		

(7) Logout

画面左側の「Menu」欄から「Logout」を選択することで、Web 設定画面からログアウトし、ログイン画面に移行します。