電力デマント監視ソフト(形式:SFDND)

取扱説明書

対応 Ver1.00

改訂履歴

| 改訂番号 | 日付 | 改定内容 |
|------|-----------|--|
| 初版 | 2000/2/6 | 初版作成 |
| 改 1 | 2000/3/22 | "パルス定数について"、"合成変成比について の項目追加 |
| 改 2 | 2000/4/26 | "ご使用いただく前の注意事項(必ずお読みください)"に タスクバー表示方法を追記。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本書の内容については、ユーザー各位のご要望や品質性能の向上にともなって、変更させていただく場 合があります。

目次

| 1 | 1. はじめに | . 10 |
|-------------|--|--|
| | 1.1. 本書について | . 10 |
| | 1.2. 対応バージョンについて | . 10 |
| | 1.3. ご使用いただく前の注意事項(必ずお読みください) | . 10 |
| | 1.4. SFDND の特長 | . 11 |
| 2 | 2. SFDND 仕様 | . 12 |
| | 2.1. 動作環境 | . 12 |
| | 2.2. デマンド監視機能 | . 13 |
| | 2.3. 表示機能 | . 15 |
| | 2.4. 帳票機能 | . 16 |
| | 2.5. 画面設定 | . 18 |
| | 2.6. Bus 通信機能 | . 19 |
| | 2.7. バックアップ/リストア、セルフドキュメント | . 20 |
| | | |
| | 2.8. 帳票印字イメージ | . 21 |
| | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報 | .2121 |
| | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報 2.8.2. デマンド記録 | . 21 21 22 |
| | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報. 2.8.2. デマンド記録. 2.8.3. 月報. | . 21 21 22 23 |
| | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報 | . 21 21 22 23 24 |
| | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報. 2.8.2. デマンド記録. 2.8.3. 月報. 2.8.4. 年報. 2.8.5. 警報記録. | . 21 21 22 23 24 25 |
| 3 | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報. 2.8.2. デマンド記録. 2.8.3. 月報. 2.8.4. 年報. 2.8.5. 警報記録. 3. インストールとアンインストール. | . 21 21 22 23 24 25 . 26 |
| 3 | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1 日報. 2.8.2 デマンド記録. 2.8.3 月報. 2.8.4 年報. 2.8.5 警報記録. 3.1. インストール. | . 21 21 22 23 24 25 . 26 . 26 |
| 3 | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報. 2.8.2. デマンド記録. 2.8.3. 月報. 2.8.4. 年報. 2.8.5. 警報記録. 3. インストールとアンインストール. 3.1. インストール. 3.2. アンインストール. | . 21 21 22 23 24 25 . 26 . 26 . 26 |
| 3 | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報. 2.8.2. デマンド記録. 2.8.3. 月報. 2.8.4. 年報. 2.8.5. 警報記録. 3. インストールとアンインストール. 3.1. インストール. 3.2. アンインストール. | . 21 21 22 23 24 25 . 26 . 26 . 26 . 26 |
| 3 4 5 | 1.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報 | . 21 21 22 23 24 25 . 26 . 26 . 26 . 26 . 26 . 27 |
| 3 4 5 | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1. 日報. 2.8.2. デマンド記録. 2.8.3. 月報. 2.8.4. 年報. 2.8.5. 警報記録. 3. インストールとアンインストール. 3.1. インストール. 3.2. アンインストール. 4. 起動と停止. 5.1. 監視画面. | . 21 21 22 23 24 25 . 26 . 26 . 26 . 26 . 26 . 27 . 27 |
| 3 4 5 | 2.8. 帳票印字イメージ. 2.8.1 日報. 2.8.2 デマンド記録. 2.8.3 月報. 2.8.4 年報. 2.8.5 警報記録 3. インストールとアンインストール. 3.1. インストール. 3.2. アンインストール. 4. 起動と停止. 5.1.1 監視画面. 5.1.1. グラフィック表示の詳細. | . 21 21 22 23 24 25 . 26 . 26 . 26 . 26 . 26 . 27 . 27 29 |

| 6. 設定 | |
|--------------------------|--|
| 6.1. デマンド | |
| 6.1.1. デマンド時限 | |
| 6.1.2. 演算サンプリング周期 | |
| 6.1.3. 時間帯切替 | |
| 6.1.4. 帳票集計日時 | |
| 6.1.5. 日負荷曲線スケーリング値 | |
| 6.1.6. 通信設定 | |
| 6.1.6.1. 通信手段の設定 | |
| a) Bus 選択 | |
| b) 通信ポー Iの 設定 | |
| 6.1.7. I/O 設定 | |
| 6.1.7.1. 電力積算 | |
| a) 電力積算値の送信元アドレス | |
| b) パルス定数 | |
| c) 合成变成比 | |
| d) 電力積算値桁上がり | |
| 6.1.7.2. 時限同期 | |
| 6.1.7.3. 時限終了接点 | |
| 6.1.7.4. 警報接点出力 | |
| 6.1.7.5. 警報解除入力 | |
| 6.1.7.6. 警報確認出力 | |
| 6.1.7.7. 実績データアドレス | |
| 6.1.8. 印刷出力設定 | |
| 6.1.9. ファイル出力設定 | |
| 6.1.10. テマンド時刻調整 | |
| 6.2. 警報 | |
| a) 警報ロック時間 | |
| b) 警報検出時間幅 | |
| c) 警報履歴件数 | |
| 6.2.1. 警報設定ボタン | |
| 6.2.2. 警報設定ダイアログ | |
| 6.2.2.1. 警報出力 | |
| 6.2.2.2. ビープ音の発生 | |
| 6.2.2.3. パラメータ | |
| 6.2.2.4. 警報出力タイプ | |
| 6.2.2.5. 警報解除遅延 | |

| 6.3. D | 面設定 | 47 |
|---------------|------------------|------------|
| 6.3.1. | ቃኅ ነገ | . 47 |
| 6.3.2. | 数値データ設定 | . 47 |
| 6.3.3. | 画面設定 | . 48 |
| 6.3. | 3.1. 画面設定 | . 48 |
| a |) 画面背景色 | . 48 |
| b |) タイトル背景色 | . 48 |
| c) |) タイトル文字色 | . 48 |
| d |) ステータス表示部背景色 | . 48 |
| e) |) ステータス表示部文字色 | . 48 |
| f) | グラフフィック背景色 | . 48 |
| g |) スケール色 | . 48 |
| h |) 右スケール、左スケール | . 48 |
| i) | デマンド時間軸 | . 49 |
| j) | スケール幅 | . 49 |
| k |) 目標ライン | . 49 |
| 1) | 標準デマンド線 | . 49 |
| m | n) 予測デマンド線 | . 49 |
| n |) 現在デマンド線 | . 49 |
| 6.3. | 3.2. 画面設定 | 50 |
| a |) 予測デマンド警報点1,2,3 | 50 |
| b |) 警報ランプ | 50 |
| 6.4. 時 | 間帯種別 | 51 |
| 6.4.1. | 記号 | . 51 |
| 6.4.2. | 表示色 | . 51 |
| 6.4.3. | 時間帯種別名 | . 51 |
| 6.4.4. | 契約電力 | . 51 |
| 6.4.5. | 目標電力 | . 51 |
| | | 5 0 |
| 651 | ノーノ設に | 52 |
| 0.5.1. | | 04 |
| 6.6. カ | レンダー | 53 |
| 6.7. 運 | 転モード | 54 |
| 6.7.1. | 運転モード | . 54 |
| 6.7.2. | 最大 最小リセット | . 55 |
| 6.7.3. | 時限開始 | . 55 |
| 6.7.4. | 実績データのクリア | 55 |

| | - 0 |
|-----------------------------------|-------------|
| 6.7.5. 自動印字出刀 | |
| 6.7.6. 自動ファイル出力 | |
| 6.8. 定義印刷 | |
| 6.9. 定義ファイル | |
| 6.9.1. 定義データのバックアップ | |
| 6.9.2. 定義データのリストア | |
| 6.9.3. 定義データの初期化 | |
| 7. 運転開始前の確認事項 | |
| 7.1. デマンド時刻の確認 | |
| 8. 運転中の注意事項 | |
| 8.1. 時限開始信号を利用しない場合 | |
| 8.2. 時間帯切り替えを利用する場合 | |
| 8.3. 停電/復電時の運転について | |
| 8.4. 運転停止・再開時の動作について | |
| 8.4.1. 同一時限内に運転開始された場合 | |
| 8.4.2. 時限を越えて運転開始された場合 | |
| 9. デマンド時限の同期について | |
| 9.1. 同期方式 | |
| 9.2. 時限同期時の時刻調整について | |
| 9.3. 時限同期時の実績データの取り扱いについて | |
| 9.3.1. 時刻調整によりデマンド時刻が進んだ (デマンド時刻か | 「遅れていた」場合62 |
| 9.3.2. 時刻調整によりデマンド時刻が戻った (デマンド時刻が | 進んでいた)場合62 |
| 10. パソコンの時刻について | |
| 11. 用語と演算式 | |
| 11.1. デマンド | |
| 11.2. ' デマンド値 ' | |
| 11.3. パルス定数 ' | |
| 11.4. ' 合成变成比 ' | |
| 11.5. ' 演算サンプリング周期 ' | |
| 11.6. ' 契約電力 ' | |

| 11.7. '目標デマンド値 ' | 65 |
|----------------------------|------|
| 11.8. '現在デマンド値 ' | 66 |
| 11.9. ' 予測デマンド値 ' | 66 |
| 11.10. ' 調整電力 ' | 66 |
| 11.11. ' 平均電力 ' | 67 |
| 11.12. ' 残り時間 ' | 67 |
| 11.13. ' 使用可能電力 ' | 67 |
| 11.14. ' デマンド実績 ' | 67 |
| 11.15. ' 日最大デマンド ' | 68 |
| 11.16. ' 月最大デマンド ' | 68 |
| 11.17. ' 年最大デマンド ' | 68 |
| 11.18. ' 日最小デマンド ' | 68 |
| 11.19. ' 月最小デマンド ' | 68 |
| 11.20. '年最小デマンド ' | 68 |
| 11.21. ' 日使用電力量合計 ' | 68 |
| 11.22. ' 月使用電力量合計 ' | 68 |
| 11.23. ' 年使用電力量合計 ' | 69 |
| 11.24. 帳票集計日時について | 69 |
| 11.25. 演算結果について | 69 |
| 11.26. 日報 | 69 |
| 11.26.1. 負荷率 | . 69 |
| 11.26.2. 日平均使用電力量 | . 69 |
| 11.26.3. 日負荷率 | . 70 |
| 11.26.4. 月負荷率 | . 70 |
| 11.27. デマンド記録 | 70 |
| 11.27.1. デマンド達成率 | . 70 |
| 11.28. 月報 | 70 |
| 11.28.1. 負荷率 | . 70 |
| 11.28.2. 月平均1日使用電力量 | . 70 |
| 11.28.3. 月負荷率 | . 71 |

| 11.29. 年報 | |
|--|----|
| 11.29.1. 負荷率 | |
| 11.29.2. 年平均1日使用量 | |
| 11.29.3. 年負荷率 | |
| 12. 入出力信号について | |
| 12.1. 電力積算用パルス、時限開始信号の入力 | |
| 12.1.1. 電力会社の貸出用パルスを利用する場合の構成 | |
| 12.1.2. 電力変換器などからの積算用パルスを利用する場合の構成 | |
| 12.1.3. 接続方法 | |
| 12.2. MsysNet との信号の送受信 | |
| 12.2.1. 電力積算用パルスと時限開始信号 | 74 |
| 12.2.1.1. 運転停止時の電力積算用パルス補償機能について | |
| 12.2.1.2. 時限同期信号の積算処理について | |
| 12.2.1.3. 運転開始時、時限終了時の出力データについて | |
| 13. L-BUS 使用時の SFDND のアドレス設定 | |
| 13.1. WindowsNT の場合 | |
| 13.2. Windows98 の場合 | |
| 13.3. アドレスの指定 | |
| 14. 生成ファイルサイズについて | |

1. はじめに

1.1. 本書について

本書は、電力デマンド監視ソフト(形式 SFDND)について、説明しています。

1.2. 対応バージョンについて

本書に対応する SFDND のバージョンは 1.00 です。

1.3. ご使用いただく前の注意事項(必ずお読みください)

SFDND は、電気設備の電力量を計測し、電力使用状況の表示や記録を、パソコンで容易に行うための電力デマンド監視ソフトです。ご使用にあたり、以下の点にご注意ください。

- 1.SFDND の動作は、使用するパソコンの OS を含む信頼性に依存します。運用にあたっては、 この点にご注意ください。信頼性を求める場合はWindowsNT をご使用し、UPS 等をご用意く ださい。
- 2. ノートパソコンでは、省電力モードを解除してください。
- 3.スクリーンセーバーは使用しないでください。
- 4.SFDND は全画面表示で動作するためウィンドウ操作はできません。画面の切替は、タスクバーなどで行ってください。タスクバーが隠れている場合は、Ctrl キーを押しながらEsc キーを押 すなどして表示してください。
- 5.Windows95,98 で使用する場合は、他のアプリケーションを全て終了させて下さい。 WindowsNT で、他のアプリケーションと動作させる場合は、CPU 能力、グラフィック能力の高 いパソコンをご使用ください。
- 6.ディスクへのアクセス中に、パソコンの電源を切らないでください。
- 7. ディスクへのアクセス中に、フロッピーディスクなどを抜かないでください。
- 8.信号の入出力には、MsysNet機器と設定用のツールが必要ですので、別途、ご用意ください。 また、設定には、MsysNet に関する知識が必要です。
- 9.接続の際は、安全のため電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。 10.SFDND は使用前に時刻やパルス定数、警報値などの設定が必要です。設定誤りがあると 正しく動作しません。本取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。

1.4. SFDND の特長

SFDND は、電気設備の電力量を計測することにより、パソコンの画面上に電力の使用状況を表示し記録します。また警報出力を行うことで、契約電力の超過防止を促すことができます。電力量の計測は、MsysNet 機器を利用することにより、電力量計や電力変換器、PT、CT などの各種の信号を電力量として SFDND に取り込むことができます。

SFDND には下記の特長があります。

- データの表示:現在デマンド値、予測デマンド値、目標デマンド値、警報状態、時間帯、 残り時間などを監視画面上に表示し、10秒周期で更新します。
- グラフィック表示:目標ラインと目標デマンド線、現在デマンド線、予測デマンド線な どを、わかりやすくグラフィック表示します。
- デマンド警報出力:警報ライン型、予測デマンド型ならびにその組合せによって、警報 を3段階で出力します。警報出力は監視画面上で表示するほか、リモー ト I/O ユニットに対して接点を出力することも可能です。
- デマンド実績の出力:デマンド実績値を MsysNet へ送信することが可能で、表示器(形 式:ABD)などを利用することによって、現場でデマンド実績値を表示 できます。
- 時間帯別管理機能:時間帯別に目標デマンド値を変更することが可能で、各種の調整契約や使用電力の平準化などに対応できます。最大10時間帯まで登録可能です。
- カレンダー機能:年間カレンダーにより、1日単位で時間帯パターンを指定できます。 時間帯別管理機能と組み合わせることで、よりきめ細かなデマンド監視 が行えます。
- 帳票印字:日報、デマンド記録、警報記録、月報、年報を、指定時刻または手動でプリ ンタに印字できます。

ハードコピー:デマンド監視画面をプリンタに手動で印字出力できます。

- データ保存:帳票内容を CSV ファイル形式で保存できるので、表計算ソフト等で実績デ ータを有効活用できます。
- セルフドキュメント:定義データをプリン タに印字出力できます。
- バックアップ / リストア:定義データをフ ァイルに保存し、再度呼び 出すことができます。
- 時限同期:外部時限同期信号による時限同 期が可能です。



2. SFDND 仕様

2.1. 動作環境

SFDND の動作には、以下の環境が必要です。

| 項目 | 環境 |
|---------------|--|
| 前提ソフトウェア | WindowsNT4.0 + ServicePack3.0 以上(日本語版) |
| | または Windows95,98(日本語版) |
| | 但し通信 Bus に L-Bus を使用する場合は WindowsNT |
| | もしくは Windows98 をご利用下さい。Windows95 で |
| | は動作しません。 |
| パソコン | WindowsNT の場合は、MMX-Pentium166MHz 以上、 |
| | Windows95,98 の場合は、Pentium90MHz 以上の CPU |
| | の搭載している IBM PC/AT互換機(DOS/V機) |
| 最小稼働メモリ | WindowsNT の場合は、64MB 以上 |
| | Windows95,98 の場合は、32MB 以上 |
| 必要ディスク装置 | 最低 100MB 以上のハードディスク空き容量 |
| ディスプレイ / ビデオ | 解像度 640×480 ドット以上 |
| | 表示色 High Color(16bit) 65536 色以上 推奨 |
| プリンタ | WindowsNT4.0、Windows95,98 で動作可能なもの |
| | 帳票印字、ハードコピー、定義印刷時に必要です。 |
| プリンタバッファ | 8MB 以上(ローカルプリンタに出力する場合は必ずご用 |
| | 意下さい。) |
| 入力装置 | マウスおよびキーボード |
| フロッピーディスクドライブ | SFDND をハードディスクに組み込むために少なくとも1 |
| | 基のフロッピーディスクドライブが必要 |
| その他 | 必要に応じて、データ保存用に光磁気ディスク等をご用意 |
| | 下さい。 |

2.2. デマンド監視機能

| 機能 | │仕様 |
|-------------|--|
| デマンド時限 | 10分、15分、30分、60分 |
| 演算サンプリング周期 | 1 分、2 分、3 分、4 分、5 分 |
| | 時限終了5分前から自動的に1分に変更。 |
| | デマンド時限が10分の場合は、1分固定。 |
| 電力積算用パルス定数 | 1~99,999pulse/kWh |
| | 150pulse/sec以下 |
| 電刀槓算用バルス条件 | |
| | 電 月 |
| | 田してSFDNDに取り込みより。ての际、MisysNet 機能内で慣 管加理が必要です。また SEDND への入力パルフロ |
| | 昇処理が必要です。また、Si DND 、のバババルスは、 150 pulse/sec 以下にかろよう MeyeNet 機哭側で設定しま |
| | |
| 合成变成比(PCT比) | 0.0 ~ 2.000.000.0 |
| 時限同期用パルス条件 | 入力機器の仕様による |
| | 時限同期用パルスは、MsysNet 機器に入力し MsysNet を経 |
| | 由して SFDND に取り込みます。その際、MsysNet 機器内で積 |
| | 算処理が必要です。 |
| 時間帯切替 | 時間帯切替運転可能 |
| | 時間帯切替有:時間帯種別、パターン種別、カレンダー |
| | 登録の設定により運転します。 |
| | 時間帝切省無: 笑約電力、日標ティント他、動作モート (田安または年早ナギマンド泊谷)の約安により |
| | (回たまたは牛取人ナマノト迫促)の設定により |
| | |
| | 時間帯種別ごとに契約電力と目標デマンドを登録します。 |
| | 設定項目:記号、表示色、時間帯種別名、契約電力、目 |
| | 標デマンド、単位 |
| パターン種別 | 最大15段階、20パターン |
| | 時間帯種別をもとに1日のパターンを登録します。 |
| | 設定項目:バターン名称、表示色、時間帯種別名と時間 |
| リレノター豆球 | 八午皮木よで豆球リ能 パターン活動を10単位で毎期カレンダーに発発 このカレ |
| | パターノ種別を「ロ単位で中间カレノターに豆球し、このカレ |
| 警報 | 第1. 第2. 第3 |
| | 動作モードを、予測デマンド型、警報ライン型、混在型から選 |
| | 択します。また、ランプ、接点出力、ビープ音の動作は、以下の |
| | 様になります。(ビープ音機能は、WindowsNT でのみ利用でき |
| | ます。Windows95,98 では、利用できません。) |
| | |
| | |
| | 言物フノノ: 京次 敬起接点出力・ON |
| | 言和按点山ノ」。ON パソコンビープ音・喧動 |
| | 警報確認時 |
| | 警報ランプ:警報継続時点灯、警報解除時消灯 |
| | 警報接点出力:警報継続時 ON、警報解除時 OFF |
| | パソコンビープ音:停止 |
| | 警報確認接点: 5 秒間 ON |
| | |
| | ズハーンヘ |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 前ページからの続き |
|---------------|--|
| | 警報復帰時 警報ランプ:警報確認前点滅、警報確認後消灯 警報接点出力:警報確認前 ON 保持、警報確認後 OFF 保持 パソコンビープ音:警報確認前鳴動保持、警報確 認後停止保持 |
| | 警報確認操作は、警報ランプのクリックまたは、外部接点入力 により行います。 |
| 最大 / 最小リセット | 最大値、最小値リセット 監視画面ならびに帳票に表示される各最大・最小デマンド値が リセットされ、その時点からの値が新しくが表示されます。過去 の実績は、リセットしてもそのまま残ります。 また、目標デマンド値を年最大デマンド追従型に設定した場合 は、目標デマンド値も初期値にリセットされます。 リセットされるとリセットボタンの右側に、リセットした日時 が表示されます。 |
| デマンド実績クリア | 実績データの全削除 過去の収集データを全て削除します。 |
| 起動時運転開始 | 起動時運転開始可能 SFDND 起動時に、自動的に運転を開始し、監視画面へ切り替 えます。 |
| 通信 Bus | L-Bus、M-Bus、NestBus L-Bus はWindowsNT、Windows98 のみ利用可能 |
| 通信ポート | M-Bus、NestBus の場合 COM1、COM2、COM3、COM4 L-Bus の場合 EtherNet カード |

2.3. 表示機能

| 機能 | 仕様 |
|-------------|--|
| 数值表示 | 最大16項目を表示 |
| | 下記項目から8項目単位で2グループに分けて切替表示します。 |
| | 選択項目(全21項目) |
| | 契約雷力(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | 日標デマンド値(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | 現在デマンド値(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | スリーマンド値(座数)(1)(1)(1)(1) スリーマンド値(敷数)(5)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1) |
| | |
| | |
| | |
| | 使用可能電力(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | デマンド実績値1回前(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | デマンド実績値2回前 (整数6桁少数1桁) [kW] |
| | デマンド実績値3回前(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | デマンド実績値4回前(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | 日最大デマンド(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | 月最大デマンド(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | 年最大デマンド(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | 日最小デマンド(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | 月最小デマンド(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | 年最小デマンド(整数6桁少数1桁)[kW] |
| | 日使田雷力量合計(整数8桁/数1桁)[kWb] |
| | 日使田雷力量合計(整数9桁/数1桁)[kWh] |
| | |
| | デマンドデータ7項日を表示 |
| | 「フィンーフ」ファ 浜口 ごてい スケールけ ^一 重スケールで 単位け "% " "kW " "kWh " " か |
| | |
| | 表示項日 |
| | に行っていた。 |
| | |
| | 日本デマンド娘 |
| | ネルデマンド線 |
| | して、 「「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、 |
| | ● 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | 三般シーン |
| | |
| 言報ノノノ农小 | |
| タイトルまテ | |
| 91170120 | □ 品代回回上には息のタイトがで次小 ◆ 各の提合16 文字=でまそ可能 |
| | |
| 口时花小 | ノマノドロ时(牛月口、唯口、吋刈)で衣小 |
| | |
| ハターノ石、时间市衣示 | 現住のハターノ右、时间市を衣示 |
| | |
| その他の表示 | 人ナーダ人衣示 |
| | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |
| | 言和ロック時间 |
| | 当取快出時間幅 |
| | 里 牧 |
| | 通信状態 |
| るホテータ更新周期 | |
| | |
| | 次の時限のデータ更新周期までは、前回の時限のデータが保持して |
| | 表示されます。 |

2.4. 帳票機能

| 機能 | 仕様 |
|------|--|
| 印字出力 | 日報、デマンド記録、警報記録、月報、年報 |
| | (データ保存期間1年) |
| | 手動または指定時刻に帳票を印字します。指定時刻に印字する場 |
| | 合は、あらかじめ印字する帳票を選択しておきます。 |
| | デマンド記録、警報記録は日報と同様に日単位で印字されます。 |
| | データの保存期間は1年です。古いデータは自動的に削除されま |
| | すので、必要なデータはファイル保存機能を利用して保存して下さ |
| | |
| | 各帳票に表示される項目は以下の通りです。 |
| | |
| | 毎止時の使用電力重 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 日平均使田雷力量 |
| | 日日荷率 |
| | 月自荷率 |
| | 日最大デマンド |
| | 日最小デマンド |
| | 日最大予測デマンド |
| | 日最小予測デマンド |
| | パターン名 |
| | 運転開始日 |
| | 最大・最初リセット日時 |
| | デマンド記録: |
| | 時限毎のデマンド値 |
| | |
| | 時限毎の日標ティント値 数据になった。 |
| | 当我記録: 敬起の発生ロ時 |
| | 1 11日本 11 |
| | |
| | 予測デマンド値 |
| | 調整雷力值 |
| | 月報: |
| | 日毎の使用電力量、 |
| | 日毎の日最大デマンド |
| | 月負荷曲線 |
| | 月最大デマンド(1位~5位) |
| | 月使用電力量累計 |
| | 月最大1日使用電力量 |
| | 月最小1日使用電力量 |
| | |
| | 月最大1時間使用電力量 |
| | 月頭小一時间使用電力重 |
| | 月貝何平 |
| | |
| | 取八「取切フビフト」山町 |
| | |
| | |

| | 年報: |
|----------------|---|
| | 月毎の使用電力量 |
| | 月最大デマンド |
| | 年負荷曲線 |
| | 年最大デマンド(1位、2位) |
| | 年最小デマンド |
| | 年使用電力量合計 |
| | 年最大1日使用電力量 |
| | 年最小1日使用電力量 |
| | 年平均1日使用電力量 |
| | 月最大1時間使用電力量 |
| | 月最小1時間使用電力量 |
| | 年負荷率 |
| | 運転開始日 |
| | 最大・最初リセット日時 |
| ファイル保存 | 日報、デマンド記録、警報記録、月報、年報 |
| | 手動または指定時刻に帳票を CSV ファイル形式で保存します。 |
| | 指定時刻に保存する場合は、あらかじめ保存する帳票を選択してお |
| | |
| | テマンド記録、警報記録は日報と同様に日単位で保存されます。 |
| | |
| 日頁何囲線スケーリング | 日報の日貢何囲線のスケーリング値を指定可能 |
| | 日報に切子する日負荷囲線のハークラフについて、スケーリンク |
| | の基準を、日最大 時間電力重もしくは指正電力重から選択できま + |
| | 9。 |
| 收示朱 訂口时 | |
| | |
| | 計重期间と慨宗朱訂日時を百わせることかじさよ9。 |

2.5. 画面設定

| 機能 | 仕様 |
|---------|--|
| タイトル | タイトル文字の表示設定が可能 |
| | 設定内容:タイトル(全角の場合16文字)、文字色 1、 |
| | |
| ステータス | ステータスの表示設定が可能 |
| | |
| グラフィック | データ種別のごとに、下記の表示設定が可能 |
| | |
| | |
| | 標準デマンド線:表示の有無、線種、線色、線幅 1, 2 |
| | ・ ・ アルティント線:表示の有無、線裡、線巴、線幅 1, 2 |
| | 現住ナイノト線:衣示の有無、緑種、緑色、緑幅 I , 2 現在時刻位業ま二・ま二の方無 ま二分 1 |
| | 現住時刻位直衣示:衣示の有無、衣示巴 |
| | 言報ノイノ・衣小の有無、緑性、緑巴、緑ー 「, ∠ 予測デフンド整起占・主子の右無 立字角 1 |
| | 了別ノマノ「言報点、役小の有無、文子と「 フケール物・主子の」1 |
| | スノール1+、祝小ビー 右スケール・日感数(3 4 5 10)単位(kW/kW/b %) |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | スコピー 左スケール・日感数(3 4 5 10) 単立(kW kWh %) |
| | |
| | 時間軸:分割数(3,4,5,6,10)、表示色 1 |
| | スケール:高さを目標デマンドに対しての%で指定 |
| 警報ランプ | 警報ランプの表示設定が可能 |
| | 設定内容:ランプ名称 (全角の場合 4 文字 × 3 段表示) 文 |
| | 字色 1、ランプ色(通常時、警報発生) |
| 数値データ表示 | 数値データの表示設定が可能 |
| | 設定内容:表示項目、表示色 1 , 3 、 |
| | 表示項目は、下記から16項目を選択して表示します。No. |
| | 1~8に登録したものはデータ1タブ、No.9~1 |
| | 6 に登録したものはデータ2 タフに表示されます。 |
| | 表示坦目: |
| | 料理プロシンドは |
| | 日気ナイノト値 |
| | 現任ナマノト値 ス測デマンド値 |
| | 国教売力 |
| | 平均雷力 |
| | 残り時間 |
| | 使用可能電力 |
| | デマンド実績値 1 回前 |
| | デマンド実績値 2 回前 |
| | デマンド実績値 3 回前 |
| | デマンド実績値 4 回前 |
| | 日最大デマンド |
| | 月最大デマンド |
| | 年最大デマンド |
| | 日最小デマンド |
| | |
| | 中 転小 ティンド |
| | 日使用電力量合計 |
| | 月世代电力重百亩 |
| | |

1 文字や線などの表示色数は、ディスプレイ等の表示能力によって異なります。
 2 線種は、実線,破線,点線,1点破線,2点破線から選択します。線種は線幅が1の場合のみ選択可能で

2.6. Bus 通信機能

| 機能 | │仕様 |
|----------|---|
| 電力積算値入力 | 電力積算パルス(積算値)を MsysNet から入力 |
| 時限開始信号入力 | 時限開始信号(積算値)を MsysNet から入力 |
| 時限終了接点 | 時限終了時に接点を MsysNet へ出力 |
| 警報接点出力 | 警報発生時に接点を MsysNet へ出力 |
| 警報確認入力 | 警報確認用接点を MsysNet から入力 |
| | 各警報(警報1、警報2、警報3)ごとに、警報確認用の接点を |
| | 入力します。この接点によって、警報発生時の警報ランプの点滅と |
| | パソコンのビープ音を停止します。 |
| 警報確認出力 | 警報確認時に接点を MsysNet へ出力 |
| | 各警報(警報1、警報2、警報3)ごとに、警報確認時に接点を |
| | 出力します。警報の確認は、監視画面上の警報ランプのクリックま |
| | たは警報確認入力によっておこなわれ、接点が5秒間 ON します。 |
| 実績データ出力 | 実績データを MsysNet へ出力 |
| | 下記項目から16項目を選択して MsysNet へ出力します。 |
| | 実領ナーダ出力項日 |
| | 契約電力:整数部下位6桁[KW] |
| | 日標ナイント他:整数部ト位4桁または6桁 [KW] 現在デフンド値、敷数如下位4桁または6桁 [KW] |
| | 現住テマノト値・整数部下位4桁または0桁」[KW] 予測デフンド値・敷数部下位4桁またけ6折 [LW/] |
| | |
| | 副金電力: 金数部下位4桁または6桁 [kW] |
| | 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 代表していた。 |
| | 0秒[6桁]の場合. 2310) |
| | 使用可能電力:整数部下位4桁または6桁 [kW] |
| | デマンド実績値1回目:整数部下位4桁または6桁 |
| | [kW] |
| | デマンド実績値2回目:整数部下位4桁または6桁 |
| | [kW] |
| | デマンド実績値3回目:整数部下位4桁または6桁 |
| | |
| | ティント美領114回日: |
| | [^\V] 日最大デマンド・整数部下位 4 桁またけ 6 桁 [kW/] |
| | 日最大デマンド・整数部下位4桁または6桁 [kW] |
| | 年最大デマンド:整数部下位4桁または6桁 [kW] |
| | 日最小デマンド:整数部下位4桁または6桁 [kW] |
| | 月最小デマンド:整数部下位4桁または6桁 [kW] |
| | 年最小デマンド:整数部下位4桁または6桁 [kW] |
| | 日使用電力量合計:整数部下位4桁または6桁または |
| | 8桁 [kWh] |
| | 月使用電力量合計:整数部下位4桁または6桁または |
| | |
| | 年 使用電力重合計: 整数部ト124 竹 よ に は 6 竹 よ に は 2 桁 + 8 桁 [kWb] |
| | 月日:整数部下位4桁または6桁 (例 1月17日 |
| | [4桁]の場合、01.17) |
| | 時分:整数部下位4桁または6桁 (例、20時15 |
| | カ[41]の場合、20.15) 日:整数部下位4桁または6桁 (例、22日[4桁] |
| | の場合、00.22) |
| | 曜日:整数部下位4桁または6桁 (例、日曜日[4 |
| | 桁]の場合、00.00。 火曜日[4桁]の場合、 |
| | 00.02。) |

| 2.7. | バックア | 'ップ / リス | トア、セノ | レフドキュメント |
|------|------|----------|-------|----------|
|------|------|----------|-------|----------|

| 機能 | 仕様 |
|---------------|---|
| バックアップ / リストア | 定義内容のファイル保存ならびに呼び出しが可能 定義データをファイルに保存し、再度呼び出すことができます。 (自動印字の有無、自動印字出力先、自動ファイル出力の有無、 自動ファイル出力先の定義内容については保存できませんので、リ ストア時に再設定して下さい。) |
| セルフドキュメント | 定義内容を印字 |
| | 定義データの一覧を印字します。 |

2.8. 帳票印字イメージ

SFDND では、日報、デマンド記録、月報、年報、警報記録の5種類の帳票を、印字することができます。印字出力時のイメージは、以下の通りです。

2.8.1. 日報

タイトル、年、月、日、曜日と毎正時の使用電力量と負荷率と日負荷曲線、日使用電力量合計、 月使用電力量累計、日最大1時間使用電力量と発生日 時刻、日最小1時間使用電力量と発生 日と時刻、日平均使用電力量、日負荷率、月負荷率、日最大デマンドと発生日 時刻と達成率、 日最小デマンドと発生日 時刻と達成率、日最大予測デマンドと発生日 ・時刻、日最小予測デマ ンドと発生日 時刻。パターン名、運転開始日時、最大 ・最小リセット日時(リセットされたときのみ 表示、最後にリセットされた日時を表示)を印字します。

| 日食肉糖炒(日最大 1号時で力量 100%=400.0kWh.) 0 50 10 第 第50 10 第 10% 10% 1960 00218.1kW 10% 1160 00218.1kW 10% 1260 00218.1kW 10% 1260 00218.1kW 10% 1460 00218.1kW 10% 1560 00218.1kW 10% 1560 00218.1kW 10% 1560 00218.1kW 10% 1760 00218.1kW 10% | 日報 ("デマンド | 沢画面のタイトル") | 1999年12月31日(金) |
|---|---------------------------------------|--|----------------|
| 時 電力量 % 0 8時 000218.1kWh 100% 1 0時 00218.1kWh 100% 1 0時 00218.1kWh 100% 1 2時 00218.1kWh 100% 1 2時 00218.1kWh 100% 1 3時 00218.1kWh 100% 1 5時 00218.1kWh 100% 1 5時 00218.1kWh 100% 1 6時 00218.1kWh 100% 1 76 000218.1kWh 100% 1 8時 00218.1kWh 100% 2 86 000218.1kWh 100% 2 86 00218.1kWh 100% 3 86 00218.1 | | 日負荷曲線(日最大1時間電力量 100%=400.0kWh) 0 50 100 | |
| 0 8時 000218.1kWh 100% 1 0時 000218.1kWh 100% 1 1時 000218.1kWh 100% 1 1時 000218.1kWh 100% 1 3時 000218.1kWh 100% 1 4時 000218.1kWh 100% 1 6時 000218.1kWh 100% 1 6時 000218.1kWh 100% 1 6時 000218.1kWh 100% 2 6時 000218.1kWh 100% 2 76 000218.1kWh 100% 0 76 000218.1kWh 100% 1 76 000218.1kWh 100% < | 時 電力量 | % | |
| 0 9時 000218.1kWh 100% 1 0時 000218.1kWh 100% 1 2時 000218.1kWh 100% 1 3時 000218.1kWh 100% 1 5時 000218.1kWh 100% 1 5時 000218.1kWh 100% 1 6時 000218.1kWh 100% 1 6時 000218.1kWh 100% 2 0時 000218.1kWh 100% 0 06 000218.1kWh 100% 0 06 000218.1kWh 100% 0 07 000218.1kWh 100% 0 08 000218.1kWh 100% 0 08 000218.1kWh 100% 0 16 000218.1kWh 100% 0 5 000218.1kWh 100% 0 6 06 000218.1kWh 100% 1 6 000218.1kWh 100% 1 7 0 00218.1kWh 100% 1 8 0 00218.1kWh 100% 1 9 99/12/31 13:00 12345678.9kW 1 9 99/12/31 13:00 12345678.9kW 1 日 月 0 月 日 周 一 月 0 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 8時 000218.1kWł | . 100% | |
| 1 0時 000218.1kWh 100% 1 1時 000218.1kWh 100% 1 3時 000218.1kWh 100% 1 3時 000218.1kWh 100% 1 5時 000218.1kWh 100% 1 6時 000218.1kWh 100% 1 7時 000218.1kWh 100% 2 0時 000218.1kWh 100% 0 1時 000218.1kWh 100% 0 1時 000218.1kWh 100% 0 1時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 1 6時間使用電力量 12345678.9kW 日虔用電力量素計 12345678.9kW 日慶小 1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日慶前率 078% 日夏荷率 089/12/31 14:30 12345678.9kW 日慶介本 078% 日夏荷率 089/12/31 14:30 12345678.9kW 日慶介本 078% 日夏荷率 087% 日慶介本 1999/12/31 | 0 9時 000218.1kWł | 100% | |
| 1 1時 000218.1kWh 100% 1 2時 000218.1kWh 100% 1 3時 000218.1kWh 100% 1 5時 000218.1kWh 100% 1 6時 000218.1kWh 100% 1 7時 000218.1kWh 100% 1 7時 000218.1kWh 100% 2 7時 000218.1kWh 100% 2 76 000218.1kWh 100% 0 76 000218.1kWh 100% 1 86 000218.1kWh 100% < | 1 0時 000218.1kWi | 100% | |
| 1 2時 000218.1kWh 100% 1 3時 000218.1kWh 100% 1 5時 000218.1kWh 100% 1 6時 000218.1kWh 100% 1 7時 000218.1kWh 100% 1 8時 000218.1kWh 100% 2 19時 000218.1kWh 100% 2 196 000218.1kWh 100% 0 196 000218.1kWh 100% 0 296 000218.1kWh 100% 0 396 000218.1kWh 100% 0 496 000218.1kWh 100% 0 496 000218.1kWh 100% 0 596 000218.1kWh 100% 1 696 000218.1kWh 100% 1 696 000218.1kWh 100% 1 646 000218.1kWh 100% 1 647 0078 1 12345678.9kW 日慶介雨電力量素計 1 2345678.9kW 日慶介市電力量素計 1 2345678.9kW 日慶介市電力量 1 999/12/31 1 3:00 <t< td=""><td>1 1時 000218.1kWł</td><td>100%</td><td></td></t<> | 1 1時 000218.1kWł | 100% | |
| 1 3時 000218.1kWh 100% 1 4時 000218.1kWh 100% 1 5時 000218.1kWh 100% 1 7時 000218.1kWh 100% 1 7時 000218.1kWh 100% 1 9時 000218.1kWh 100% 2 0時 000218.1kWh 100% 2 1時 000218.1kWh 100% 2 1時 000218.1kWh 100% 2 1時 000218.1kWh 100% 2 3時 000218.1kWh 100% 2 3時 000218.1kWh 100% 2 3時 000218.1kWh 100% 2 3時 000218.1kWh 100% 0 1時 000218.1kWh 100% 0 3時 000218.1kWh 100% 0 3時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 1 2345678.9kW 1 月健用電力量素計 12345678.9kW 日慶大1 時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最大1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日彙有容 087% 日食荷零 078% 月負荷零 | 1 2時 000218.1kWł | . 100% | |
| 1 4時 000218.1kWh 100% 1 5時 000218.1kWh 100% 1 7時 000218.1kWh 100% 1 8時 000218.1kWh 100% 1 9時 000218.1kWh 100% 2 0時 000218.1kWh 100% 2 18 000218.1kWh 100% 2 18 000218.1kWh 100% 2 18 000218.1kWh 100% 2 38 000218.1kWh 100% 2 38 000218.1kWh 100% 2 38 000218.1kWh 100% 0 196 000218.1kWh 100% 0 38 000218.1kWh 100% 0 48 000218.1kWh 100% 0 58 000218.1kWh 100% 1 日慶九 1時間使用電力量 12345678.9kW 日慶大1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日慶有率 078% 月負荷率 087% 日慶大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 1 3時 000218.1kWł | 100% | |
| 15時 000218.1kWh 100% 17時 000218.1kWh 100% 17時 000218.1kWh 100% 19時 000218.1kWh 100% 20時 000218.1kWh 100% 21時 000218.1kWh 100% 01時 000218.1kWh 100% 02時 000218.1kWh 100% 03時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 1500 12345678.9kW 16世東和雪力量会計 12345678.9kW 日慶太1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日孁市電力量 12345678.9kW 日孁市電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日孁市電力量 12345678.9kW 日孁市電力量 12345678.9kW 日孁市電力量 12345678.9kW 日孁市電一力 <t< td=""><td>14時 000218.1kWł</td><td>. 100%</td><td></td></t<> | 14時 000218.1kWł | . 100% | |
| 1 6時 000218.1kWh 100% 1 7時 000218.1kWh 100% 1 9時 000218.1kWh 100% 2 0時 000218.1kWh 100% 2 1時 000218.1kWh 100% 2 1時 000218.1kWh 100% 2 3時 000218.1kWh 100% 2 3時 000218.1kWh 100% 2 4時 000218.1kWh 100% 0 1時 000218.1kWh 100% 0 2時 000218.1kWh 100% 0 3時 000218.1kWh 100% 0 3時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 76 000218.1kWh 100% 1 800 18.1kWh 100% 1 909/12/31 13:00 12345678.9kW 日慶大1 時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日慶太市 08% <t< td=""><td>1 5時 000218.1kWł</td><td>. 100%</td><td></td></t<> | 1 5時 000218.1kWł | . 100% | |
| 17時 000218.1kWh 100% 18時 000218.1kWh 100% 20時 000218.1kWh 100% 21時 000218.1kWh 100% 23時 000218.1kWh 100% 24時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 07時 000218.1kWh 100% 12345678.9kW 月使用電力量会計 12345678.9kW 日慶大1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日率均使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日空均使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日費荷率 078% 12345678.9kW 日最有率 078% 12345678.9kW 日貴有不 087% 12345678.9kW | 16時 000218.1kWł | . 100% | |
| 18時 000218.1kWh 100% 19時 000218.1kWh 100% 20時 000218.1kWh 100% 21時 000218.1kWh 100% 01時 000218.1kWh 100% 02時 000218.1kWh 100% 03時 000218.1kWh 100% 04時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 16000218.1kWh 100% 17000 12345678.9kW 月使用電力量会計 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日量人1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日員荷率 078% 12345678.9kW 日量荷率 087% 12345678.9kW 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 1 7時 000218.1kWł | . 100% | |
| 19時 000218.1kWh 100% 20時 000218.1kWh 100% 21時 000218.1kWh 100% 23時 000218.1kWh 100% 24時 000218.1kWh 100% 24時 000218.1kWh 100% 24時 000218.1kWh 100% 01時 000218.1kWh 100% 02時 000218.1kWh 100% 03時 000218.1kWh 100% 04時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 076 000218.1kWh 100% 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 月使用電力量会計 1999/12/31 13:00 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小 1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 1999/12/31 13:00 日長荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 1 8時 000218.1kWł | . 100% | |
| 20時 000218.1kWh 100% 21時 000218.1kWh 100% 23時 000218.1kWh 100% 23時 000218.1kWh 100% 24時 000218.1kWh 100% 01時 000218.1kWh 100% 02時 000218.1kWh 100% 03時 000218.1kWh 100% 03時 000218.1kWh 100% 04時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 07時 000218.1kWh 100% 07時 000218.1kWh 100% 108 12345678.9kW 月使用電力量会計 12345678.9kW 日愛用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小 1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日泉荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 1 9時 000218.1kWł | . 100% | |
| 21時000218.1kWh 100% 22時000218.1kWh 100% 23時000218.1kWh 100% 24時000218.1kWh 100% 01時000218.1kWh 100% 02時000218.1kWh 100% 03時000218.1kWh 100% 03時000218.1kWh 100% 04時000218.1kWh 100% 05時000218.1kWh 100% 05時000218.1kWh 100% 07時000218.1kWh 100% 108 12345678.9kW 日最大1時間使用電力量 1999/12/31 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 193456.7kW 100% | 20時 000218.1kWł | 100% | |
| 2 2時 000218.1kWh 100% 2 3時 000218.1kWh 100% 2 4時 000218.1kWh 100% 0 1時 000218.1kWh 100% 0 2時 000218.1kWh 100% 0 3時 000218.1kWh 100% 0 3時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 1 日愛用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最大 1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日異亦当 市電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日員荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 2 1時 000218.1kWł | 100% | |
| 23時000218.1kWh 100% 24時000218.1kWh 100% 01時000218.1kWh 100% 02時000218.1kWh 100% 03時000218.1kWh 100% 04時000218.1kWh 100% 05時000218.1kWh 100% 05時000218.1kWh 100% 07時000218.1kWh 100% 07時000218.1kWh 100% 07時000218.1kWh 100% 07時000218.1kWh 100% 07時000218.1kWh 100% 日使用電力量合計 12345678.9kW 月使用電力量累計 12345678.9kW 日最大1時間使用電力量 1999/12/31 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 2 2時 000218.1kWł | 100% | |
| 24時 000218.1kWh 100% 01時 000218.1kWh 100% 02時 000218.1kWh 100% 03時 000218.1kWh 100% 04時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 07時 000218.1kWh 100% 日使用電力量合計 12345678.9kW 月使用電力量累計 12345678.9kW 日最大1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% 100% | 2 3時 000218.1kWł | 100% | |
| 0 1時 000218.1kWh 100% 0 2時 000218.1kWh 100% 0 3時 000218.1kWh 100% 0 4時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 6時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 日使用電力量合計 12345678.9kW 月使用電力量累計 12345678.9kW 日最大1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 | 24時 000218.1kWł | 100% | |
| 0 2時 000218.1kWh 100% 0 3時 000218.1kWh 100% 0 4時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 6時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 日使用電力量合計 12345678.9kW 月使用電力量累計 12345678.9kW 日最大1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最亦1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最亦1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 | 0 1時 000218.1kWł | . 100% | |
| 03時 000218.1kWh 100% 04時 000218.1kWh 100% 05時 000218.1kWh 100% 06時 000218.1kWh 100% 07時 000218.1kWh 100% 77時 000218.1kWh 100% 日使用電力量合計 12345678.9kW 日最大1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 1999/12/31 14:30 12345678.9kW | 0 2時 000218.1kWł | . 100% | |
| 0 4時 000218.1kWh 100% 0 5時 000218.1kWh 100% 0 6時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 日使用電力量合計 12345678.9kW 月使用電力量累計 12345678.9kW 日最大1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最前電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 0 3時 000218.1kWł | . 100% | |
| 05時 000218.1kWh 100% 06時 000218.1kWh 100% 07時 000218.1kWh 100% 日使用電力量合計 12345678.9kW 月使用電力量累計 12345678.9kW 日最大 1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小 1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 0 4時 000218.1kWł | . 100% | |
| 0 6時 000218.1kWh 100% 0 7時 000218.1kWh 100% 日使用電力量合計 12345678.9kW 月使用電力量累計 12345678.9kW 日最大 1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小 1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 12345678.9kW 日平均使用電力量 12345678.9kW 日美荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 0 5時 000218.1kWł | . 100% | |
| 07時 000218.1kWh 100% 日使用電力量合計 12345678.9kW 月使用電力量累計 12345678.9kW 日最大1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 12345678.9kW 日真荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 06時 000218.1kWł | 100% | |
| 日使用電力量合計12345678.9kW月使用電力量累計12345678.9kW日最大1時間使用電力量1999/12/31日最小1時間使用電力量1999/12/31日最小1時間使用電力量1999/12/31日報均使用電力量12345678.9kW日平均使用電力量12345678.9kW日負荷率078%月負荷率087%日最大デマンド1999/12/311999/12/3114:30123456.7kW100% | 0 7時 000218.1kWł | 100% | |
| 月使用電力量系計 1234567890.1kW 日最大 1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日最小1時間使用電力量 1999/12/31 13:00 12345678.9kW 日平均使用電力量 12345678.9kW 日負荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 日使用電力量合計 | 12345678.9kW | |
| 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 月 使 用 電 力 重 糸 計 口 早 十 1 吐 明 庙 田 電・ | 1234967890.1KW | |
| 日販が11時間使用電力量 日平均使用電力量 日真荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 口取入「时间伏用龟」 | J = 1999/12/31 13:00 12345678.9KW | |
| 日中59使用電力量 日負荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 口取小「时间使用电。 | JE 1999/12/31 13:00 12343678.9KW | |
| 日負荷率 078% 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 口干均区用电力里 | 12040070.5KW | |
| 月負荷率 087% 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 日負荷率 078% | | |
| 日最大デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 月負荷率 087% | | |
| | 日最大デマンド | 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | |
| 日最小デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | 日最小デマンド | 1999/12/31 14:30 123456.7kW 100% | |
| 日最大予測デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW | 日最大予測デマンド | 1999/12/31 14:30 123456.7kW | |
| 日最小予測デマンド 1999/12/31 14:30 123456.7kW | 日最小予測デマンド | 1999/12/31 14:30 123456.7kW | |
| パターン名 平日 | パターン名 平日 | | |
| 運転開始日 1999/12/31 14:30 | 運転開始日 1999/1 | 2/31 14:30 | |
| 最大・最小リセット日時 1999/12/31 14:30 | 最大・最小リセット日明 | § 1999/12/31 14:30 | |

2.8.2. デマンド記録

タイトル、年、月、日、曜日と毎正時のデマンド値、デマンド達成率、目標デマンド値を印字しま す。下記は、30分デマンドの例です。

| | デマンド記録(" テ | マンド監視画面のタイトル | ·") | 1999年12月31日(金) |
|------|---|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 時 | <i>デ</i> マンド1 | | <i>デ</i> マンド2 | %はカッコ内の目標デマンドに対するデマンド値の割合 デマンド3 |
| 0.8 | 時 000218.1kW | 100%(000218 1kW) | 000218 1kW | 100%(000218 1kW) |
| 0.9 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 10 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 11 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 12 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 12 | 時 000218.1kW 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 14 | 時 000218.1kW 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 15 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 16 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 10 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 18 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 19 | 時 0002181kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(0002181kW) |
| 20 | 時 0002181kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(0002181kW) |
| 21 | 時 0002181kW | 100%(000218 1kW) | 000218 1kW | 100%(000218 1kW) |
| 21 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218 1kW | 100%(000218.1kW) |
| 22 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1 kW) | 000218 1kW | 100%(000218.1kW) |
| 24 | 時 0002181kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(0002181kW) |
| 01 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 0 2 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 03 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 04 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 0 5 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 06 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| 07 | 時 000218.1kW | 100%(000218.1kW) | 000218.1kW | 100%(000218.1kW) |
| | | × , | | |
| 時 | デマンド4 | | デマンド5 | デマンド6 |
| 0 8 | 寺 | | | |
| 096 | 寺 | | | |
| 10 | 寺 | | | |
| 1 1 | 寺 | | | |
| 12 | 寺 | | | |
| 13 | 寺 | | | |
| 14 | 寺 | | | |
| 15 | 守 + | | | |
| 16 | 守 + | | | |
| 1 /5 | न + | | | |
| 1 8 | न + | | | |
| 195 | ज ± | | | |
| 2.0 | ज + | | | |
| | न + | | | |
| 2 2 | न + | | | |
| 2.3 | न + | | | |
| 24 | 中 | | | |
| 0.15 | ウ 生 | | | |
| 0.25 | ウ 生 | | | |
| 0.75 | で 生 | | | |
| 04 | 古 | | | |
| 0.04 | 寺 | | | |
| 0.0 | ± | | | |
| 07 | L. C. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2.8.3. 月報

タイトル、年、月、日(集計開始日)、曜日と毎日の使用電力量と日最大デマンドの時刻とデマ ンド値と目標デマンドに対する達成率と目標デマンド値と月最大1日電力量に対する割合とバー グラフ、月最大デマンド値の大きい方から1位から5位までの発生日時刻とデマンド値と目標デ マンドに対する達成率と目標デマンド、月最小デマンド値の発生日時刻とデマンド値と目標デマ ンドに対する達成率と目標デマンド、月使用電力量累計、月最大1日使用電力量と発生日、月 最小1日使用電力量と発生日、月平均1日使用量、月最大1時間使用電力量と発生日時刻、 月最小1時間使用電力量と発生日時刻、月負荷率、運転開始日時、最大日、小リセット日時(リ セットされたときのみ表示、最後にリセットされた日時を表示)を印字します。

| | | | | | | 月負荷曲約 | 泉(月 o | 最大電力 | 力量 10 、 | 0%=1234567 |
|-----|---------------------------|-------|------------|--------|--------------------|------------|----------|------|------------|------------|
| 日 | 電力量 | 日最大 | デマンド (時刻 | 、値、ゞ | 対目標 DM 割合 |)% | 0 | 50 |) | 100% |
| 26日 | $12345678.9 \mathrm{kWh}$ | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 27日 | 00000218.1 kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 28日 | 00000218.1 kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 29日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 30日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 1日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 2日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 3日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 4日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 5日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 6日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 7日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 8日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 9日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 10日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 11日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 12日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 13日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 14日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 15日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 16日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 17日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 18日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 19日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 20日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 21日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 22日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 23日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | / 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 24日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 25日 | 00000218.1kWh | 23:00 | 123456.7kW | 1009 | %(400.0kW) | 100% | | | | |
| 月最大 | デマンド1 | | 1999/12/01 | 23:00 | 123456.7kW | 100%(400.0 | kW) | | | |
| 月最大 | デマンド2 | | 1999/12/01 | 23:00 | $123456.7 { m kW}$ | 100%(400.0 | kW) | | | |
| 月最大 | デマンド3 | | 1999/12/01 | 23:00 | $123456.7 { m kW}$ | 100%(400.0 | kW) | | | |
| 月最大 | デマンド4 | | 1999/12/01 | 23:00 | 123456.7 kW | 100%(400.0 | kW) | | | |
| 月最大 | デマンド5 | | 1999/12/01 | 23:00 | 123456.7 kW | 100%(400.0 | kW) | | | |
| 月最小 | デマンド | | 1999/12/01 | 23:00 | 123456.7kW | 100%(400.0 | kW) | | | |
| 月使用 |]電力量累計 | | | 123 | 4567890.1kW | | | | | |
| 月最大 | 1日使用電力量 | | 1999/12/01 | | $123456.7 { m kW}$ | | | | | |
| 月最小 | 1日使用電力量 | | 1999/12/01 | | $123456.7 { m kW}$ | | | | | |
| 月平均 | 11日使用電力量 | | | | 123456.7 kW | | | | | |
| 月最大 | 、1時間使用電力量 | t i | 1999/12/01 | 23:00 | 123456.7 kW | | | | | |
| 月最小 | 1時間使用電力量 | I. | 1999/12/01 | 23:00 | 123456.7 kW | | | | | |
| 月負荷 | 「率 | | | | | 100% | | | | |

2.8.4. 年報

タイトル、年、月、日(集計開始日)、曜日と各月の使用電力量と各月最大デマンドの年月日時 刻とデマンド値と目標デマンドに対する割合と目標デマンド値、年最大1月電力量に対する割合 とバーグラフ、年最大デマンド値の大きい方から1位、2位の発生日時刻とデマンド値と目標デ マンドに対する達成率、年使用電力量累計、年最大1日使用電力量と発生日、年最小1日使用 電力量と発生日、年平均1日使用量、年最大1時間使用電力量と発生日時刻、年最小1時間 使用電力量と発生日時刻、年負荷率、運転開始日時、最大日、小リセット日時(リセットされたと きのみ表示、最後にリセットされた日時を表示)を印字します。

| | | | 0 | 50 | 100 |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------|----|-----|
| 月 電力量 | 月最大デマンドと目標テ | マンドに対する割合 | % | 50 | 100 |
| 4月 1234567890.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 5月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 6月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 7月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 8月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 9月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 10月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 11月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 12月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 1月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 2月 0000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 3月 000000218.1kWh | 1999/12/31 23:00 123 | 456.7kW 100%(400.0kW) | 100% | | |
| 年最大デマンド1 | 1999/12/01 23:00 | 123456.7kW 100%(400.0kW |) | | |
| 年最大デマンド2 | 1999/12/01 23:00 | 123456.7kW 100%(400.0kW |) | | |
| 年最小デマンド | 1999/12/01 23:00 | 123456.7kW 100%(400.0kW |) | | |
| 年使用電力量 (合計) | 1234 | 567890.1kW | | | |
| 年最大1日使用電力量 | 1999/12/01 | 123456.7kW | | | |
| 年最小1日使用電力量 | 1999/12/01 | 123456.7kW | | | |
| 年平均1日使用電力量 | | 123456.7kW | | | |
| 年最大1時間使用電力量 | 1999/12/01 23:00 | 123456.7kW | | | |
| 年最小1時間使用電力量 | 1999/12/01 23:00 | 123456.7kW | | | |
| 年負荷率 | | 100% | | | |

2.8.5. 警報記録

タイトル、年、月、日、曜日と警報の発生日時、種類、残り時間、予測デマンド値、調整電力値、 現在デマンド値を印字します。印字は、指定時刻または手動による出力となります。

| 警報記録("デマンド監視画面のタイトル") | | 1999年12月31日(金) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 警報 | | |
| 1999/12/31 14:30:00 第1警報 発生 | | |
| 残り時間 20 分 予測デマンド値 123456.0kWh | 調整電力値+123456.0kWh | 現在デマンド値 123456.0kWh |
| 1999/12/31 14:30:10 第1警報 復帰 | | |
| 残り時間 20 分 予測デマンド値 123456.0kWh | 調整電力値+123456.0kWh | 現在デマンド値 123456.0kWh |
| 1999/12/31 14:30:20 第1警報 発生 | | |
| 残り時間 20 分 予測デマンド値 123456.0kWh | 調整電力値+123456.0kWh | 現在デマンド値 123456.0kWh |
| 1999/12/31 14:30:30 第1警報 復帰 | | |
| 残り時間 20 分 予測デマンド値 123456.0kWh | 調整電力値+123456.0kWh | 現在デマンド値 123456.0kWh |
| | | |
| | | |
| | | |

3. インストールとアンインストール

3.1. インストール

SFDND を SFDND インストール用ディスクからインストールする場合は、以下の手順で行ってください。

- 1. 既に SFDND がインストールされている場合は、次項の アンインストール」を実行し、 SFDND を一旦、削除してください。
- 2. SFDND インストール用ディスク1枚目をフロッピーディスクドライブに挿入します。
- 3. Windows のスタートメニューより、「ファイル名を指定して実行」を実行し、「名前」に A:¥Setup.exe を入力しOK をクリックします。
- 4. SFDND インストーラが起動しますので、画面のメッセージに従ってインストールを進めてください。
- 5. インストールが完了すると、Windowsの「スタートメニュー」 「プログラム」 Msysnet」に、 SFDND が登録されます。本メニューからSFDND を起動することができます。

3.2. アンインストール

SFDND をインストール先のパソコンから削除するためには、Windows の「コントロールパネル」 アプリケーションの追加と削除」を利用します。

- 1.Windows の「コントロールパネル」 アプリケーションの追加と削除」を起動し、 インストール と削除」のタブをクリックします。
- 2.SFDND を選択して、「追加と削除」ボタンをクリックします。画面メッセージに従って、削除を進めてください。

4. 起動と停止

起動 :「プログラム」 - 「 MsysNet 」 - 「 SFDND」から起動します。

終了:SFDND の「終了」ボタンから終了します。「終了」ボタンは、設定画面に あります。運転中は、終了できませんので「運転モード」を"運転停止" にしてから、終了してください。

5. 画面

SFDND は、監視画面と設定画面で構成されています。各部の名称と内容については、以下の通りです。

5.1. 監視画面

監視画面では、数値データやグラフィックにより電力の使用状況を表示するとともに、警報状態を ランプで表示します。なお、数値データやグラフィックの表示は10秒ごとに更新されます。



タイトル…ユーザが設定した監視画面のタイトルを表示します。

動作モード…時間帯切替の状態が表示されます。時間帯切替を行う様に設定された場

合は、現在のパターンと時間帯が表示されます。

通信モニタ…通信状態が以下の様に表示されます。

| * | 点滅 :ネットワーク接続中 |
|---|---------------------------|
| - | 点滅 :ネットワーク接続中(ただしカード接続なし) |
| E | 点滅 :ネットワーク接続異常 |
| 表 | 示なし 非通信中 |

警報ランプ…警報状態が表示されます。



数値データ表示タブ…任意の数値データが表示されます。(最大16データまで指定可能)

ハードコピーボタン…画面のハードコピーをプリンタに印字出力します。

印字出力ボタン...帳票をプリンタに印字出力します。

ファイル出力ボタン…帳票をファイル出力します。

設定画面切替ボタン…設定画面に切り替えます。

運転モニタ…運転状態が表示されます。

警報検出時間…警報検出時間が表示されます。

警報ロック時間…警報ロック時間が表示されます。

演算サンプリング時間…演算サンプリング時間が表示されます。

グラフィック…電力の使用状況がグラフィックで表示されます。

デマンド時刻…デマンド時刻が表示されます。

5.1.1. グラフィック表示の詳細

電力の使用状況を現在デマンド線、予測デマンド線などで表示します。グラフィックの線種・線 色等については設定画面で設定します。



- スケール…2重スケール(右スケール、左スケール)表示で、単位は、パーセント[%] 電力量[kWh] デマンド値[kW] なしの中から選択できます。目盛 りは、契約電力に対して10分割,5分割,4分割,3分割から選択し ます。目盛りに表示される数値は、割り切れない場合、端数が切り捨て られて表示されます。
- 予測デマンド警報点…警報出力タイプが、予測デマンド型または混在型の場合に予測 デマンド警報点を表示します。
- 標準デマンド線…デマンド開始時の初期電力値(0:ゼロ)から時限終了時の目標デ マンド値に対して線を引きます。
- 予測デマンド線…現在デマンド値の増加量から時限終了時の予測デマンド値を求め、 予測デマンド線を表示します。
- デマンド時間軸…デマンド時間軸を表示します。
- 現在時刻位置…現在のデマンド時刻位置を表示します。
- 現在デマンド線…時限の始まりから現在までのデマンド値の推移を表示します。
- 警報ライン…警報設定モードが警報ライン型または混在型の場合に警報ラインを表示 します。混在型の場合は切り替え時間が経過後、非表示になります。
- 目標ライン…目標デマンド値に線を引きます。

5.2. 設定画面

設定画面では、監視に必要な各項目を設定します。各項目の設定は、種別ごとに分類されたタブを切り替えて表示し、各項目を設定します。タブは左から順に、デマンド、警報、画面設定、時間帯種別、パターン、カレンダー、運転モードに分けられています。

なお、項目によっては運転中に設定変更を行うことも可能な項目があります。運転中に変更可能 な設定項目については次項以降の各項目の設定について参照 ください。

以外の項目は運転中に設定変更することはできませんので、一旦運転を終了してから設定変更 して下さい。



タイトル…設定画面のタイトルを表示します。

通信モニタ…通信状態を表示します。(表示の詳細は監視画面の"通信モニタ"を参照 ください。)

警報ランプ…警報状態を表示します。

終了ボタン…本プログラムを終了します。運転中は終了できませんので、終了する場合は、「運転モード」を運転停止にしてから、終了ボタンを押してください。

定義印刷ボタン…設定内容の一覧をプリンタに印字出力します。

定義ファイルボタン…設定内容のバックアップ/リストアを行います。

画面切替ボタン…監視画面に切り替えます。

設定項目切替タブ…設定項目を切り替えます。

設定項目表示エリア…選択された設定項目の設定一覧を表示します。

デマンド日時…デマンド日時を表示します。

バージョン表示…本ソフトのバージョンを表示します。

6. 設定

6.1. デマンド

ここでは、デマンド監視に必要な基本項目の設定を行います。なお、運転中に設定の変更はでき ません。

| 電力デマンド監視一部 | 定画面一 | N 1 | 曾報 第2曹報 | 第3層線 |
|--|----------|------------|---------|------------|
| 2000年04月03日(月) 22:32:54 SFDND Version 1.00 | | | _ | |
| テマンド時度 時間帯切替 | | | | |
| でする 「しない」 単約量力 500.0 14 | 通信数定 | | | |
| | 1/018定 | | | |
| ○ 国定 ● 年間大デマンド通注 | 印刷出力設定 | | | |
| 修要堆計目時 | ファイル出力設定 | | | |
| 年報 月報 日報 4 月 月 10 日 日 8 日 時 | デマンド時刻現整 | | | |
| 日負荷由線スケーリング値 | | | | |
| C 日最大1時間電力量 ● 指定電力量 前回-0 (F | | | | |
| | | | | F2 終7 |
| | | | | |
| | | | | F8 定義印刷 |
| | | | Ī | F9 |
| | | | - | 正教/54 |
| | - 11 | | | F10 |

6.1.1. デマンド時限

デマンド時限を10分、15分、30分、60分から選択します。

| ′ デマンド時限について 、 |
|---|
| 運転開始後に設定値を変更すると、過去のデマンド実績と整合性がとれなくなり、帳票データ |
| が狂います。運転開始後は、できるだけ変更せずにすむよう、事前に十分検討のうえ設定してく |
| ださい。 |
| また、変更が必要になった場合は、'デマンド実績のクリア'を参考に、過去のデマンド実績 |
| を削除してから、運転を開始してください。 |
| |

6.1.2. 演算サンプリング周期

演算サンプリング周期を1分、2分、3分、4分、5分から選択します。演算サンプリング周期を 2分以上に設定した場合は、時限終了5分未満から自動的に1分に変更されます。またデマンド 時限が10分の場合は、1分固定になります。演算サンプリング周期は、予測デマンド値、平均電 力を求める演算式で利用されます。詳しくは、用語と演算式、を参照ください。 6.1.3. 時間帯切替

時間帯別契約電力に対応するため時間帯切替をおこなう場合は、'する 'を選択します。時間 帯切替をしない場合は、契約電力、目標デマンド値、動作モード ('固定 'または '年最大デマンド 追従 ')を設定します。

動作モード

- 固定:目標デマンド値はデマンド実績に関係なく、ここで設定された目 標デマンド値のまま運転されます。
- 年最大デマンド追従:運転開始後11ヶ月間は設定された目標デマンド 値で運転されます。その後は前11カ月の最大デマンド値と設 定された目標デマンド値を比較し、前11カ月の最大デマンド 値が、設定した目標デマンド値よりも低くかった場合は、前1 1カ月の最大デマンド値を目標デマンド値として運転し、高か った場合は、設定された目標デマンド値で運転します。なお、「運 転モード」-「最大・最小デマンドリセット」または、「実績デ ータクリア」が実行されると、過去11ヶ月間のデマンド値が リセットされ、再度はじめから運転されます。



6.1.4. 帳票集計日時

帳票の集計開始日時 (月[1-12]、日[1-25]、時[0-23])を設定します。帳票データは、ここで指 定された日時をもとに集計を開始し、直前で締められます。

帳票集計日時は、通常、電力会社の計量期間を設定します。計量期間が当月10日8時から から翌月9日8時までの場合は、10日8時を設定します。また、月については、年報の区切り月 を設定します。

帳票集計日時の設定により、帳票データと右上に表示される日付の関係は、次のようになります。
例:時刻を8時に設定した場合の日報出力
前日8時~当日7時台までのデータは、前日日付の日報
当日8時~翌日7時台までのデータは、当日日付の日報
月報・年報も同様に歴の日付と帳票で管理する日付が異なりますので注意してください。

また、変更した帳票集計日時は、運転開始時または次回起動時に反映されます。

帳票集計日時について
 運転開始後に設定値を変更すると、過去のデマンド実績と整合性がとれなくなり、帳票データが狂います。運転開始後は、できるだけ変更せずにすむよう、事前に十分検討のうえ設定してください。
 また、変更が必要になった場合は、'デマンド実績のクリア'を参考に、過去のデマンド実績を削除してから、運転を開始してください。

6.1.5. 日負荷曲線スケーリング値

日報に表示される日負荷曲線のフルスケール値を、日最大1時間電力量または指定電力量 のどちらで表示するか選択します。日最大1時間電力量を指定した場合は、フルスケールを日最 大1時間電力量、指定電力量を選択した場合は、指定した電力量×140%をフルスケールとして 負荷曲線を印字します。

6.1.6. 通信設定

6.1.6.1. 通信手段の設定

MsysNet 機器との通信手段を設定します。

| DUS選択 | | |
|-------|-----------------------|--|
| Bus | ▶ NeedBus PC耐气 0 🚽 | |
| | C M-Bus | |
| | C L-Bus | |
| 通信术一ト | 選択 | |
| 通信术一+ | 遵択 ポー+ 188号 ○CM2 🚊 | |
| 遺信ポート | 選択 ボート番号 (CCM2 当) | |

a) Bus 選択

現在、選択されている通信 Bus (L-Bus、M-Bus、NestBus)が表示されます。 NestBus が選択されている場合は、PC 番号 (0,1,2,3)を設定します。なお、使用する OS が Windows95 の場合は、L-Bus は表示されません。L-Bus を使用する場合は、 Windows の[TCP/IP]の プロパティ(P) 」で、アドレスの設定を行ってください。詳しくは、 L-Bus 使用時の SFDND のアドレス設定 'を参照してください。

SFDND インストール後の Bus 変更について

使用する Bus はインストール時に選択しますが、インストール後に Bus の変更が必要になった場合は、SFDND がインストールされているディレクトリ内の SETUPDLL.exe によりBus の変更を行うことができます。

Bus 変更時は、一旦 SFDND を終了させ、SETUPDLL.exe を起動して Bus を選択 して下さい。この場合、NestBus から L-Bus または M-Bus に変更した場合は、ステー ション No.の設定が必要になります。設定しない場合は通信が行われませんので注意し て下さい。

| 通信に使用するBUSをi | 単択してください。 |
|----------------|---------------------|
| COMボート、PC番号は | デマンド監視画面にて設定してください。 |
| BUS C L-Bus | |
| P M Bus | |
| C Nest-Bus | |

b) 通信ポートの設定

Bus 選択で NestBus または M-Bus が選択されている場合は、 COM1,COM2,COM3,COM4 から選択します。L-BUS の場合は、設定不要です。

6.1.7. I/O 設定

MsysNet 機器との入出力に関する設定を行います。

6.1.7.1. 電力積算

電力積算値に関する設定を行います。

| - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | s creato | | | | |
|---|------------------|------------|-----|--|--|
| Ğ | nd (Tái)) | 0.0 | | | |
| 4 | aoima ≩ aoima | | | | |
| 11.7228 | fice | pulse/iWh | | | |
| 合成模构) | t fio | 3 | | | |
| 東方新潟 | MILLEDAJ | • 000 C 10 | 100 | | |

- a) 電力積算値の送信元アドレス 電力積算用パルス 積算値 Xの送信元アドレスを設定します。 1 2
- b) パルス定数

電力積算用パルスのパルス定数を1から99,999pulse/kWh の範囲で設定します。 取引用計器やパルス変換器などのパルス定数は、通常、50,000、9,000、8,000、 2,000pulse/kWh などの値ですが、ここで指定するパルス定数は、MsysNet 機器でス ケーリングされた後のパルス定数を設定します。 2 3



1:アドレスの設定範囲は下記の通りです。 ステーション No.(00-3F 16進) カード No.(0-F 16進) グループ No.(11-26 10進) 端子 No. 積算値、アナログ信号は(または2 10進)、接点信号は(1-32 10進) 2:入出力信号の詳細に関しては、'入出力信号について'を参照ください。 3:詳しくは、'用語と演算式'を参照してください。 c) 合成变成比

PT 比と CT 比の積を 0.1 ~ 2000000.0 の範囲で設定します。電力量は電力積算用 パルスの積算値と合成変成比、パルス定数により求められます。 1 2

合成変成比は、下記のように演算します。

| ヘビホビル | _ | PT(VT) 1 次側電圧値 | | CT1次側電流値 |
|-------|---|--------------------|----|----------|
| 口顺复顺几 | - | PT(VT) 2 次側電圧値 | ×· | CT2次側電流値 |

6600/110V、30/5A の場合

$$\frac{6600}{110} \times \frac{30}{5} = 360$$

合成変成比について
運用関始後に設定値を変更すると、過去のデマンド実績と整合性がとわたく

運用開始後に設定値を変更すると、過去のテマンド実績と整合性かとれなくなり、帳票データが狂います。運用開始後は、できるだけ変更せずにすむよう、事前に十分検討のうえ設定してください。 また、変更が必要になった場合は、'デマンド実績のクリア'を参考に、過去のデマンド実績を削除してから、運転を開始してください。

d) 電力積算値桁上がり

電力積算値の桁上がり値を 9999 または 10000 から選択します。MsysNet 機器で 積算処理を行う際に利用した計器ブロックにより、下記から選択します。 1 2



1:入出力信号の詳細に関しては、 '入出力信号について 'を参照ください。 2:詳しくは、 '用語と演算式 'を参照してください。
6.1.7.2. 時限同期

時限同期信号 (積算値)を使用する場合は する を選択し、送信元アドレスを設定します。

| (PER C | 特の通信元アドレス | | |
|--------|--------------------------|--|--|
| * | する Sta 00000 | | |
| | Ger (10380) NET: (103 | | |
| | | | |

6.1.7.3. 時限終了接点

時限終了時に接点を出力する場合は 'する 'を選択し、送信先アドレスを設定します。 1

| ANDER 7 H 出力 で ● | (長の逆信) しない する | たアドレス Stat 06歳0 Card (16歳0 Gr (10歳0 端子 (10歳0) | | | | |
|------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|
|------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|

| 1 : アドレスの設定範囲は下記の通りです。 ステーション No.(00-3F 16 進) | |
|--|------|
| カート No.(0- F 16 進) | |
| グループ No.(11-26 10 進) | |
| 端子 No. 積算値、アナログ信号は(または 2 10 進)、接点信号は(1-32 | 10進) |
| 2:入出力信号の詳細に関しては、 '入出力信号について ' を参照ください。 | |
| 3:詳しくは、 ・ 用語と演算式 ・ を参照してください。 | |

6.1.7.4. 警報接点出力

警報発生時に接点を出力する場合は 'する 'を選択し、送信先アドレスを設定します。警報 接点出力は、警報種別 (警報1,2,3) ごとに指定します。 1 2

| カ CTC200 | 出力 てしない | and in Law |
|------------------|-----------------|------------------|
| * #5 Ste 0600 | Card (1680) | * 15 Sis 0000 |
| NG子 (10)(1) 1 三 | na∓ croago 12 📃 | NAT COMP D |
| | | |

6.1.7.5. 警報解除入力

警報確認を MsysNet 機器からの接点入力により行う場合は する を選択し、送信元アドレスを設定します。警報解除入力は、警報種別 (警報1,2,3) ごとに指定します。 1 2

| | えか で しない | えからしない |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| • 175 | * #5 | ● 175 |
| Six (1680) [| Sta 0600 0.1 = | Sia (1688) □ □ |
| Card (1680) [0:1 | Card 0600 0.1 = | Card (1688) □ □ 1 |
| Gr (1080) [12 | Gr 0500 0.2 = | Gr 10380 □ □ 1 |
| M17 (1080) [1] | WEF 0500 0 = = | 487∓ 00380 □ □ □ |

| 1:アドレスの設定範囲は下記の通りです。 | |
|---|---------------|
| ステーション No.(00-3F 16 進) | |
| カード No.(0- F 16 進) | |
| グループNo.(11-26 10 進) | |
| 端子 No. 積算値、アナログ信号は(または2 10進)、接点信号は(1-32 | 10 進) |
| 2:入出力信号の詳細に関しては、 '入出力信号について ' を参照ください。 | |
| 3:詳しくは、・用語と演算式・を参照してください。 | |
| 3:詳しくは、「用語と演算式 'を参照してください。 | |

6.1.7.6. 警報確認出力

警報確認時に接点を出力する場合は 'する 'を選択し、送信先アドレスを設定します。警報 接点出力は、警報種別 (警報1,2,3) ごとに指定します。 1 2

| h 10 10401 | 出力 ● Ltai | 出力・ない |
|--------------|----------------|--------------------------|
| Card (1630) | Sta 10000 | Ger (1000) |
| (467 m030) [| 46주 (1038) 1 크 | 996千 (1098) [<u>-</u>] |

6.1.7.7. 実績データアドレス

実績データを Bus 上に出力する場合は 'する 'を選択し、出力データ、出力桁数、宛先ア ドレスを設定します 1。実績データの出力は4桁または6桁です。4桁の場合は Ao 送信端 子ブロックの1端子分を使用し、6桁の場合は Ao 送信端子ブロックの2端子分を使用して送 信します。 1 2

| 一直感データの | 弱先アトレ. | 7 | | | |
|---------|--------------|-------------|--------------|--|--|
| 40番号 | 1 = | 1~16 | | | |
| 出力 | o use | 10 | | | |
| | • 3 5 | | | | |
| H | カデータ | 現在デマンド | | | |
| | 200255 | Sta Ottallo | E | | |
| | | Card (16:8) | Dot - | | |
| | | Gr (1100) | 11 - | | |
| 1 | 出力相對 | C 41i | 8 661 | | |
| | 上2年 | 编子1 00300 | 1 - | | |
| | 下4前 | 端子2 0000 | 2 - | | |

| 1:アドレスの設定範囲は下記の通りです。 | |
|---|------|
| ステーション No.(00-3F 16 進) | |
| カート No.(0- F 16 進) | |
| ケルーフ No.(11-26 10 進) | |
| 端子 No. 積算値、アナログ信号は(または2 10進)、接点信号は(1-32 | 10進) |
| 2:入出力信号の詳細に関しては、 '入出力信号について ' を参照ください。 | , |
| 3:詳しくは、・用語と演算式・を参照してください。 | |
| | |

6.1.8. 印刷出力設定

自動印刷出力の出力項目と出力日時を設定します。出力項目は、年報、月報、日報、デマン ド記録、警報記録から出力したい帳票を選択します。出力日時は、帳票を自動印刷したい月、日、 時、分を設定します。

年報は毎年、設定された月、日、時、分に、月報は毎月、設定された日、時、分に、日報は、毎日、設定された時、分に、それぞれ印刷されます。

| 7 59 | 月日去 |
|-----------------|------------------------|
| 17 BHB | B [24 품 |
| I7 BM | 바 12 |
| 17 27211記録 | · /14 월 |
| ☑ 普報記錄 | |
| | 8 5 5 |
| カの有無、出力先の設定は、運転 | モードの自動印刷出力設定であこなって下さい。 |

出力日時を設定する場合の注意事項 出力日時で設定した月、日、時、分に対し、実際に出力される帳票の対象は下記のようにな ります。 日報、デマンド記録、警報記録 設定された出力時、分からさかのぼり、最後に締 められた日報、デマンド記録、警報記録が出力されます 月報 毎月、設定された出力日の前月を対象とした月報が出力されます。 毎年、設定された出力月の前年を対象とした年報が出力されます。 年報 日報、デマンド記録、警報記録の場合は、出力日時の設定にかかわらず、集計後の帳票が出 力されますが、年報の場合は、単純に出力月の前年、月報の場合は、単純に出力日の前月を 対象とした帳票が出力されます。 従いまして、年報、月報の場合、出力日時を帳票集計日時よりも前に設定すると、集計前の 帳票が出力されますので注意して下さい。 集計後の年報、月報を出力するためには、出力日時を帳票集計日時で設定した日時よりも、 あとに設定するようにして下さい。

印字出力設定では、出力項目の設定、出力日時の設定を行います。自動印刷出力の有無、 出力先プリンタの選択は、運転モードタブの自動印刷出力設定で行って下さい。 6.1.9. ファイル出力設定

自動ファイル出力の出力項目と出力日時を設定します。出力項目は、年報、月報、日報、デマンド記録、警報記録から出力したい帳票を選択します。出力日時は、帳票を自動ファイル出力したい月、日、時、分を設定します。

年報は毎年、設定された月、日、時、分に、月報は毎月、設定された日、時、分に、日報は、毎日、設定された時、分に、それぞれファイル出力されます。

| | B T E |
|------------|----------|
| 17 AW | B 24 🔄 |
| 17 日報 | 時 12 当 |
| IZ ₹72年124 | 응 [14] 응 |
| ◎ 管報記録 | |
| | |

ファイルは以下のファイル名で出力されます。

- ・ 1999年1月1日の日報の場合、19990101.CSV、
- ・ 1999年1月1日のデマンド記録の場合、19990101DM.CSV、
- ・ 1999年1月の月報の場合、199901.CSV
- ・ 1999年の年報の場合、1999.CSV
- ・ 1999年1月1日の警報の場合、19990101AL.CSV。

出力日時を設定する場合の注意事項

出力日時で設定した月、日、時、分に対し、実際に出力される帳票の対象は下記のようにな ります。

日報、デマンド記録、警報記録 設定された出力時、分からさかのぼり、最後に締められた日報、デマンド記録、警報記録が出力されます

月報 毎月、設定された出力日の前月を対象とした月報が出力されます。

年報 毎年、設定された出力月の前年を対象とした年報が出力されます。

日報、デマンド記録、警報記録の場合は、出力日時の設定にかかわらず、集計後の帳票が出 力されますが、年報の場合は、単純に出力月の前年、月報の場合は、単純に出力日の前月を 対象とした帳票が出力されます。 従いまして、年報、月報の場合、出力日時を帳票集計日時よりも前に設定すると、集計前の

帳票が出力されますので注意して下さい。 集計後の年報、月報を出力するためには、出力日時を帳票集計日時で設定した日時よりも、

あとに設定するようにして下さい。

ファイル出力設定では、出力項目の設定、出力日時の設定を行います。自動ファイル出力の 有無、出力先ディレクトリの選択は、運転モードタブの自動ファイル出力設定で行って下さい。 6.1.10. デマンド時刻調整

デマンド時刻調整は、運転開始前に取引用計器とのデマンド時刻を合わせるために行います。 デマンド時刻を設定しOK ボタンでデマンド時刻を変更します。デマンド時刻の調整は、運転停 止中の場合のみ変更可能です。

運用開始後に、デマンド時刻調整で時刻を過去に戻すと、戻した時刻分の実績データは削除 されます。時刻調整は、誤って設定しないよう十分注意して行って下さい。

時刻調整時の実績データの取り扱いについては、'運転停止・再開時の動作について '、'時 限同期時の実績データの取り扱いについて 'の項も併せて参照下さい。

6.2. 警報

警報に関する基本設定と警報種別ごとの設定を行います。警報に関する設定は、運転中に変更 することも可能です。運転中に変更した設定内容は、次の時限から有効になります。

| | カデマンド監視一設定画面一 | 第1副語 第 | 2豐線 第3豐線 |
|---|---|--|---------------------|
| 2000年04月03日(月) 22:32:50 SFDND V | ersion 1.00 | | |
| 警報ロック時間 100 - 警報機関件数 警報後出所開稿 100 | [10,000]# | | |
| 警報出力: する 出力タイブ: デ用デマンド型 ビーブ音先生: しない 警察開発連道: しない 予測チマンド警察値: 90.00 % 予測所でオイビスFIGA値: 0.00 % | 聖報出力: 出力タイブ: ビーブ管発生: 聖報解除確理: 警報時代理題: 警報ライン設定値: 警報がんえがの20.2000 | する 智報出力: する パンゴ 治力タイブ: 深花型 パンゴ ビーブ音発生: しない パンゴ 智報時後達話: しない パンゴ 普報時後達話: しない パンゴ 予測テマンド智報道: 10.00 % 予測テマンド智報道: 95.00 % 予測テマンド智報道: 0.00 % 智報ライン規定道: 10.00 % 智報ライン規定道: 10.00 % 智報ライン規定道: 10.00 % 予測テマンド切替時間: 10分 | 12 #87 |
| 182 | | R2 | F8 空機印刷 空機75個 |
| デマンド 雪線 画面設定 時間帯種別 パ | ターン カレンダー 運転モード | | 1 2/2000 |

e) 警報ロック時間

警報ロック機能は、時限の開始直後から一定時間の間、警報出力を停止する機能で す。警報ロック時間は分単位で指定します。デマンド時限が30分の場合、0~30分の 間で設定が可能で、30分に設定した場合は警報出力されません。

f) 警報検出時間幅

警報出力条件が成立した時点から、警報を出力するまでの遅延時間を設定します。 警報検出時間幅は、分単位で指定します。0分に設定すると、警報出力条件が成立した 時点で警報が出力されます。デマンド時限が30分の場合、0~30分の間で設定が可能 で、30分に設定した場合は警報出力をされません。 g) 警報履歴件数

警報履歴の保存件数を、10,000 件、100,000 件、1,000,000 件から選択します。警 報履歴件数が、設定した件数を越えた場合、古い履歴から順に削除されます。

警報履歴件数は、変更すると過去の警報履歴が全て削除されますので、運転前に十 分検討のうえ設定して下さい。

警報履歴件数によって生成されるログファイルの容量が変わります。詳細は、"生成ファイルサイズについて "を参照して下さい。

6.2.1. 警報設定ボタン

第1警報、第2警報、第3警報の設定を行うダイアログを開きます。

6.2.2. 警報設定ダイアログ

警報設定ダイアログでは、警報種別ごとの出力ごとの設定を行います。

| • 75 | ビージ會発生 | L.tash) | C 75 | | | |
|--------|--------------|---------|------------|--------|------|---|
| | パラメーター | | | | | - |
| | • + | 비ティンド 및 | 予測テマンド管報値 | 90.00 | - 14 | 크 |
| | | | ヒステリシスは | 0.00 | ± % | |
| | 0 8 | 開かくと思 | 管轄時代ン議室領 | 0.00 | 2 % | |
| | | | ヒステリシス価 | 0.00 | 3% | |
| | .o. <u>m</u> | 在堅 | 予測デマンド警報値 | 12.040 | = | 크 |
| | | | ヒステリシス種 | 0.00 | 39 | |
| | | | 管報ライン設定値 | 0.00 | 3 % | |
| | | | ビステリシスは | 10.00 | 2 % | |
| | | | 予測アマンド切解時間 | 1 | = | |
| 188.02 | | | | | | |
| 管相解除进 | 16 e u | tici 👘 | C #8 | | | |

6.2.2.1. 警報出力

警報出力を行う場合は、 する を選択します。

6.2.2.2. ビープ音の発生

警報発生時にパソコンのビープ音を鳴らす場合は、 'する 'を選択します。 警報の種別によ

って、ビープ音の音程は、第1警報=低、第2警報=中、第3警報=高となります。

Windows95,98では、ビープ音を使用できませんので、 'しない'を選択して下さい。

6.2.2.3. パラメータ

警報出力タイプを選択し、パラメータを設定します。

6.2.2.4. 警報出力タイプ

下記の3タイプから選択します。警報出力タイプ別にパラメータ設定を行います。

予測デマンド型:予測デマンド値が設定した警報点を超えた場合 に、警報を出力します。 予測デマンド値>=目標電力 で警報発生 予測デマンド値 < 目標電力 で警報解除 警報ライン型:警報ラインを引きそれを越えた場合に警報を出力 します。 現在デマンド値>=その時点の基準デマンド値 で警報発生 現在デマンド値 < その時点の基準デマンド値 で警報復帰 混在型:デマンドスタート後、切り替え時間内の間は、予測デマ ンド型と警報ライン型を併用し両方の条件が成立した場合に 警報を出力し、切り替え時間後は予測デマンド型で警報を出 力します。 ・切り替え時間内の警報発生 予測デマンド値>=目標電力 かつ 現在デマンド値>=その時点の基準デマンド値 で警報発生 ・切り替え時間後の警報発生 予測デマンド値>=目標電力 で警報発生 ・警報の復帰 予測デマンド値 < 目標電力 かつ 現在デマンド値 < 基準デマンド値 で警報復帰 上記の内容は、ヒステリシスが0%の場合の警報解除条件です。ヒス テリシスを0%以外に設定した場合は、ヒステリシス成分も警報解除条 件に含まれます。

予測デマンド型の場合:予測デマンド警報値、ヒステリシス値を設定します。予測デマンド警報値は、目標デマンド値に対する割合(0.00~100.00%)もしくは直接、予測デマンド警報値(0.0~999999.9kWh)を設定します。ヒステリシス値は、目標デマンド値に対する割合(0.00~100.00%)で設定します。

警報ライン型の場合:警報ライン設定値、ヒステリシス値を設定します。 警報ライン設定値は、目標デマンド値に対する割合(0.00~ 100.00%)もしくは、直接、警報レベル(0.0~999999.9kWh) を設定します。ヒステリシス値は、目標デマンド値に対する割 合(0.00~100.00%)で設定します。 混在型の場合:予測デマンド警報値とヒステリシス値ならびに、警報ラ イン設定値とヒステリシス値を設定します。設定範囲は、予測 デマンド型、警報ライン型と同様です。また、混在時切替時間 を分単位(0~時限分)で設定します。0分に設定した場合は、 常に混在のままで運転されます。

6.2.2.5. 警報解除遅延

警報解除を無条件に1分間遅延します。遅延させる場合は、"する"を選択します。

6.3. 画面設定

デマンド監視画面に関する設定を行います。設定した内容は、運転開始時に反映されます。画面 設定は運転中に変更することも可能で、運転中に変更した場合は、その都度、設定内容が反映され 表示されます。

| 電力デマンド監視一設定画面一 | 第1警報 第2警報 第3警報 |
|--|----------------|
| 2000年04月03日(月) 22:32:57 SFDND Version 1.00 | |
| 2754 DEC223 | |
| 2004 Extended A | |
| | |
| 数値データ表示項目設定 | |
| | |
| 370P | |
| CABLOC | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | F2 終7 |
| | |
| | |
| | F8 SEARCHSA |
| | |
| | F9 定義7ヶ低 |
| | FID |
| 「デマンド」警報 画面設定 [時間帯強制] バターン! カレンダー 運転モード | |

6.3.1. タイトル

画面タイトルを設定します。文字数は全角の場合16文字まで入力可能です。

6.3.2. 数値データ設定

数値データ設定ウィンドウが表示され、デマンド監視画面に表示する数値データと表示色を設定します。No.1~8 に登録された項目は、データ1 タブ、No.9~16 に登録された項目は、データ2 タブに表示されます。

| ło - | 2 | 表示項目 | | Na | 2 | 表示项目 | |
|------|---|--------|---|-----|----------|-----------|---|
| T. | 色 | 某約電力 | | 9. | - | デマンド実績1回約 | 2 |
| 2. | 2 | 目標デマンド | 슻 | 10. | - | デマンド実施を回顧 | - |
| з. | e | 現在デマンド | | 11. | 2 | デマンド実施3回約 | 4 |
| 4. | - | 予測デマンド | | 12. | <u>e</u> | デマンド実得4回前 | 4 |
| б. | 2 | 國設電力 | | 13. | <u></u> | 日使用電力合計 | Å |
| ä. | 2 | 平均電力 | | 14. | 鱼 | 月使用電力合計 | ÷ |
| 7, | 2 | 接口時間 | | 15. | 2 | 年使用電力合計 | |
| а. | 自 | 使用可能電力 | * | 16. | 2 | | 궃 |

6.3.3. 画面設定

デマンド監視画面の数値データ設定以外の項目について設定します。

6.3.3.1. 画面設定

警報を除く画面に関する設定を行います。

| (1)ル 常装色 アータス 背装色 77 背装色 | 文字色 左2/5-14 右2/5-14 目虚約 1055割 王 目虚約 文字色 単位 第一日 約 文字色 文字色 |
|--|--|
| r-1 | <u>料色</u> スケール権 (2000)日 % |
| テール デマンド時限 時間時分割限 | 神色 スクール44 [2000日 94 10分析 日 10分析 日 20分 |
| テール デマンド時限 時間軸分割限 目標ライン | 神色 スケール4番 (2000) 1 9年 「00分割 王 (10分割) 1 (10) 1 (10) 1 (10) |
| テール デマンド時間 時間軸分割様 目標ライン 標準デマンド級 | 神色 スケール4番 (2000) 1 9年 「10分割 王 時間酸色 20分 「 なし キ かけ 服務 保色 20倍 「 なし キ かけ 服務 保色 20倍 |
| テール デマンド時間 時間軸分割録 目標ウイン 標準デマンド線 予測デマンド線 | 神色 スケール44 30000 10 % 100分割 100分割 100分割 100分割 |
| デマンド時限 時間軸分割税 目標ライン 標準デマンド線 予測デマンド線 規2デマンド線 | 神色 スケール44 30000 分 10000 分 10000 分 10000 1 ねし を おり 服務 服色 20000 |

h) 画面背景色

画面全体の背景色を設定します。

- タイトル背景色
 タイトルの背景色を設定します。
- タイトル文字色
 タイトルの文字色を設定します。
- k) ステータス表示部背景色 デマンド日時(年、月、日、曜日、時)、パターン名、時間帯、設定項目の背景色を設定 します。背景色は各欄共通です。
- I) ステータス表示部文字色 デマンド日時(年、月、日、曜日、時)、パターン名、時間帯、設定項目の文字色を設定 します。背景色は各欄共通です。
- m) グラフフィック背景色 グラフィック表示部の背景色を設定します。
- n) スケール色 グラフィックのスケール枠の表示色を設定します。
- o) 右スケール、左スケール 右、左スケールの目盛り、単位、色を設定します。右・左スケールの目盛りは目標値 に対して10分割,5分割,4分割,3分割から選択して表示します。単位は、目標デマン

ドに対する割合[%]、デマンド値[kW]、電力量[kWh]から選択して表示します。

p) デマンド時間軸

デマンド時間軸の目盛り、文字色を設定します。デマンド時間軸の目盛りはデマンド時限に対して10分割、6分割、5分割、4分割、3分割から選択して表示します。目盛りは、時限を分割数で割り切れない場合、以下のように表示されます。

- ・10分デマンド時
 - 3 分割指定 2 分割
 - 4 分割指定 5 分割
 - 6 分割指定 5 分割
- ・15分デマンド時
 - 4 分割指定 3 分割
 - 6 分割指定 5 分割
- ・30分デマンド時
 - 4 分割指定 3 分割
- ・60分デマンド時
 - 6 分割指定 6 分割
 - 10分割指定 10分割
- q) スケール幅

スケールの縦幅を目標デマンド値に対しての割合で 100.00 ~ 200.00%の範囲で設 定します。

r) 目標ライン

目標ライン表示の有無と線種、線色を設定します。

- s) 標準デマンド線 標準デマンド線表示の有無と線種、線色を設定します。
- t) 予測デマンド線予測デマンド線表示の有無と線種、線色を設定します。
- u) 現在デマンド線 現在デマンド線表示の有無と線種、線色を設定します。

6.3.3.2. 画面設定

警報に関する画面設定を行います。

| PR5-0/1 | • | 1. A | 3 9 | 1918 | 蝉色 | 19.16 | | | | |
|---|-----------------|------|------------|------|-----|------------|-------|-----|---|--|
| SCHERN | • t | al e | 郡り | 移種 | 線色 | 線幅 | | | _ | |
| 10.1-FBR | 0.4 | ul 🖲 | 副儿 | 線積 | WE. | 線幅 | _ | _ | | |
| 利用デマンド | PRE: | | | | | | | | | |
| ド州ティンド | PRET | 0 | ta e | 89 | 文于色 | 1 | 101- | - | | |
| 列用テマンド | 111.52 | ¢. | ed e | 勠 | 文于色 | | Cite- | | | |
| 日本 | pill.d.3 | 0 | tel e | 初 | 文字色 | | 1115 | | | |
| 19月天/ブ | | | | | | | | | | |
| 1日日 11日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日日 1日 | No. | 8 | B | 文平色 | | シノノを | 通常分 | ノ地 | | |
| 御田ランブ2 | 102 H H | H | 3 | 文字色 | 110 | 5/7色 | 通常分 | ノノ色 | | |
| BH-17-19 | Destroit | 2 | 100 | 文字論 | 1 | STREET, OC | Are - | HAL | | |

v) 警Ю 1,2,3

警報ライン1、2,3の表示の有無と線種と色を設定します。上記の警報ラインの設定 は、警報出力タイプが警報ライン型か混在型の場合に限り有効になります。予測デマン ド型の場合には設定しても警報ラインは表示されません。

w) 予測デマンド警報点1,2,3

予測デマンド警報点1、2,3の表示の有無と文字色を設定します。上記の予測デマンド警報点の設定は、警報出力タイプが予測デマンド型か混在型の場合に限り有効になります。警報ライン型の場合には、設定しても予測デマンド警報点は表示されません。

x) 警報ランプ

警報ランプの文字と文字色、警報時のランプ色、通常時のランプ色を指定します。

6.4. 時間帯種別

時間帯別契約電力に対応するため、時間帯別に目標デマンド値を変更して監視するには、まず 時間帯種別の登録が必要です。時間帯ごとに契約デマンド値、目標デマンド値、記号、表示色、時 間帯種別名を登録します。登録は No.を選択し、各項目を設定後、登録ボタンで登録します。クリア ボタンを押すと設定が消去されます。

| | | | 電力デマンド監視一設定画面 | | 3 1 | 警報 第2 | 豊穏 第3番4 |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|-------|------------------|
| 2000 | 年114 | 月03 | 日(月) 22:32:59 SFDND Version 1.00 | | | | |
| No | \$-분구 승규는 | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | (17) (新聞新編句)(名 | 認知識力 単位 | 日標會力 | 派信 | |
| 01 | P | | ビーク時間 | 500.0 M | 390.0 | 1 11 | |
| 02 | DP. | | 星 樹 | 500.0 11 | 480.0 | 14 | |
| 03 | 101 | | 板開 | 500.0 14 | 480.0 | 141 | |
| | | | | 14 | | | |
| | 23 | | | 1 | | | |
| | | | | <u> </u> | | | |
| | 120 | | | 11 | | 12 | |
| | | | | <u> </u> | | | |
| | | | | 11 | | 12 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | #7 |
| | | | | | | | F8 Izanjenski |
| No | 1 | 记号自 | A. 時間兼備別名 | 契约属力 | 単位 目標電力 | 单位 | 定義75個 |
| 11 | 3 | <u>`</u> | ゼーク時間 | 500-0 | 380.0 | 비물 | |
| | | | | | 100 Contract (100 Contract) | | |
| | | | | | 保存 | クリア | F10 |

6.4.1. 記号

時間帯種別の記号を設定します(半角文字で3桁まで)。

6.4.2. 表示色

時間帯種別の表示色を設定します。

6.4.3. 時間帯種別名

時間帯の名称を設定します(全角の場合10文字)。

6.4.4. 契約電力

契約電力を設定します。設定範囲は 0.0~999,999.9[kW]です。ここで指定した契約電力は、 目標デマンド値を契約電力に対する百分率で指定する場合にも利用されます。

6.4.5. 目標電力

目標デマンド値を設定します。目標デマンド値を直接指定するか場合は、0.0~ 999,999.9[kW]の範囲で設定し、契約電力に対する百分率で指定する場合は、0.00~ 999.99[%]の範囲で設定します。

6.5. パターン設定

時間帯種別で登録した内容をもとに、1 日の時間帯パターンを設定します。登録できるパターンの 数は最大20パターンです。



6.5.1. パターン設定画面

パターンは、画面左端のボタンをクリックして開かれるパターン設定ダイアログで設定します。 ここでは、パターン名、表示色、各時間帯の開始時刻と時間帯名を指定します。開始時刻の指 定は 0 時から始まり時系列で設定し、時間帯の選択は種別選択ボタンをクリックして開かれる、 時間帯選択ダイアログから任意の時間帯を選択して登録します。登録内容を削除する場合は、 パターン設定ダイアログのオールクリアボタンをクリックし、登録ボタンで確定すると削除されま す。パターンは最大15段階まで設定できます。

| | 2 |
|---|-----------------|
| | |
| 2 | <u>1-ル9V7 </u> |
| | |
| | _2 |

6.6. カレンダー

時間帯切り替え運転で使用するパターンを、1日単位で年間カレンダーに登録します。年度の切り 替えは、画面左上の年切り替えボックスでおこないます。最大2年度分の設定が可能です。パターン の登録は任意の日付をクリックし、表示されるパターンを選択します。



パターンが登録されていない日があった場合は、その日からさかのぼり、登録されている一番近 い日のパターンが選択されます。パターンが全く登録されていない場合は、運転を開始できません。 時間帯種別、パターン設定を行った後、パターン登録を行って下さい。

登録されたパターンは、当日の運転直前に取得されます。運転中に当日のパターンを登録し直す ことは可能ですが、変更後のパターンを有効にするためには、運転を一旦停止し、再度運転を開始 する必要があります。

カレンダー設定で登録されたパターンは、帳票集計日時の設定時刻によって、適用される時間帯 が異なります。例えば、帳票集計時刻を8時に設定すると、登録されたパターンは、当日の8時0分 から、翌日の8時0分に適用されます。

カレンダーの表示に関しての注意事項

カレンダータブでは、画面左上の年切り替えボックスに表示されている年度のカレンダーが表示されます。カレンダー 表示部の一番上の段は、帳票集計日時で設定された月が表示され、この月には、帳票集計日時の設定により、異なる 年の日が混在しますので注意してください。例えば、帳票集計日時を4月10日 x 時に設定すると、2000年度のカレン ダーを表示した場合、4月度には2000年4月10日~30日と2001年4月1日~10日の日が混在します。

6.7. 運転モード

運転の開始・停止や運転中に行う操作はこの画面で行います。

| 電力デマンド監視- | 一設定画面一 | 第1書籍 | 第2警報 | 第3曹锟 |
|--|--|------|------|----------------|
| 2000年04月02日(月) 22:33:03 SFDND Version 1.00 | E | | | |
| ■転モード ■ 1152/002 ● 通転(学止 1256/91通転(例約) | 戦称りたット日時 2000年04月03日(月) 00:23:46 | | | |
| | 実績データのクリア | | | |
| 自動印刷出力設定 | | | | |
| 自動ファイル出力 | | | | |
| 670.08700 | | | | |
| | | | | -F2 終7 |
| | | | 17 | F8 ENNEDIRA |
| | | | 10 | F9 回義7ヶ後 |
| | | | | F10 |
| <u>ティント) 1000000000000000000000000000000000000</u> | Mut-F | | | |

6.7.1. 運転モード

運転を始めるする場合は、運転開始を選択します。運転を停止する場合は運転停止を選択します。SFDND を終了する場合は、運転停止状態でないと終了できません。起動時運転開始に チェックを入れると、次回 SFDND 起動時に、運転を自動的に開始します。

6.7.2. 最大・最小リセット

監視画面ならびに帳票に表示される各最大・最小デマンド値がリセットされ、その時点からの 値が新しくが表示されます。過去の実績は、リセットボタンを押してもそのまま残ります。また、目 標デマンド値を年最大デマンド追従型に設定した場合は、目標デマンド値も初期値にリセットさ れます。リセットされるとボタンの右側に、リセットした日時が表示されます。



6.7.3. 時限開始

時限合わせを手動で行うためのウィンドウを表示するボタンです。このウィンドウに表示される 時限開始ボタンを押し、離した瞬間に時限同期が行われます。この操作を行うと自動的に監視 画面に切り替わります。

時限開始ボタンについて:時限開始ボタンにより時限同期が行われると時刻 も同時に調整されます。取引用計器との時刻が大幅にずれた状態 で時限開始ボタンを押すと、正しく同期が行われませんので注意 してください。詳しくは、'デマンド時限の同期について"を参照 してください。

| 時限開始ポタンを離した瞬間に時限同期 | 服みびデマント時刻調整が行われます。 |
|--------------------|--------------------|
| | |
| | |

6.7.4. 実績データのクリア

実績データをすべてクリアします。このボタンを押すと、過去の実績データがすべて削除され ます。操作には十分ご注意 *く*ださい。

| SFDND | | × |
|-------|-----------------------|---|
| | デマンド実績をクリアします。宜しいですか? | |
| | UTITU DUT | |

6.7.5. 自動印字出力

自動印字出力を行う場合は する を選択し、出力先プリンタを指定します。

| 0 75 | | |
|-------|----|------|
| 四方带"。 | 24 | |
| 1 | | |
| | | |

6.7.6. 自動ファイル出力

自動ファイル出力を行う場合は、 'する 'を選択し、出力先ディレクトリを指定します。

| 自動77 | イル出力 | | |
|------|------------------------------------|---------------|---|
| 2 | UAN) | | |
| 0 | する | | |
| | 世知先にわかけ。 | | |
| | O XWOUNT VProfiles VAdministration | (7.7.91579HHH | 1 |
| | | | |
| | | | |

6.8. 定義印刷

SFDND で設定した内容を、プリンタに印字出力します。印字出力したい項目とプリンタを選択し、 OKを押します。

| 定例印刷 | | | | | × |
|---------|----------|------------|-----|--------|----|
| 印刷项目 | | | | | 1 |
| V | 長紙 | | | | |
| 17 : | FRUF | | | | |
| V 1 | 會報 | | | | |
| V i | 西設定 | | | | |
| V E | 许防带插) | D I | | | |
| V. | 15-2 | | | | |
| Ū į | ちレンダー | | | | |
| | Da 10 | | | | |
| W X | | | | | |
| 出力先 | | | | | |
| 44 + 17 | -us al | | | | |
| di /170 | 1912 | | | | 14 |
| Canon E | JJC-455J | E | | | |
| | | | | | |
| | | CV. | - 1 | RAISZ. | 1 |
| | | CH1 | 10 | ave. | |

6.9. 定義ファイル

SFDND の定義データをファイルにバックアップし、再度呼び出します。また、定義データの初期 化もここで行います。

| 現在のビルダ定義をファイルに バックアップします | 実行 |
|------------------------------|----|
| 定義チータのリストア | |
| バックブップファイルを、ビルダ 定例に読み込みます | 実行 |
| 定義チータの初期化 | |
| 現在のビルダ定義を初期値状 態に戻します。 | 実行 |

6.9.1. 定義データのバックアップ

定義データをファイルにバックアップします。ファイルダイアログの 設定データのバックアップ」 実行」ボタンで、SFDND バックアップファイルの保存先ダイアログが開きますので、保存先 とファイル名を指定しOK ボタンをクリックすると、定義データがファイルにバックアップされます。 なお、定義データのバックアップには、 運転モード」内の、自動印字出力設定、自動ファイル 出力の定義データについては、バックアップされませんので、リストア後に再設定してください。 6.9.2. 定義データのリストア

定義データをファイルからリストアします。ファイルダイアログの 設定データのリストア」 実行」ボタンで、SFDND バックアップファイルの読み込み先ダイアログが開きますので、ファイル 名を指定しOK ボタンをクリックすると、定義データがリストアされます。

なお、定義データのリストアでは、 運転モード」内の、自動印字出力設定、自動ファイル出力 の定義については、リストアされませんので、再設定してください。

6.9.3. 定義データの初期化

定義データを初期状態に戻します。ファイルダイアログの設定データの初期化」 実行」ボ タンで設定データが初期化されます。初期化すると定義データを元に戻すことはできませんので、 操作には十分ご注意 ください。

7. 運転開始前の確認事項

7.1. デマンド時刻の確認

デマンド時刻が時限分の半分(30分デマンドの場合15分)以上ずれると、時限同期が正常に 行われなくなります。運転を開始する前には、デマンド時刻を確認し取引用計器とのずれが大き い場合は、必ず時刻調整を行ってください。デマンド時刻の調整は、設定画面」「デマンド」 デマンド時刻調整」で設定します。

8. 運転中の注意事項

8.1. 時限開始信号を利用しない場合

時限開始信号を利用しない場合、取引用計器と SFDND との時刻が大きくずれる可能性があり ます。デマンド時刻が大きくずれると、SFDND の時限開始ボタンなどで時限同期を行った場合、正 しく同期が行われません。詳しくは、時限同期の 'デマンド時限の同期について 'を参照してください。 デマンド時刻が大きくずれた場合は、運転を一旦停止しデマンド時刻を正しく合わせた後、運転を 再開してください。デマンド時刻の調整方法については、 'デマンド時刻調整 'を参照してください。 時限開始信号を利用しない場合の時限同期は、取引用計器とSFDND のデマンド時刻が大幅に ずれないよう定期的に時限同期を取ってください。

8.2. 時間帯切り替えを利用する場合

時間帯切り替えを行う場合、年度が変わると自動的に翌年度のカレンダーが作成されますので、 次に年度が変わるまでに、カレンダーの設定を行って*く*ださい。

カレンダーの設定を行わなかった場合は、前年度の最後に設定されたパターンで引き続き運転されることになります。設定を忘れないよう注意してください。

8.3. 停電 / 復電時の運転について

停電時には、運転を停止してください。復電後、運転を開始してください。運転停止・再開じの動作 については、「運転停止・再開時の動作について "を参照ください。

8.4. 運転停止・再開時の動作について

運転停止・再開時の実績データの取り扱いについては、以下のようになります。

8.4.1. 同一時限内に運転開始された場合

同一時限内に運転が再開された場合は、運転停止前のデマンド実績に引き続き、運転します。



同一時限内に運転が開始された場合でも、予測デマンド値などの電力積算時間が経過する まで値が確定しない演算データについては、その間のデータの表示は '計測中 " となります。

予測デマンド値を元に警報を出力する予測デマンド型の警報出力などは、演算データが揃う まで警報出力されません。

運転停止期間のグラフィック画面のデマンド線については描画されません。

運転停止中に MsysNet 機器で積算されたパルスは、運転再開時に積算値を取得し運転停止期間分のデマンド値として採用します。このとき、積算値が運転停止時よりも少なかった場合は、1度リセットされたものとして桁上げを行います。詳細は 運転停止時の電力積算用パルス 補償機能について 'の項も併せて参照して下さい。

8.4.2. 時限を越えて運転開始された場合

時限を越えて運転開始された場合、運転開始時に運転停止前のデマンド締め、新たにデマンドを開始します。



9. デマンド時限の同期について

9.1. 同期方式

時限同期方式は、時限開始信号が利用できる場合と利用できない場合により、以下のようになります。

時限開始信号が利用できる場合:時限開始信号による時限同期方式。 時限開始信号が利用できない場合:パソコンに内蔵の時計による内部時刻同期方式。(デ マンド時刻のとのずれが生じた場合は、SFDND の時限開始ボタンによ り手動での時限同期は可能です。)

9.2. 時限同期時の時刻調整について

時限開始信号または SFDND の時限開始ボタンにより時限同期が行われると、その時点から一番近いデマンドの区切り時間に時刻調整されます。例えば、時限が30分の場合、デマンド時刻が1 3時15分から13時45分の間に時限同期が行われると、時刻が13:30に調整されます。 9.3. 時限同期時の実績データの取り扱いについて

時限同期によって時刻調整されると、その時点から新し(時限が始まります。時刻調整前までの デマンド実績データの取り扱いについては、時刻調整により時間が進んだか、戻ったかによって、以 下のように区分されます。

9.3.1. 時刻調整によりデマンド時刻が進んだ(デマンド時刻が遅れていた)場合 デマンド時刻が遅れていたため、時限同期によりデマンド時刻が進められた場合、時刻調整 前のデマンド実績は、時刻調整直前で締められて保存されます。



SFDND の新時刻13:00~13:30のデマンド実績は、結果的に旧時刻13:00~13:20までの20分間のデマンド実績になります。

9.3.2. 時刻調整によりデマンド時刻が戻った(デマンド時刻が進んでいた)場合 デマンド時刻が進んでいたため、時限同期によりデマンド時刻が戻った場合、時刻調整前の デマンド実績は、新しい時刻までさかのぼり、新しいデマンド実績に上書きされて、削除されま す。



但し、日使用電力量合計、月使用電力量合計、年使用電力量合計に限り、過去にさかのぼり 実績データが削除されません。使用電力量合計は、運転中に入力されたすべての電力積算用 パルスをカウントし合計します。従いまして、監視画面や帳票などに表示される各時限の累計と 使用電力量合計の値は異なる場合があります。

10. パソコンの時刻について

SFDND で取り扱っているデマンド時刻は、パソコンに内蔵の時計もとに、時限開始信号によって調整された時刻を、SFDND が独自に所有しています。従いまして、時限開始信号によってパソコンの時刻が調整されることはありません。

11. 用語と演算式

SFDND の監視画面、ならびに帳票に表示される用語と演算式について説明します。

11.1. デマンド

要求、需要」を意味するデマンド(demand)は、一般に使用電力の瞬時値(kW)のことをいいますが、電力会社との取り引きに使用されるデマンド値は、1時限における平均使用電力(kW)のことを意味し、次の式で表されます。

デマンド(kW) = 時限内の使用電力量(kWh)×60(分)/時限(分)

一般的に時限は、30分ですので、使用電力量 (kWh)の2倍がデマンド値(kW)になります。

下図は、1時限の電力量、デマンド値、使用電力量を表したものです。1時限において、500kW の電力を使用した場合のデマンド値も、時限の前半15分間に600kW、後半15分間に400kW の 電力を使用した場合のデマンド値も、500kW になります。

このように1時限内において、使い過ぎた電力量に相当する電力量を、同じ時限内に落とせば、 デマンド値を抑えることができます。



11.2. 'デマンド値'

時限内の平均電力を意味します。

デマンド値=時限内の平均電力量×60分/時限分

通常デマンド管理では時限が30分であるため、時限内の使用電力量の2倍がデマンド値になります。

11.3. 'パルス定数'

1kW 当たりに入力されるパルス数。(1~99999 [pulse / kWh])

11.4. '合成变成比'

PT 比とCT 比の積。

11.5. '演算サンプリング周期'

デマンド値の増分をはかるための単位時間。

11.6. '契約電力'

電力会社との間で取り決める最大需要電力です。SFDND では監視画面上で表示するほか、目 標デマンド値の基準に使用する場合があります。

11.7. '目標デマンド値'

契約電力に対応した目標使用電力のことです。通常、目標電力は、演算サンプリング周期や検出 時間などを考慮し、契約電力の90%~95%に設定するのが一般的です。 11.8. '現在デマンド値'

入力された電力積算用パルスを計数し、パルス定数や合成変成比から演算された現時点でのデ マンド値で、下記の式で表されます。

現在デマンド値=(60/T)×N×(合成変成比/パルス定数)

T:時限(10分、15分、30分、60分)

N: デマンド時限開始時からの入力パルス積算数

11.9. '予測デマンド値'

現在デマンド値の増加量から時限終了時の予測デマンド値を、下記の演算式により求めます。表 示更新は10秒周期でおこなわれます。

予測デマンド値=P+(P/t)×(T-t)

- P:現在デマンド値
- T:時限(10分、15分、30分、60分)
- t:デマンド時限の経過時間
 - t: 演算サンプリング周期(1分、2分、3分、4分、5分)
 - P: t間のデマンド値の増分

11.10. '調整電力'

時限終了時に目標デマンド値以下になるように調整すべき電力のことを意味します。値が正 (プラ ス)の場合 超過」、値が負 (マイナス)の場合 除裕」を表します。

調整電力 = {(Q - R) / (T - t)} × T

Q:目標デマンド値

- R:予測デマンド値
- T:時限(10分、15分、30分、60分)
- t:デマンド時限の経過時間

11.11. '平均電力'

演算サンプリング周期における時限の平均電力

平均電力= P/ t×T

T:時限(10分、15分、30分、60分)

- t:演算サンプリング周期(1分、2分、3分、4分、5分)
- P: t間のデマンド値の増分
- 11.12. '残り時間'

現在から時限終了時までの残り時間

残り時間 = T - t

T:時限(10分、15分、30分、60分)

- t:デマンド時限の経過時間
- 11.13. '使用可能電力'

現時点で使用可能な総電力量

使用可能電力 = {(Q - P) / (T - t)} × T

- Q:目標デマンド値
- P:現在デマンド値
- T:時限(10分、15分、30分、60分)
- t :デマンド時限の経過時間

11.14. 'デマンド実績'

過去のデマンド実績値が監視画面上に表示されます。デマンド実績値は1回前から4回前まで表示できます。

11.15. '日最大デマンド'

その日の最大デマンド値です。日時の扱いは歴の日付と異なります。詳しくは、このあとに記載しています 帳票集計日時について 'を参照ください。

11.16. '月最大デマンド'

その月の最大デマンド値です。日時の扱いは歴の日付と異なります。詳しくは、このあとに記載しています 帳票集計日時について 'を参照ください。

11.17. '年最大デマンド'

その年の最大デマンド値です。日時の扱いは歴の日付と異なります。詳しくは、このあとに記載しています 帳票集計日時について を参照ください。

11.18. '日最小デマンド'

その日の最小デマンド値です。日時の扱いは歴の日付と異なります。詳しくは、このあとに記載しています 帳票集計日時について 'を参照ください。

11.19. '月最小デマンド'

その月の最小デマンド値です。日時の扱いは歴の日付と異なります。詳しくは、このあとに記載しています 帳票集計日時について を参照ください。

11.20. '年最小デマンド'

その年の最小デマンド値です。日時の扱いは歴の日付と異なります。詳しくは、このあとに記載しています 帳票集計日時について 'を参照ください。

11.21. '日使用電力量合計'

その日の使用電力の合計 です。日時の扱いは歴の日付と異なります。詳しくは、このあとに記載 しています 帳票集計日時について 'を参照ください。

11.22. '月使用電力量合計'

その月の使用電力の合計です。日時の扱いは歴の日付と異なります。詳しくは、このあとに記載 しています 帳票集計日時について 'を参照ください。 11.23. '年使用電力量合計'

その年の使用電力の合計です。日時の扱いは歴の日付と異なります。詳しくは、このあとに記載 しています 帳票集計日時について を参照 ぐださい。

11.24. 帳票集計日時について

デマンド監視で取り扱われる年、月、日は、帳票集計日時で設定した日時で取り扱われ、下記の 様になります。

日報設定が8時の時:当日の8時から翌日の7時台までが、日報の集計範囲になります 月報設定が1日の時:当月の1日から月末までが、月報の集計範囲になります

月報設定が10日の時:当月の10日から翌月の9日までが、月報の集計範囲になりま

年報設定が4月の時:その年の4月から翌年の3月までが、年報の集計範囲になります

11.25. 演算結果について

画面に表示される現在デマンド値や予測デマンド値から、調整電力や使用可能電力を演算すると、 画面に表示される値が端数処理されているために、演算結果に誤差が生じる場合がありますのでご 注意 〈ださい。

11.26. 日報

日報用データとして演算によって求められるデータの演算式を、以下に説明します。

11.26.1. 負荷率

日最大1時間使用電力量または指定電力量に対する1時間使用電力量の割合をパーセント (%)で表します。

負荷率(%)=1時間使用電力量/(日最大1時間電力量または指定電力量)

負荷率の基準となる日最大1時間使用電力量または指定電力量は、デマンド設定の日負荷 曲線スケーリング値で選択された値です。

11.26.2. 日平均使用電力量

1日の1時間あたりの平均使用電力量を表します。

日平均使用電力量=日使用電力量合計/24

"24"は固定です。日報を経過途中で出力したり、運転を途中で停止した場合でも、常に日使 用電力量合計を24で割った値が表示されます。 11.26.3. 日負荷率

日最大1時間使用電力量×24(時間)に対する、日使用電力量合計の割合をパーセント(%) で表します。

日負荷率(%) = 日使用電力量合計 / (日最大1時間使用電力量 × 2 4)

11.26.4. 月負荷率

月最大1日使用電力量×月日数に対する、月使用電力量累計の割合をパーセント(%)で表します。

月負荷率(%) = 月使用電力量累計 / (月最大1日使用電力量×月日数)

月使用電力量累計ならびに月最大1日使用電力量は、日報出力時の現在値で演算されま す。

11.27. デマンド記録

デマンド記録用データとして演算によって求められるデータの演算式を、以下に説明します。

11.27.1. デマンド達成率 各時限の目標デマンドに対するデマンド値の割合を、パーセント(%)で表します。

デマンド達成率(%) = デマンド値 / 目標デマンド値

11.28. 月報

月報用データとして演算によって求められるデータの演算式を、以下に説明します。

11.28.1. 負荷率

月最大1日使用電力量に対する1日使用電力量の割合をパーセント(%)で表します。

負荷率(%) = 1日使用電力量 / 月最大1日電力量

11.28.2. 月平均1日使用電力量

1月の1日あたりの平均使用電力量を表します。

月平均1日使用電力量=月使用電力量累計/月日数

11.28.3. 月負荷率

月最大1日使用電力量×月日数に対する、月使用電力量合計の割合をパーセント(%)で表します。

月負荷率(%) = 月使用電力量累計 / (月最大1日使用電力量×月日数)

11.29. 年報

月報用データとして演算によって求められるデータの演算式を、以下に説明します。

11.29.1. 負荷率

年最大1月使用電力量に対する1月使用電力量の割合をパーセント(%)で表します。

負荷率(%) = 1月使用電力量 / 年最大1月使用電力量

11.29.2. 年平均1日使用量

1年の1日あたりの平均使用電力量を表します。

年平均1日使用量=年使用電力量合計/年日数

11.29.3. 年負荷率

年最大1月使用電力量×12(月)に対する、年使用電力量合計の割合をパーセント(%)で表します。

年負荷率(%) = 年使用電力量合計 / (年最大1月使用電力量×12)

12. 入出力信号について

電力積算パルスや警報出力などの信号の入出力については、電力会社からのパルスの貸し出しが 必要であったり、MsysNet 機器の設定が必要になります。関連する内容を以下に記載しますので、参 考にしてください。

12.1. 電力積算用パルス、時限開始信号の入力

電力積算用パルスや時限開始信号は、発信器からリモートI/O ユニットなどへ入力し、MsysNet 上に送信します。

電力積算パルスや時限開始信号は、電力会社の貸出用パルスを利用する場合と、電気設備に 接続された電力変換器などからの積算用パルスを利用する場合があり、それぞれ下記のように取り 込みます。

12.1.1. 電力会社の貸出用パルスを利用する場合の構成

電力会社の貸出用パルスを利用する場合は、電力会社の設置する計器とリモートI/O ユニットなどの入力機器との間に、パルス発信器や専用のパルス変換器を接続する必要があります。

具体的には、電力会社の設置する発信装置付き電力量計や電力需給用複合計器と、パルス 発信器や電力需給用複合計器に対応した専用のパルス変換器を経由して、リモートI/O ユニッ トなどの入力機器を接続します。

計器とパルス発信器、専用のパルス変換器ならびにリモートI/O ユニットの接続は、下記のようになります。

なお、パルスの貸し出しは、電力会社のサービスによるもので、また電力会社の計器との接 続工事の関連がありますので、接続前に必ず電力会社にご相談 *く*ださい。


12.1.2. 電力変換器などからの積算用パルスを利用する場合の構成

電気設備に接続された電力変換器などからの簡易的なパルスを利用する場合は、リモート I/O ユニットなどに直接、パルスを入力します。



なお、電源周波数同期用ユニット(形式 :PDU-X)を利用する場合は、停電時に時限同期の再 調整などが必要で、運用上注意が必要がです。詳しくは、'デマンド時限の同期について 'を参照 ください。

12.1.3. 接続方法

電力積算用パルスや時限開始信号を、リモートI/O ユニット(形式 SML-P4)に入力する場合の接続例は、下記のようになります。他のユニットを利用する場合は、この例を参考に接続して ぐださい。



12.2. MsysNet との信号の送受信

12.2.1. 電力積算用パルスと時限開始信号

SFDND に電力積算用パルスや時限開始信号を取り込む場合に、MsysNet 機器において 信号の積算処理を行う必要があります。下記の例を参考に MsysNet 機器の設定を行ってくだ さいまた、

なお、設定には MsysNet に関する知識が必要です。





12.2.1.1. 運転停止時の電力積算用パルス補償機能について

SFDND では、同一時限内での運転停止・再開に限り、電力積算用パルスのパルス積算 値を補うことができます。

運転停止直前のパルス積算値と運転再開時のパルス積算値から運転停止時間分のパ ルス積算値を算出し、同一時限内の使用電力量分として積算します。

このとき、運転再開時のパルス積算値が運転停止直前のパルス積算値よりも少なかった 場合は、桁上げ処理が行われるので、1時限内での電力積算用パルスの積算率は、桁上げ 値 (2999 または 10000)よりも少なくなるように設定してください。

但し、パルス積算率を下げると、データの分解能が低下します。分解能を下げたくない場合は、積算率を上げて使用して下さい。この場合、パルス補償機能は利用できません。

運転停止、再開時の実績データの取り扱いについては、'運転停止·再開時の動作について 'の項も併せて参照して下さい。

12.2.1.2. 時限同期信号の積算処理について

時限開始信号は、通常、数[mS]幅のパルス信号です。SFDND では、このパルス信号を 取り込むため、時限開始パルスを MsysNet 機器でカウントし、積算値として取り扱っていま す。積算処理された時限開始信号は、常に SFDND で監視され、変化があった場合に時限 同期が行われます。

従いまして、時限開始パルス信号以外によって、積算値が変化させないよう注意してくだ さい。

12.2.1.3. 運転開始時、時限終了時の出力データについて

SFDND から出力される実績データは、運転開始時に一旦リセットされます。また、警報 接点は、リセット時こOFF になります。

-75-

13. L-BUS 使用時の SFDND のアドレス設定

SFDND の L-BUS アドレス設定は、下記のように設定します。使用するアダプタや TCP/IP プロトコ ルは既にインストールされているものとします。

13.1. WindowsNT の場合

Windows コントロールパネルの ネットワーク」 「プロトコル」 「TCP/IP」の 「Dロパティ(P)」に て行います。

TCP/IP」の「プロパティ(P)」を選択すると下記ウィンドウが表示されます。

| Microsoft TCP/IPのプロパティ | ? × |
|--|--------|
| IP アトレス DNS WINS アトレス ルーティング | |
| DHCP サーバーから IP アドレスを取得し、このネットワーク アタブタ カート1こ自動 Iこ割り当てることができます。ネットワークに DHCP サーバーがない は易合は、 ネットワーク管理者にアドレスを問い合わせて、そのアドレスを下のホックスに入力 てください。 | ら ル |
| <i>ア</i> ダプ%(<u>P</u>): | |
| [1] Realtek RTL8029 PCI Adapter | J |
| ○ DHCP サーバーから IP アトルスを取得する(Q) □ アトルスを指定する(S) | |
| IP アト゚レス型: 200 200 200 10 | |
| ቻን°ネット マスク(<u>U</u>): <u>255 255 255 0</u> | |
| デフォルト グートウェイ(<u>G</u>): | |
| · | |
| OK キャンセル 適用(| A) |

13.2. Windows98 の場合

Windows コントロールパネルの ネットワーク」 ネットワークの設定」 TCP/IP」の プロパティ(P)」にて行います。

| TGP/IPのプロパティ | ? × |
|--|---------------|
| ハインド 詳細設定 NetBIOS DNS 設定 ケートウェイ WINS 設定 | IP アドレス |
| IP アドレスは DHCP サーバーによって自動的にこのコンピュータに割 り当てられます。ネットワークが自動的に IP アドルスを割り当てな い場合は、ネットワーク管理者がアトルスを割り当てます。 この場合 はアドルスを入力してください。 | |
| ○ IP アドレスを自動的に取得(Q) | |
| - · · · P アトシスを指定(S) | |
| IP 75U20 200.200.200.10 | |
| ፇ ን [*] ትット マスク(<u>U</u>): 255.255.255.0 | |
| | |
| | |
| | |
| OK | キャンセル |

13.3. アドレスの指定

IP アドレスを指定する(S)」を選択し、「IP アドレス(I)」は、 200 200 200 10 と入力してください。 この IP アドレスが L-BUS でのアドレスになります。また、 サブネットマスク(U)」は、255 255 255 0 と入力して ぐださい。

他のパソコンで SFD-NT を利用する場合などは、IP アドレスの10を1~63のいずれかの値に 変更し、重複しないようにしてください。(この1~63が L-BUS のステーションアドレス FB~DB に 対応しています。18LB 側は、前設定後 適用(A)」を押しその後画面指示に従ってください。

| 設定例 | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| IPアドレス | L-BUS SA | IPアドレス | L-BUS SA |
| 200.200.200.1 | FB | 200.200.200.50 | CA |
| 200.200.200.10 | F2 | 200.200.200.60 | C0 |
| 200.200.200.20 | E8 | 200.200.200.63 | BD |
| 200.200.200.30 | DE | | |
| 200.200.200.40 | D4 | | |

14. 生成ファイルサイズについて

SFDND は、ログファイルを生成します。各ログファイルのサイズを以下に記載しますので、空きディ スク容量の確保などの参考にして下さい。

| ログファイル | 容量 |
|----------------------|----------|
| デマンド実績ファイル | 11,790KB |
| 警報履歴ファイル 1,000,000 件 | 46,876KB |
| 100,000 件 | 4,688KB |
| 10,000 件 | 470KB |
| その他 | 189KB |