

外形図


DCS 用入出力リレー

ネスト


特記事項

外形寸法図(単位:mm)


■直流電源用




■交流電源用



取付寸法図(単位:mm)



端子接続図



入出力コネクタ

■ CN1、CN3	
38・RACK のロケーション番号	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	
2 4 6 8 10 12 14 16	2 4 6 8 10 12 14 16
1 3 5 7 9 11 13 15	1 3 5 7 9 11 13 15
ST カードの入出力点番号	ST カードの入出力点番号
CN1 16 点用	CN3 16 点用

■ CN2	
38・RACK のロケーション番号	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32	
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	
ST カードの入出力点番号	
CN2 32 点用	