


外形図

バーグラフ指示計 48N シリーズ

バーグラフ指示計

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図



※1、目盛板交換の際に必要なスペースです。
 ※2、既設パネルカット寸法が弊社従来品48シリーズ適合(38×139.5)の場合に使用します。
 ※3、既設パネルカット寸法がDIN規格(33×138)の場合に使用します。
 ※4、既設パネルカット寸法が富士電機製指示計 PAJ、PAK、PBA等(44×138)の場合に使用します。


外形図

取付寸法図(単位:mm)


■パネルカット寸法

●単体取付 (保護等級IP65 対応)

・縦取付の場合




・横取付の場合




●連結取付 (保護等級IP65 非対応)

・縦取付の場合



・横取付の場合




注1) 本体取付に対し、放熱のため本体より上下にそれぞれ3cm以上の空間をあけて下さい。

注2) このパネルカットの場合はエスカッションを使用しません。

端子接続図

■48NV1-1



■48NV1-2

