

# 外形図


## 操作部コンポーネント

### ミニトップ

(ダンパー用、ロータリモーション)


#### 特記事項

## 外形寸法図(単位:mm)




#### ●軸固定用ネジの位置


タイプⅠ (25°用)  
・DM05R-①②③④-C5②⑦




タイプⅡ (45°用)  
・DM05R-①②③④-C5④⑦



■オプション／別売  
ブラケット



## 結線図・線色



電源のCOMは信号入出力のCOMと接続されており、交流電源の接続時は整合にご注意下さい。