

端子番号図(単位:mm)

入力抵抗器 (REM)



REMは電流信号入力
のときに付きます。