


<h1>外形図</h1>	<h2>MDP-100T</h2> <p>太陽光発電、気象箱用 電源用避雷器</p>	<h1>M·RESTER</h1>
--------------	--	-------------------


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)


■ 標準形




■ DINレールアダプタ付



取付寸法図 (単位: mm)



端子接続図



万一サージ吸収素子が短絡したときにヒューズが切れるように給電側にS1・S2端子がくるように配線して下さい。