


# 外形図

## センサ信号用電空変換器 P・UNIT シリーズ

### 空気圧入力パルス変換器

特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図



※1、ブッシュは1/4 NPTのときのみ付きます。

### 端子接続図

