

# 外形図


## スーパーテレメータ シリーズ

### てれまる


(小形信号監視ロボット)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図



#### 端子接続図



※1、交流電源が供給されないと起動しません。