

<h1>外形図</h1>	<h2>WL40WR</h2> <p>920 MHz 帯特定小電力無線局 中継機</p>	<h2>WL40 シリーズ</h2>
--------------	--	--------------------

特記事項


---




---

**外形寸法図** (単位: mm)

●スリーブアンテナ使用の場合



●ルーフトップアンテナ使用の場合



端子接続図

