


外形図

端子番号図(単位:mm)



REMは電流信号入力
 のときに付きます。