


端子番号図(単位:mm)

入力抵抗器 (REM2)



REM2は電流信号入力
のときに付きます。