


外形図

端子番号図(単位:mm)



REM2は電流信号入力
ときに付きます。