

<h1>取扱説明書</h1>	絶縁 2 出力プロセス計装用変換器 11・RACK シリーズ	
	<h2>ネスト</h2>	<h2>11BX</h2>

◆◆◆◆◆

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

概要

主な機能と特長

11BX は、ラック（ネスト）収納形変換器 11・RACK を最大16台まで収納するケースです。 EIA 標準ラックに取付可能です。

設置


設置には次のような場所をお選び下さい。

- 屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所
- 湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は下図の要領で行って下さい。


取付寸法図（単位：mm）

11BX - 1、3、4



（注）ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。

11BX - 2



	B	C
11BX - 1	465	444
11BX - 3	135	114
11BX - 4	245	224