

<h1>取扱説明書</h1>	ラック収納形 DCS 用変換器 18・RACK シリーズ	
	2 台用 <b>ネスト</b>	<b>18BXU</b>

◆◆◆◆◆

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

## 概要

### （主な機能と特長）

18BXU は、ラック収納形 DCS 用変換器 18・RACK を 2 台収納するケースです。 供給電源は一括給電です。

## 設置

設置には次のような場所をお選び下さい。

屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所

（AC 電源用は 0 ~ 55 ）


湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所

雨や水のかからない場所

腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は下記の要領で行って下さい。


### 取付寸法図（単位：mm）



## 接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

### 端子接続図



## 点検

端子接続図に従って結線がされていますか。

電源電圧は正常ですか。

電源端子 - 間に正常な電圧が供給されていますか。また直流電源の場合には、リップル含有率が 10 %p-p 以下のものを使用して下さい。

取付、周囲温度は正常ですか。

以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。