## 共通機器

取扱説明書

40 ピンー 26 ピン

専用ケーブル

形式 MCN26

# ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記 事項をご確認下さい。

### ■梱包内容を確認して下さい

・ケーブル ......1個

### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、パッケージに貼ってあるスペック表示で、形式と仕様を確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法および外形寸法図に ついて記載したものです。

# ご注意事項


### ●取扱いについて

・本体の取外または取付を行う場合は、ケーブル部を持つと断線のおそれがありますので、コネクタ部を持って行って下さい。

# 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。

# 外形寸法図 (単位:mm)・コネクタピン配列



#### ■コネクタピン配列

#### ■配線図

B側コネクタ A側コネクタ Α1 1 2 B1 3 A2 4 В2 5 АЗ S S 22 B11 23 A12 24 B12 25 A13 26 B13 A側コネクタ A14~B20は未接続