

ポジションセンサ		
取扱説明書	VOS2T-R 用	形式
	アダプタセット	VOAR

## ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

### ■仕様を確認して下さい

VOARはVOS-Rシリーズを使用されていた場所に、VOS2T-Rシリーズを使用するためのアダプタセットです。

形式により、使用可能な有効半径が異なります。本器のレバーとVOS-Rで使用されていたレバーの長さをご確認下さい。

### ■梱包内容を確認して下さい

組付け前に、次の部品が揃っているか確認下さい。

- ・アダプタ ..... 1個
- ・レバー ..... 1個
- ・アダプタ取付用ボルト (M4) ..... 4個
- ・連結ピン (段付ボルト) ..... 1個
- ・連結ピン用ナット (皿バネ付き) ..... 1個
- ・支持ナット ..... 1個

## 取付方法


### ■アダプタの取付

付属のアダプタ取付用ボルト (M4) 4個にて、アダプタにVOS2T-Rを取付けた後、VOS-Rを設置していた場所にアダプタを取付けて下さい。


### ■レバーの取付・調整

レバーの取付・調整は、VOS2T-Rの取扱説明書 (NM-4766) を参照して下さい。

#### ●レバー上側取付



#### ●レバー下側取付



※1、従来使用していた部品をお使い下さい。