

＜アップデートの方法＞

■自己解凍形式でダウンロードする場合

1. 自己解凍形式のダウンロードボタンを押し、ダウンロードを行ってください。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍してください。
解凍が完了すると、「73VR3000.exe」が作成されます。
3. 73VR3000 本体（以下、本体と記述します）の電源を切ります。データ収録を行っている場合は、停止ボタンを押して収録を停止してから電源を切ってください。
4. イジェクトボタンを押し、本体から CF カードを取り出します。
5. CF カード内にあるファイルのバックアップをとる場合は、取り出した CF カード内のファイル（73VR.VRD、73VR.VRP、73VR.VRA、73VR.VRC）をパソコンのハードディスク等に移動します。
6. 73VR3000.exe を CF カードにコピーします。
7. 6. の CF カードを本体に挿入します。
8. 本体に電源を投入します。
9. しばらくすると、画面に「73VR3000.exe をコピーしています。しばらくお待ちください。」が表示されます。コピーが終了すると、画面に「バージョンアップ用の CF カードを取り出し、再起動を行ってください。」と表示されます。本体の電源を切り、CF カードを取り出します。
10. CF カード内の 73VR3000.exe を削除し、5. で移動したファイルを CF カードに戻します。
11. CF カードを挿入し、本体に電源を投入してください。

自己解凍形式のファイルがダウンロードできない場合は、Zip 圧縮形式をダウンロードしてください。

■Zip 圧縮形式でダウンロードする場合

1. Zip 圧縮形式のダウンロードボタンを押し、ダウンロードを行ってください。
2. ダウンロード後、拡張子 Zip の圧縮ファイルを展開できるツールを利用してセットアップファイルを解凍してください。解凍が完了すると、「73VR3000.exe」が作成されます。
3. 73VR3000 本体（以下、本体と記述します）の電源を切ります。データ収録を行っている場合は、停止ボタンを押して収録を停止してから電源を切ってください。
4. イジェクトボタンを押し、本体から CF カードを取り出します。
5. CF カード内にあるファイルのバックアップをとる場合は、取り出した CF カード内のファイル（73VR.VRD、73VR.VRP、73VR.VRA、73VR.VRC）をパソコンのハードディスク等に移動します。
6. 73VR3000.exe を CF カードにコピーします。
7. 6. の CF カードを本体に挿入します。
8. 本体に電源を投入します。
9. しばらくすると、画面に「73VR3000.exe をコピーしています。しばらくお待ちください。」が表示されます。コピーが終了すると、画面に「バージョンアップ用の CF カードを取り出し、再起動を行ってください。」と表示されます。本体の電源を切り、CF カードを取り出します。
10. CF カード内の 73VR3000.exe を削除し、5. で移動したファイルを CF カードに戻します。
11. CF カードを挿入し、本体に電源を投入してください。