

仕様伺書

対象形式 : MFS 2

| お客様記入 | | 弊社記入 | |
|-------|--|---------|--|
| 形式 | | JOB No. | |
| 貴社名 | | 機番 | |
| お名前 | | 営業担当 | |
| 注番 | | | |

| | |
|----------|----------|
| 弊社 検印 | 弊社 検印 |
| | |

1. 入出力信号の関係を設定します。出力信号は設定値の2点を通る直線で出力されます。
下表に、設定値を記入して下さい。

| | 入力信号 | | 出力信号 | | 設定範囲 | ご指定がない場合の設定 |
|--------|-----------------|---|-----------------|---|--------------|---|
| 第1出力信号 | X ₁₁ | % | Y ₁₁ | % | 0.00~100.00% | X ₁₁ = 0.00% Y ₁₁ = 0.00% |
| | X ₁₂ | % | Y ₁₂ | % | 0.00~100.00% | X ₁₂ = 100.00% Y ₁₂ = 100.00% |
| 第2出力信号 | X ₂₁ | % | Y ₂₁ | % | 0.00~100.00% | X ₂₁ = 0.00% Y ₂₁ = 0.00% |
| | X ₂₂ | % | Y ₂₂ | % | 0.00~100.00% | X ₂₂ = 100.00% Y ₂₂ = 100.00% |
| 第3出力信号 | X ₃₁ | % | Y ₃₁ | % | 0.00~100.00% | X ₃₁ = 0.00% Y ₃₁ = 0.00% |
| | X ₃₂ | % | Y ₃₂ | % | 0.00~100.00% | X ₃₂ = 100.00% Y ₃₂ = 100.00% |
| 第4出力信号 | X ₄₁ | % | Y ₄₁ | % | 0.00~100.00% | X ₄₁ = 0.00% Y ₄₁ = 0.00% |
| | X ₄₂ | % | Y ₄₂ | % | 0.00~100.00% | X ₄₂ = 100.00% Y ₄₂ = 100.00% |

2. 各出力信号のリミット値を設定します。
リミット値は、Hリミット値 ≥ Lリミット値になるように設定値を記入して下さい。

| | リミット値 | | 設定範囲 | ご指定がない場合の設定 |
|--------|----------------|---|--------------|--------------------------|
| 第1出力信号 | H ₁ | % | 0.00~100.00% | H ₁ = 100.00% |
| | L ₁ | % | 0.00~100.00% | L ₁ = 0.00% |
| 第2出力信号 | H ₂ | % | 0.00~100.00% | H ₂ = 100.00% |
| | L ₂ | % | 0.00~100.00% | L ₂ = 0.00% |
| 第3出力信号 | H ₃ | % | 0.00~100.00% | H ₃ = 100.00% |
| | L ₃ | % | 0.00~100.00% | L ₃ = 0.00% |
| 第4出力信号 | H ₄ | % | 0.00~100.00% | H ₄ = 100.00% |
| | L ₄ | % | 0.00~100.00% | L ₄ = 0.00% |

3. 強制出力の有無、強制出力値および強制出力の接点状態を設定します。□に印を記入して下さい。
強制出力値は、Hリミット値 ≥ 強制出力値 ≥ Lリミット値 の関係になるように設定値を記入して下さい。

| | 強制出力 | | 設定範囲 | ご指定がない場合の設定 |
|--------|-----------|---|--------------|-------------------------|
| 第1出力信号 | 強制出力の有無 | <input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し | — | 無し |
| | 強制出力の接点状態 | <input type="checkbox"/> 開放 <input type="checkbox"/> 短絡 | — | 開放 |
| | 強制出力値 | Y ₁₅ % | 0.00~100.00% | Y ₁₅ = 0.00% |
| 第2出力信号 | 強制出力の有無 | <input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し | — | 無し |
| | 強制出力の接点状態 | <input type="checkbox"/> 開放 <input type="checkbox"/> 短絡 | — | 開放 |
| | 強制出力値 | Y ₂₅ % | 0.00~100.00% | Y ₂₅ = 0.00% |
| 第3出力信号 | 強制出力の有無 | <input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し | — | 無し |
| | 強制出力の接点状態 | <input type="checkbox"/> 開放 <input type="checkbox"/> 短絡 | — | 開放 |
| | 強制出力値 | Y ₃₅ % | 0.00~100.00% | Y ₃₅ = 0.00% |
| 第4出力信号 | 強制出力の有無 | <input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し | — | 無し |
| | 強制出力の接点状態 | <input type="checkbox"/> 開放 <input type="checkbox"/> 短絡 | — | 開放 |
| | 強制出力値 | Y ₄₅ % | 0.00~100.00% | Y ₄₅ = 0.00% |