

仕様伺書

対象形式：MXCB

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■設定項目

ITEM	設定可能範囲	項目	標準設定値	出荷時設定値 (設定値をご記入下さい)	弊社記入欄
08	-9999～9999	出力 0%スケール値設定 (ITEM 29、30 で設定した値をスケール) (ITEM 09 より小さい値を設定)	0.0		□ 確認済
09	-9999～9999	出力 100%スケール値設定 (ITEM 29、30 で設定した値をスケール) (ITEM 08 より大きい値を設定)	100.0		
10	0～3	小数点位置 0: □□□□ 1: □□□.□ 2: □□.□□ 3: □.□□□	1		□ 確認済
13	0、1	MANUAL モード時の出力 0: 「記憶遡及時間」の出力値 1: 「MANUAL モード時の出力初期値」で設定した値	0		□ 確認済
14	-15.0～115.0	MANUAL モード時の出力初期値 (ITEM 13 で「1: 「MANUAL モード時の出力初期値」 で設定した値」を選択した場合のみ指定して下さい)	-15.0		□ 確認済
15	0～20	記憶遡及時間 (秒)	0		□ 確認済
17	0、1	電源断時の出力記憶 0: 無効 1: 有効「記憶遡及時間」前の出力値を記憶	1		□ 確認済
18	-15.0～115.0	電源投入時の出力初期値 (ITEM 17 で「0: 無効」を選択した場合のみ指定して 下さい)	-15.0		□ 確認済
19	1～999	UP/DOWN 応答時間設定 0→100%の変化時間 (秒)	20		□ 確認済
20	0、1	UP/DOWN 出力スムージング設定 0: なし「UP/DOWN 応答時間設定」で増加します。 1: あり「0%」から「UP/DOWN 応答時間設定」まで 徐々に増加します。	0		□ 確認済
21	0、1～60	表示時間の設定 (最終アクセス後、表示している時間) 0: 連続、1～60: 表示時間 (分)	10		□ 確認済
22	0、1	DOWN (コンピュータ入力) 入力論理 0: LOW またはショートにて有効 1: HIGH またはオープンにて有効	0*1		□ 確認済
23	0、1	UP (コンピュータ入力) 入力論理 0: LOW またはショートにて有効 1: HIGH またはオープンにて有効	0*1		□ 確認済
24	0、1	DOWN (ソフトターミナル入力) 入力論理 0: LOW またはショートにて有効 1: HIGH またはオープンにて有効	0*1		□ 確認済

ITEM	設定可能範囲	項目	標準設定値	出荷時設定値 (設定値をご記入下さい)	弊社記入欄
25	0、1	UP (ソフトターミナル入力) 入力論理 0 : LOW またはショートにて有効 1 : HIGH またはオープンにて有効	0*1		<input type="checkbox"/> 確認済
26	0、1	STOP (コンピュータ入力) 入力論理 0 : LOW またはショートにて有効 1 : HIGH またはオープンにて有効	0*1		<input type="checkbox"/> 確認済
29	V1 : -1.00~1.00 V2 : -10.0~10.0 Z1 : 0.0~20.0	0%出力設定 (0%時の出力値を設定) (ITEM 30 より小さい値を設定)	V1 : -1.00V V2 : -10.0V Z1 : 4.0mA		<input type="checkbox"/> 確認済
30	V1 : -1.00~1.00 V2 : -10.0~10.0 Z1 : 0.0~20.0	100%出力設定 (100%時の出力値を設定) (ITEM 29 より大きい値を設定)	V1 : 1.00V V2 : 10.0V Z1 : 20.0mA		
31	-15.0~114.9	出力値下限設定	0.0		<input type="checkbox"/> 確認済
32	-14.9~115.0	出力値上限設定	100.0		<input type="checkbox"/> 確認済

*1、ST/STLを組合わせて使用する場合は、標準設定値にして下さい。