

仕様伺書

対象形式 : R7G4HML-6-SVF8N

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力レンジ設定

チャネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	<input type="checkbox"/> -10~+10V DC <input type="checkbox"/> -5~+5V DC <input type="checkbox"/> 0~10V DC <input type="checkbox"/> 0~5V DC <input type="checkbox"/> 1~5V DC <input type="checkbox"/> CH 無効	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 1	<input type="checkbox"/> -10~+10V DC <input type="checkbox"/> -5~+5V DC <input type="checkbox"/> 0~10V DC <input type="checkbox"/> 0~5V DC <input type="checkbox"/> 1~5V DC <input type="checkbox"/> CH 無効	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	<input type="checkbox"/> -10~+10V DC <input type="checkbox"/> -5~+5V DC <input type="checkbox"/> 0~10V DC <input type="checkbox"/> 0~5V DC <input type="checkbox"/> 1~5V DC <input type="checkbox"/> CH 無効	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	<input type="checkbox"/> -10~+10V DC <input type="checkbox"/> -5~+5V DC <input type="checkbox"/> 0~10V DC <input type="checkbox"/> 0~5V DC <input type="checkbox"/> 1~5V DC <input type="checkbox"/> CH 無効	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済

チャネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 4	<input type="checkbox"/> -10--+10V DC <input type="checkbox"/> -5--+5V DC <input type="checkbox"/> 0-10V DC <input type="checkbox"/> 0-5V DC <input type="checkbox"/> 1-5V DC <input type="checkbox"/> CH 無効	-10--+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 5	<input type="checkbox"/> -10--+10V DC <input type="checkbox"/> -5--+5V DC <input type="checkbox"/> 0-10V DC <input type="checkbox"/> 0-5V DC <input type="checkbox"/> 1-5V DC <input type="checkbox"/> CH 無効	-10--+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 6	<input type="checkbox"/> -10--+10V DC <input type="checkbox"/> -5--+5V DC <input type="checkbox"/> 0-10V DC <input type="checkbox"/> 0-5V DC <input type="checkbox"/> 1-5V DC <input type="checkbox"/> CH 無効	-10--+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 7	<input type="checkbox"/> -10--+10V DC <input type="checkbox"/> -5--+5V DC <input type="checkbox"/> 0-10V DC <input type="checkbox"/> 0-5V DC <input type="checkbox"/> 1-5V DC <input type="checkbox"/> CH 無効	-10--+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済

■スケーリング設定

各チャネルのスケーリング値を設定（ゼロスケーリング値～フルスケーリング値）

チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	-32,000～+32,000* ¹	～	0～255	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 1	-32,000～+32,000* ¹	～	0～255	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	-32,000～+32,000* ¹	～	0～255	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	-32,000～+32,000* ¹	～	0～255	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 4	-32,000～+32,000* ¹	～	0～255	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 5	-32,000～+32,000* ¹	～	0～255	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 6	-32,000～+32,000* ¹	～	0～255	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 7	-32,000～+32,000* ¹	～	0～255	<input type="checkbox"/> 確認済

*1、MECHATROLINK-I（17 バイト）または MECHATROLINK-II（17 バイト）で使用する場合、スケーリング値は 0～255 の範囲で設定して下さい。

■移動平均回数

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
移動平均回数	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128		1	<input type="checkbox"/> 確認済

■MECHATROLINK 設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
MECHATROLINK 設定	<input type="checkbox"/> MECHATROLINK-II (17 バイトモード) <input type="checkbox"/> MECHATROLINK-II (32 バイトモード) <input type="checkbox"/> MECHATROLINK-I (17 バイトモード)	MECHATROLINK-II (17 バイトモード)	<input type="checkbox"/> 確認済