

仕様伺書

対象形式: R7D-DC16A、R7D-DC16B、
R7D-DC8C、R7D-DC8E

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		SER. No.			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■伝送速度設定(B.RATE スイッチ)

項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 125kbps (0)	125kbps (0)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 250kbps (1)		
	<input type="checkbox"/> 500kbps (2)		
	<input type="checkbox"/> 自動追従 (3)		

■ノードアドレス設定(NODE ADD. スイッチ)

項目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
ノードアドレス	1~63		0	<input type="checkbox"/> 確認済

■通信断時出力設定(基本ユニット)

項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出カクリア (出力を OFF)		

■増設ユニットの有無*1

項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設なし	増設なし	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8点 / 16点		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8点 / 16点		

* 1、R7D-DC8C では増設ユニットをご利用頂けません。

■通信断時出力設定(接点出力増設ユニット)

項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出カクリア (出力を OFF)		

■通信設定

項目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0~32767 (1 = 0.1 秒)		10 (1.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータス付加*2	OFF: ステータスなし ON: ステータスあり		OFF: ステータスなし	<input type="checkbox"/> 確認済

* 2、R7D-DC8C では、ステータス付加をご利用頂けません。