仕様伺書 対象形式:R7E-YS2

お客様記入		弊社記入	営業部門	
形 式		JOB No.	承認	作成
貴社名		SER.No.		
お名前		営業担当		
注 番				

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。 標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門				
確認	設定			
SER.No.				

#### ■Ethernet 通信設定

項目		設定可能範囲	ご指定出荷時設定		標準設定値	弊社記入欄	
IPアドレス		各バイト 0~255				192.168.0.1	□ 確認済
サブネットマスク						255.255.255.0	□ 確認済
デフォルトゲートウェイ						192.168.0.100	□ 確認済
無通信監視時間	ソケット 1	0~32767				1800	□ 確認済
	ソケット 2	但し1=0.1s				1800	
	ソケット 3					1800	
	ソケット 4					1800	

#### ■通信断時出力設定(基本ユニット)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
`Z/=\krut.II.4.=n.d>	□ 出力保持(前回正常受信データを保持)	出力保持	□ 74+71\* <del>\</del>
通信断時出力設定	□ 出力クリア(出力を-15%に固定)	山刀体村	□ 確認済

# ■増設の有無

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄	
	□ 増設無し			
増設ユニット	□ 接点入力 8 点/16 点	増設無し	□ 確認済	
	□ 接点出力 8 点/16 点			

# ■通信断時出力設定(接点出力増設ユニット)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
活层帐时山土积安	□ 出力保持(前回正常受信データを保持)	出力保持	□ 確認済
通信断時出力設定	□ 出カクリア(出力を OFF)	出力体付	

# ■スケーリングデータ設定

各チャネルのスケーリング値を設定(ZERO~SPAN に於いて、ZERO < SPAN)

チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	-32000 ∼ +32000	~	0 ~ 10000	□ 確認済
出力1	-32000 ∼ +32000	~	0 ~ 10000	□ 確認済