

仕様伺書

対象形式：R3－RT8A

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■未使用入力設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
入力信号 1	☐ 未使用	☐ 確認済
入力信号 2	☐ 未使用	☐ 確認済
入力信号 3	☐ 未使用	☐ 確認済
入力信号 4	☐ 未使用	☐ 確認済
入力信号 5	☐ 未使用	☐ 確認済
入力信号 6	☐ 未使用	☐ 確認済
入力信号 7	☐ 未使用	☐ 確認済
入力信号 8	☐ 未使用	☐ 確認済

■機器設定

項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
温度単位	☐ ℃ ☐ ℉ ☐ K	℃	☐ 確認済
バーンアウト	☐ 上方 ☐ 下方	上方	☐ 確認済
変換速度	☐ 250ms ☐ 1s	250ms	☐ 確認済

■スケールリング設定

チャネル	項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1	0%入力値 *1		—	☐ 確認済
	100%入力値 *1		—	
	0%スケールリング値 *2		—	
	100%スケールリング値 *2		—	
入力信号 2	0%入力値 *1		—	☐ 確認済
	100%入力値 *1		—	
	0%スケールリング値 *2		—	
	100%スケールリング値 *2		—	
入力信号 3	0%入力値 *1		—	☐ 確認済
	100%入力値 *1		—	
	0%スケールリング値 *2		—	
	100%スケールリング値 *2		—	
入力信号 4	0%入力値 *1		—	☐ 確認済
	100%入力値 *1		—	
	0%スケールリング値 *2		—	
	100%スケールリング値 *2		—	
入力信号 5	0%入力値 *1		—	☐ 確認済
	100%入力値 *1		—	
	0%スケールリング値 *2		—	
	100%スケールリング値 *2		—	
入力信号 6	0%入力値 *1		—	☐ 確認済
	100%入力値 *1		—	
	0%スケールリング値 *2		—	
	100%スケールリング値 *2		—	
入力信号 7	0%入力値 *1		—	☐ 確認済
	100%入力値 *1		—	
	0%スケールリング値 *2		—	
	100%スケールリング値 *2		—	
入力信号 8	0%入力値 *1		—	☐ 確認済
	100%入力値 *1		—	
	0%スケールリング値 *2		—	
	100%スケールリング値 *2		—	

*1、変換データを下記の通り使用するときは 0%入力値、100%入力値とも「—」を記入してください。

温度単位が℃：実量値×100 の整数

温度単位が°Fまたは絶対温度 K：実量値×10 の整数

変換データをスケールリング（例 0～50℃を 0～10000 にデータを変換）するときは

「0%入力値、100%入力値 設定可能範囲」より 0%入力値、100%入力値をご指定ください（表 1 参照）。

0%入力値<100%入力値になるようご指定ください。

*2、-32000～32000 の範囲で変換データをご指定ください。

0%入力値、100%入力値に「—」を記入されたときは、0%スケールリング値、100%スケールリング値にも「—」を記入してください。

■表 1 入力タイプと設定可能範囲

入力タイプ	0%入力値、100%入力値 設定可能範囲
PB7-43	-20～+160℃, -4～+320°F, 253.15～433.15K