

仕様伺書

対象機種：49AV3

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		SER.No.			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
SER.No.	

■スケーリング表示範囲設定

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
スケーリング表示	-1999～9999		0.0～100.0	☐ 確認済

スケーリング表示の範囲指示は、小数点を無視した表示スパンが「120」以上になるように指定して下さい。

例) 5～35の範囲でスケーリング表示設定したい場合

設定1) × → 「5」～「35」

設定2) ○ → 「5. 0」～「35. 0」

上記設定2の場合、小数点を無視したスパンを「300」と見なします。

■警報出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
下下限設定	該当仕様 4点警報タイプ	-1999～9999 (ご指定いただいたスケーリング表示範囲内で ご指定下さい。)		10.0	☐ 確認済
下限設定	該当仕様 2点警報タイプ 4点警報タイプ	-1999～9999 (ご指定いただいたスケーリング表示範囲内で ご指定下さい。)		30.0	
上限設定	該当仕様 2点警報タイプ 4点警報タイプ	-1999～9999 (ご指定いただいたスケーリング表示範囲内で ご指定下さい。)		70.0	
上上限設定	該当仕様 4点警報タイプ	-1999～9999 (ご指定いただいたスケーリング表示範囲内で ご指定下さい。)		90.0	

注 1) 必ず「2点警報: 下限<上限」、「4点警報: 下下限<下限<上限<上上限」となるよう、ご指定下さい。

注 2) 警報点数が「警報なし(表示のみ)」の場合は指定不要です。

■カラー表示設定(バーグラフ色切換位置:設定1、設定2)

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
設定1	該当仕様 警報なし(表示のみ)	-1999～9999 (ご指定いただいたスケール表示範囲内で ご指定下さい。)		30.0	☐ 確認済
設定2	該当仕様 警報なし(表示のみ)	-1999～9999 (ご指定いただいたスケール表示範囲内で ご指定下さい。)		70.0	

注) 必ず「設定1<設定2」となるよう、ご指定下さい。

■バー表示パターン設定

設定項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
バー表示パターン	☐ パターン1 ☐ パターン2 ☐ 赤色(単色) ☐ 橙色(単色) ☐ 緑色(単色)	パターン1	☐ 確認済