

仕様伺書

対象形式: R7I4DCIE1-SVAF4-4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		SER. No.			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■入力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	☐ -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	☐ 確認済
	☐ -5 ~ +5V DC		
	☐ -1 ~ +1V DC		
	☐ 0 ~ 10V DC		
	☐ 0 ~ 5V DC		
	☐ 1 ~ 5V DC		
	☐ 0 ~ 1V DC		
	☐ -0.5 ~ +0.5V DC		
	☐ -20 ~ +20mA DC		
	☐ 4 ~ 20mA DC		
	☐ 0 ~ 20mA DC		
	☐ CH 無効		
入力 1	☐ -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	☐ 確認済
	☐ -5 ~ +5V DC		
	☐ -1 ~ +1V DC		
	☐ 0 ~ 10V DC		
	☐ 0 ~ 5V DC		
	☐ 1 ~ 5V DC		
	☐ 0 ~ 1V DC		
	☐ -0.5 ~ +0.5V DC		
	☐ -20 ~ +20mA DC		
	☐ 4 ~ 20mA DC		
	☐ 0 ~ 20mA DC		
	☐ CH 無効		

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 2	☐ -10 ～ +10V DC	-10～+10V DC	☐ 確認済
	☐ -5 ～ +5V DC		
	☐ -1 ～ +1V DC		
	☐ 0 ～ 10V DC		
	☐ 0 ～ 5V DC		
	☐ 1 ～ 5V DC		
	☐ 0 ～ 1V DC		
	☐ -0.5 ～ +0.5V DC		
	☐ -20 ～ +20mA DC		
	☐ 4 ～ 20mA DC		
	☐ 0 ～ 20mA DC		
	☐ CH 無効		
入力 3	☐ -10 ～ +10V DC	-10～+10V DC	☐ 確認済
	☐ -5 ～ +5V DC		
	☐ -1 ～ +1V DC		
	☐ 0 ～ 10V DC		
	☐ 0 ～ 5V DC		
	☐ 1 ～ 5V DC		
	☐ 0 ～ 1V DC		
	☐ -0.5 ～ +0.5V DC		
	☐ -20 ～ +20mA DC		
	☐ 4 ～ 20mA DC		
	☐ 0 ～ 20mA DC		
	☐ CH 無効		

CH 無効の場合、標準設定値となります。

■データタイプ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	☐ 符号あり	符号あり	☐ 確認済
	☐ 符号なし		
入力 1	☐ 符号あり	符号あり	☐ 確認済
	☐ 符号なし		
入力 2	☐ 符号あり	符号あり	☐ 確認済
	☐ 符号なし		
入力 3	☐ 符号あり	符号あり	☐ 確認済
	☐ 符号なし		

■スケーリング設定

各チャンネルのスケーリング値を設定(ゼロスケーリング値～フルスケーリング値)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	-32,768～+32,767 または 0～65,535	～	0～10,000	☐ 確認済
入力 1	-32,768～+32,767 または 0～65,535	～	0～10,000	☐ 確認済
入力 2	-32,768～+32,767 または 0～65,535	～	0～10,000	☐ 確認済
入力 3	-32,768～+32,767 または 0～65,535	～	0～10,000	☐ 確認済

■移動平均回数設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
移動平均回数	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256		1	☐ 確認済