対象形式: R7G4HML3-6-YSF4 仕様伺書

	お客様記入		弊社記入	営業
形 式		JOB No.		承認
貴社名		機番		
お名前		営業担当		
注 番				

営業部門			
承認	作成		

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。 標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門			
確認	設定		
機番			

■出力レンジ設定

チャネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	□ 4~20mA DC □ CH 無効	4∼20mA DC	□ 確認済
出力 1	□ 4~20mA DC □ CH 無効	4∼20mA DC	□ 確認済
出力 2	□ 4~20mA DC □ CH 無効	4∼20mA DC	□ 確認済
出力 3	□ 4~20mA DC □ CH 無効	4∼20mA DC	□ 確認済

■スケーリング設定

各チャネルのスケーリング値を設定(ゼロスケーリング値~フルスケーリング値)

チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	-32,000~+32,000	~	0~10,000	□ 確認済
出力 1	-32,000~+32,000	~	0~10,000	□ 確認済
出力 2	-32,000~+32,000	~	0~10,000	□ 確認済
出力 3	-32,000~+32,000	~	0~10,000	□ 確認済

■出カクリア値設定

チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	-15.00~+115.00 [%]		-15.00 [%]	□ 確認済
出力 1	-15.00~+115.00 [%]		-15.00 [%]	□ 確認済
出力 2	-15.00~+115.00 [%]		-15.00 [%]	□ 確認済
出力 3	-15.00~+115.00 [%]		-15.00 [%]	□ 確認済

■通信断時出力設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	右項目より選択	□ 出力値保持 □ 出力クリア値	出力値保持	□ 確認済