

仕様伺書

対象形式：R7G4HML-6-YVF4

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■出力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	☐ -10→+10V DC ☐ -5→+5V DC ☐ -1→+1V DC ☐ 0-10V DC ☐ 0-5V DC ☐ 1-5V DC ☐ 0-1V DC ☐ -0.5→+0.5V DC ☐ CH 無効	-10→+10V DC	☐ 確認済
出力 1	☐ -10→+10V DC ☐ -5→+5V DC ☐ -1→+1V DC ☐ 0-10V DC ☐ 0-5V DC ☐ 1-5V DC ☐ 0-1V DC ☐ -0.5→+0.5V DC ☐ CH 無効	-10→+10V DC	☐ 確認済
出力 2	☐ -10→+10V DC ☐ -5→+5V DC ☐ -1→+1V DC ☐ 0-10V DC ☐ 0-5V DC ☐ 1-5V DC ☐ 0-1V DC ☐ -0.5→+0.5V DC ☐ CH 無効	-10→+10V DC	☐ 確認済

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 3	☐ -10~+10V DC ☐ -5~+5V DC ☐ -1~+1V DC ☐ 0~10V DC ☐ 0~5V DC ☐ 1~5V DC ☐ 0~1V DC ☐ -0.5~+0.5V DC ☐ CH 無効	-10~+10V DC	☐ 確認済

CH 無効の場合、標準設定値となります。

■スケーリング設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ゼロスケーリング値～フルスケーリング値）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	-32,000～+32,000	～	0～10,000	☐ 確認済
出力 1	-32,000～+32,000	～	0～10,000	☐ 確認済
出力 2	-32,000～+32,000	～	0～10,000	☐ 確認済
出力 3	-32,000～+32,000	～	0～10,000	☐ 確認済

■出力クリア値設定 *1

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	-15.00～+115.00 [%]		-15.00 [%]	☐ 確認済
出力 1	-15.00～+115.00 [%]		-15.00 [%]	☐ 確認済
出力 2	-15.00～+115.00 [%]		-15.00 [%]	☐ 確認済
出力 3	-15.00～+115.00 [%]		-15.00 [%]	☐ 確認済

*1、出力レンジが-10～+10V DC の場合、約-7.5～-15%は約-11.5V DC、約 107.5～115%は約+11.5V DC が出力されます。

■通信断時出力設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	右項目より選択	☐ 出力値保持 ☐ 出力クリア値	出力値保持	☐ 確認済