仕様伺書 対象形式:R7I4DECT-1-YVF4

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴社名		機番	
お名前		営業担当	
注 番			

	営業部門		
	承認	作成	
Ī			

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。 標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門			
確認	設定		
機番			

■出力レンジ設定

チャネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄	
	□ -10 - +10V DC			
	□ -5 - +5V DC			
	□ -1-+1V DC		□ 確認済	
	□ 0 - 10V DC			
出力 0	□ 0 - 5V DC	-10 - +10V DC		
	□ 1 - 5V DC			
	□ 0 - 1V DC			
	□ -0.5 - +0.5V DC			
	□ CH 無効			
	□ -10 - +10V DC			
	□ -5 - +5V DC		□ 確認済	
	□ -1-+1V DC			
	□ 0 - 10V DC			
出力 1	□ 0 - 5V DC	-10 - +10V DC		
	□ 1 - 5V DC			
	□ 0 - 1V DC			
	□ -0.5 - +0.5V DC			
	□ CH 無効			
	□ -10 - +10V DC		□ 確認済	
	□ -5 - +5V DC			
	□ -1-+1V DC			
	□ 0 - 10V DC			
出力 2	□ 0 - 5V DC	-10 - +10V DC		
	□ 1 - 5V DC			
	□ 0 - 1V DC			
	□ -0.5 - +0.5V DC			
	□ CH 無効		l	

チャネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
	□ -10-+10V DC		
	□ -5-+5V DC		
	□ -1-+1V DC		
	□ 0 - 10V DC		□ 確認済
出力 3	□ 0 - 5V DC	-10 - +10V DC	
	□ 1 - 5V DC		
	□ 0 - 1V DC		
	□ -0.5 - +0.5V DC		
	□ CH 無効		

CH 無効の場合、標準設定値となります。

■スケーリング設定

各チャネルのスケーリング値を設定 (ゼロスケーリング値~フルスケーリング値)

チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	-32,000 ∼ +32,000	~	0~ 10,000	□ 確認済
出力 1	-32,000 ∼ +32,000	~	0~ 10,000	□ 確認済
出力 2	-32,000 ∼ +32,000	~	0~ 10,000	□ 確認済
出力 3	-32,000 ∼ +32,000	~	0~ 10,000	□ 確認済

■出力クリア値設定*1

チャネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	-15.00 ~ +115.00 (%)	~	-15.00 (%)	□ 確認済
出力 1	-15.00 ~ +115.00 (%)	~	-15.00 (%)	□ 確認済
出力 2	-15.00 ~ +115.00 (%)	~	-15.00 (%)	□ 確認済
出力 3	-15.00 ~ +115.00 (%)	~	-15.00 (%)	□ 確認済

^{*1、}出力レンジが-10~+10V DC の場合、約-7.5~-15%は約-11.5V DC、約 107.5~115%は約+11.5V DC が出力されます。

■通信断時出力設定

項目名称	設定可能範囲	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	□出力保持	出力保持	□ 確認済
世后倒时出力	□出力クリア	山川沐村	