

## 仕様伺書

対象形式：R7D-SV4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		SER. No.			
お名前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

## ■伝送速度設定(B.RATE スイッチ)

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 125kbps (0)	125kbps (0)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 250kbps (1)		
	<input type="checkbox"/> 500kbps (2)		
	<input type="checkbox"/> 自動追従 (3)		

## ■ノードアドレス設定(NODE ADD. スイッチ)

項 目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
ノードアドレス	1~63		0	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■増設ユニットの有無

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設なし	増設なし	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8 点 /16 点		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8 点 /16 点		

## ■通信断時出力設定 \*

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア (出力を OFF)		

\* 接点出力増設ユニットに適用されます。

■入力レンジ設定(一括)

項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力レンジ*	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> コンフィギュレータ設定		

\*各チャンネルを個別で設定する場合、「コンフィギュレータ設定」を選択し、各チャンネルの入力レンジをご指定下さい。

■入力レンジ設定(個別)

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
	入力1		
<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC			
<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC			
<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC			
<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC			
<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC			
<input type="checkbox"/> 未使用			
入力2		<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
	入力3	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	
<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC			
<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC			
<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC			
<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC			
<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC			
<input type="checkbox"/> 未使用			

未使用の場合、標準設定値となります。

■スケーリングデータ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定(ZERO～SPAN において、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	-32000～+32000	～	0～10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	-32000～+32000	～	0～10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	-32000～+32000	～	0～10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力3	-32000～+32000	～	0～10000	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度設定

項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度/変換精度	<input type="checkbox"/> 80ms/±0.1%	80ms/±0.1%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 40ms/±0.2%		
	<input type="checkbox"/> 20ms/±0.4%		
	<input type="checkbox"/> 10ms/±0.8%		

■通信設定

項目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0～32767 (1 = 0.1 秒)		10(1.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータス付加	OFF: ステータスなし ON: ステータスあり		OFF: ステータスなし	<input type="checkbox"/> 確認済