

仕様伺書

対象形式: R7D-PA8

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		SER. No.			
お名前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■伝送速度設定(B.RATE スイッチ)

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 125kbps (0)	125kbps (0)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 250kbps (1)		
	<input type="checkbox"/> 500kbps (2)		
	<input type="checkbox"/> 自動追従 (3)		

■ノードアドレス設定(NODE ADD. スイッチ)

項 目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
ノードアドレス	1~63		0	<input type="checkbox"/> 確認済

■増設ユニットの有無

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設なし	増設なし	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8 点 /16 点		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8 点 /16 点		

■通信断時出力設定 *

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア (出力を OFF)		

* 接点出力増設ユニットに適用されます。

■カウント値設定

チャンネル	項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
Ch0	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
	オーバーフロー時、戻り値	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	0	<input type="checkbox"/> 確認済
Ch1	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
	オーバーフロー時、戻り値	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	0	<input type="checkbox"/> 確認済
Ch2	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
	オーバーフロー時、戻り値	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	0	<input type="checkbox"/> 確認済
Ch3	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
	オーバーフロー時、戻り値	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	0	<input type="checkbox"/> 確認済
Ch4	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
	オーバーフロー時、戻り値	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	0	<input type="checkbox"/> 確認済
Ch5	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
	オーバーフロー時、戻り値	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	0	<input type="checkbox"/> 確認済
Ch6	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
	オーバーフロー時、戻り値	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	0	<input type="checkbox"/> 確認済
Ch7	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
	オーバーフロー時、戻り値	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	0	<input type="checkbox"/> 確認済

■通信設定

項目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0~32767 (1 = 0.1 秒)		30 (3.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータス付加	OFF: ステータスなし ON: ステータスあり		OFF: ステータスなし	<input type="checkbox"/> 確認済