

# 仕様伺書

対象形式：R7D-CT4E

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■ 伝送速度設定 (B.RATE スイッチ)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 125kbps (0)	125kbps (0)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 250kbps (1)		
	<input type="checkbox"/> 500kbps (2)		
	<input type="checkbox"/> 自動追従 (3)		

## ■ ノードアドレス設定 (NODE ADD. スイッチ)

設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
1~63		0	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■ 増設ユニットの有無 (SW1-1, 2)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設なし (OFF、OFF)	増設なし (OFF、OFF)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8点/16点 (ON、OFF)		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8点/16点 (OFF、ON)		

■入力レンジ設定(一括)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
接続センサ (*1)	<input type="checkbox"/> CLSE-R5:0~5A AC	CLSE-60:0~600A AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> CLSE-05:0~50A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-10:0~100A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-20:0~200A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-40:0~400A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-60:0~600A AC		
	<input type="checkbox"/> コンフィギュレータ設定		

\*1、各チャンネルを個別で設定する場合、「コンフィギュレータ設定」を選択し、各チャンネルの入力レンジをご指定下さい。

■入力レンジ設定(個別)

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	<input type="checkbox"/> CLSE-R5:0~5A AC	CLSE-60:0~600A AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> CLSE-05:0~50A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-10:0~100A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-20:0~200A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-40:0~400A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-60:0~600A AC		
入力1	<input type="checkbox"/> CLSE-R5:0~5A AC	CLSE-60:0~600A AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> CLSE-05:0~50A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-10:0~100A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-20:0~200A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-40:0~400A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-60:0~600A AC		
入力2	<input type="checkbox"/> CLSE-R5:0~5A AC	CLSE-60:0~600A AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> CLSE-05:0~50A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-10:0~100A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-20:0~200A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-40:0~400A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-60:0~600A AC		
入力3	<input type="checkbox"/> CLSE-R5:0~5A AC	CLSE-60:0~600A AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> CLSE-05:0~50A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-10:0~100A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-20:0~200A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-40:0~400A AC		
	<input type="checkbox"/> CLSE-60:0~600A AC		

### ■変換速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度 ／変換精度	<input type="checkbox"/> 80ms／±0.5%	80ms／±0.5%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 40ms／±0.5%		
	<input type="checkbox"/> 20ms／±1.0%		
	<input type="checkbox"/> 10ms／±2.0%		

本器は、標準設定で、入力信号を実量値×100倍の数値に変換します。

(接続センサ CLSE-R5(0～5A AC)のときは、1000倍)

それ以外の数値に変換したい時のみ、下記の項目をご指定下さい。

- ・「変換データ設定」の「スケーリング値」を選択。
- ・「スケーリングデータ設定」にて、変換後の値の範囲を指定。

### ■変換データ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	<input type="checkbox"/> 実量値×100または×1000の整数	実量値×100または×1000の整数	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> スケーリング値		
入力1	<input type="checkbox"/> 実量値×100または×1000の整数	実量値×100または×1000の整数	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> スケーリング値		
入力2	<input type="checkbox"/> 実量値×100または×1000の整数	実量値×100または×1000の整数	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> スケーリング値		
入力3	<input type="checkbox"/> 実量値×100または×1000の整数	実量値×100または×1000の整数	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> スケーリング値		

### ■スケーリングデータ設定

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	ゼロスケーリング値	0 ～ 60000		<input type="checkbox"/> 確認済
	フルスケーリング値	0 ～ 60000		<input type="checkbox"/> 確認済
	ドロップアウト	5～50 (1=0.1%)		<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	ゼロスケーリング値	0 ～ 60000		<input type="checkbox"/> 確認済
	フルスケーリング値	0 ～ 60000		<input type="checkbox"/> 確認済
	ドロップアウト	5～50 (1=0.1%)		<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	ゼロスケーリング値	0 ～ 60000		<input type="checkbox"/> 確認済
	フルスケーリング値	0 ～ 60000		<input type="checkbox"/> 確認済
	ドロップアウト	5～50 (1=0.1%)		<input type="checkbox"/> 確認済
入力3	ゼロスケーリング値	0 ～ 60000		<input type="checkbox"/> 確認済
	フルスケーリング値	0 ～ 60000		<input type="checkbox"/> 確認済
	ドロップアウト	5～50 (1=0.1%)		<input type="checkbox"/> 確認済

■チャンネル一括設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スタートアップタイム	0~600 (1 = 0.1 秒)		50 (5.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済

■通信設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0~32767 (1 = 0.1 秒)		10 (1.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータス付加	OFF:ステータスなし ON:ステータスあり		OFF:ステータスなし	<input type="checkbox"/> 確認済