仕様伺書 対象形式:R7D-PA8

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。 標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造	製造部門			
確認	設定			
機番	•			

■伝送速度設定(B.RATE スイッチ)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄	
	□ 125kbps (0)			
广兴末库	□ 250kbps(1)	10511 (0)	□ 確認済	
伝送速度	□ 500kbps (2)	125kbps (0)		
	□ 自動追從(3)			

■ノードアドレス設定(NODE ADD. スイッチ)

設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
1~63		0	□ 確認済

■増設ユニットの有無(SW1-1、2)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
	□ 増設なし(OFF、OFF)		
増設ユニット	□ 接点入力 8点/16点 (ON、OFF)	増設なし(OFF、OFF)	□ 確認済
	□ 接点出力 8点/16点 (OFF、ON)		

■カウント値

Ch	項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
Ch0	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	□確認済
Cno	オーバーフロー時、戻り値	□ 0 □ 1	0	□確認済
Ch 1	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	□確認済
Ch1	オーバーフロー時、戻り値	□ 0 □ 1	0	□確認済
Ch2	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	□確認済
Cnz	オーバーフロー時、戻り値	□ 0 □ 1	0	□確認済
CLO	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	□ 確認済
Ch3	オーバーフロー時、戻り値	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
GI 4	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	□ 確認済
Ch4	オーバーフロー時、戻り値	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
CI 5	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	□ 確認済
Ch5	オーバーフロー時、戻り値	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
GI 6	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	□ 確認済
Ch6	オーバーフロー時、戻り値	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
Cl 7	カウント最大値 (1 000~4 294 967 295)		9 999 999	□ 確認済
Ch7	オーバーフロー時、戻り値	□ 0 □ 1	0	□確認済

■通信設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0~32767		10 (1.0 秒)	□ 確認済
通信ダイム/ リト時间 	(1 = 0.1 秒)		10 (1.0 19)	□惟祕街
ステータス付加	OFF:ステータスなし		OFF:ステータ	□ 確認済
スケーダへ円加	ON:ステータスあり		スなし	□推酌仍