

仕様伺書

対象形式: R7D-MS4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		SER. No.			
お名前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■伝送速度設定(B.RATE スイッチ)

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 125kbps(0)	125kbps(0)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 250kbps(1)		
	<input type="checkbox"/> 500kbps(2)		
	<input type="checkbox"/> 自動追従(3)		

■ノードアドレス設定(NODE ADD. スイッチ)

項 目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
ノードアドレス	1~63		0	<input type="checkbox"/> 確認済

■増設ユニットの有無

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設なし	増設なし	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8 点 /16 点		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8 点 /16 点		

■通信断時出力設定 *

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア (出力を OFF)		

*接点出力増設ユニットに適用されます。

■スケールリングデータ設定

各チャンネルのスケールリング値を設定(ZERO~SPAN において、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	-32000~+32000	~	0~10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 1	-32000~+32000	~	0~10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	-32000~+32000	~	0~10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	-32000~+32000	~	0~10000	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度設定

項 目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度/変換精度	<input type="checkbox"/> 80ms/± 0.1%	80ms/± 0.1%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 40ms/± 0.2%		
	<input type="checkbox"/> 20ms/± 0.4%		
	<input type="checkbox"/> 10ms/± 0.8%		

■通信設定

項 目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0~32767 (1 = 0.1 秒)		10(1.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータス付加	OFF: ステータスなし ON: ステータスあり		OFF: ステータスなし	<input type="checkbox"/> 確認済