

# 仕様伺書

対象形式：R7D-YS2、R7D-YS2A

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■ 伝送速度設定 (B.RATE スイッチ)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 125kbps (0)	125kbps (0)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 250kbps (1)		
	<input type="checkbox"/> 500kbps (2)		
	<input type="checkbox"/> 自動追従 (3)		

## ■ ノードアドレス設定 (NODE ADD. スイッチ)

設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
1～63		0	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■ 増設ユニットの有無 (SW1-1、2)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設なし (OFF、OFF)	増設なし (OFF、OFF)	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8点/16点 (ON、OFF)		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8点/16点 (OFF、ON)		

## ■ 通信断時出力設定 (SW1-4、本体ユニットに適用されます)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力設定	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア (出力を-15%に固定)		

## ■ スケーリングデータ設定

各チャンネルのスケールリング値を設定 (ZERO～SPAN に於いて、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力 0	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力 1	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済

**■通信設定**

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0~32767 (1 = 0.1 秒)		10 (1.0 秒)	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータス付加	OFF:ステータスなし ON:ステータスあり		OFF:ステータ スなし	<input type="checkbox"/> 確認済