

仕様伺書

対象形式：R7E-SV4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力レンジ設定(一括)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
入力レンジ設定*	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> コンフィギュレータ設定		

*各チャンネルを個別で設定する場合、「コンフィギュレータ設定」を選択し、各チャンネルの入力レンジをご指定下さい。

■入力レンジ設定(個別)

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
	入力1		
<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC			
<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC			
<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC			
<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC			
<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC			
<input type="checkbox"/> 未使用			
入力2		<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
	入力3	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	
<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC			
<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC			
<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC			
<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC			
<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC			
<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC			
<input type="checkbox"/> 未使用			

未使用の場合、標準設定値となります。

■Ethernet 通信設定

項目		設定可能範囲	ご指定出荷時設定				標準設定値	設定確認
IP アドレス		各バイト 0～255					192.168.0.1	<input type="checkbox"/> 確認済
サブネットマスク							255.255.255.0	<input type="checkbox"/> 確認済
無通信監視時間	ソケット 1	0～32767 但し 1 = 0.1s					1800	<input type="checkbox"/> 確認済
	ソケット 2						1800	
	ソケット 3						1800	
	ソケット 4						1800	

■増設の有無

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設無し	増設無し	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8 点/16 点		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8 点/16 点		

■通信断時出力設定 *

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力設定	<input type="checkbox"/> 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア (出力を OFF)		

* 接点出力増設ユニットに適用されます。

■スケーリングデータ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定 (ZERO～SPAN に於いて、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 1	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度/変換精度	<input type="checkbox"/> 80ms/±0.1%	80ms/±0.1%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 40ms/±0.2%		
	<input type="checkbox"/> 20ms/±0.4%		
	<input type="checkbox"/> 10ms/±0.8%		