# 仕様伺書　対象形式：R7E－PA8

| お客様記入 | | 弊社記入 | |
|---|---|---|---|
| 形　式 | | JOB No. | |
| 貴社名 | | SER. No. | |
| お名前 | | 営業担当 | |
| 注　番 | | | |

| 営業部門 | |
|---|---|
| 承認 | 作成 |
| | |

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

| 製造部門 | |
|---|---|
| 確認 | 設定 |
| | |
| SER. No. | |

**■カウント値設定**

| チャネル | 項　目 | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| Ch0 | カウント最大値<br>（1 000～4 294 967 295） | | 9 999 999 | □ 確認済 |
| | オーバーフロー時、戻り値 | □ 0<br>□ 1 | 0 | □ 確認済 |
| Ch1 | カウント最大値<br>（1 000～4 294 967 295） | | 9 999 999 | □ 確認済 |
| | オーバーフロー時、戻り値 | □ 0<br>□ 1 | 0 | □ 確認済 |
| Ch2 | カウント最大値<br>（1 000～4 294 967 295） | | 9 999 999 | □ 確認済 |
| | オーバーフロー時、戻り値 | □ 0<br>□ 1 | 0 | □ 確認済 |
| Ch3 | カウント最大値<br>（1 000～4 294 967 295） | | 9 999 999 | □ 確認済 |
| | オーバーフロー時、戻り値 | □ 0<br>□ 1 | 0 | □ 確認済 |
| Ch4 | カウント最大値<br>（1 000～4 294 967 295） | | 9 999 999 | □ 確認済 |
| | オーバーフロー時、戻り値 | □ 0<br>□ 1 | 0 | □ 確認済 |
| Ch5 | カウント最大値<br>（1 000～4 294 967 295） | | 9 999 999 | □ 確認済 |
| | オーバーフロー時、戻り値 | □ 0<br>□ 1 | 0 | □ 確認済 |
| Ch6 | カウント最大値<br>（1 000～4 294 967 295） | | 9 999 999 | □ 確認済 |
| | オーバーフロー時、戻り値 | □ 0<br>□ 1 | 0 | □ 確認済 |
| Ch7 | カウント最大値<br>（1 000～4 294 967 295） | | 9 999 999 | □ 確認済 |
| | オーバーフロー時、戻り値 | □ 0<br>□ 1 | 0 | □ 確認済 |

**■ Ethernet 通信設定**

| 項　目 | | 設定範囲 | ご指定出荷時設定値 | | | | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP アドレス | | 各バイト 0～255 | | | | | 192.168.0.1 | □ 確認済 |
| サブネットマスク | | | | | | | 255.255.255.0 | □ 確認済 |
| デフォルトゲートウェイ | | | | | | | 192.168.0.100 | □ 確認済 |
| 無通信監視時間 | ソケット 1 | 0～32767<br>ただし 1 ＝ 0.1s | | | | | 1800（180.0 秒） | □ 確認済 |
| | ソケット 2 | | | | | | 1800（180.0 秒） | |
| | ソケット 3 | | | | | | 1800（180.0 秒） | |
| | ソケット 4 | | | | | | 1800（180.0 秒） | |

**■増設ユニットの有無**

| 項　目 | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|---|---|---|---|
| 増設ユニット | □ 増設なし | 増設なし | □ 確認済 |
| | □ 接点入力 8 点 /16 点 | | |
| | □ 接点出力 8 点 /16 点 | | |

**■通信断時出力設定 ＊**

| 項　目 | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|---|---|---|---|
| 通信断時出力 | □ 出力保持（前回正常受信データを保持） | 出力保持 | □ 確認済 |
| | □ 出力クリア（出力を OFF） | | |

＊接点出力増設ユニットに適用されます。

**■通信設定**

| 項　目 | 設定範囲 | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 通信タイムアウト時間 | 0～32767<br>（1 ＝ 0.1 秒） | | 30（3.0 秒） | □ 確認済 |