

仕様伺書

対象形式：R7E-YV2

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		SER.No.			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
SER.No.	

■Ethernet 通信設定

項目		設定可能範囲	ご指定出荷時設定				標準設定値	弊社記入欄
IP アドレス		各バイト 0～255					192.168.0.1	☐ 確認済
サブネットマスク							255.255.255.0	☐ 確認済
デフォルトゲートウェイ							192.168.0.100	☐ 確認済
無通信監視時間	ソケット 1	0～32767					1800	☐ 確認済
	ソケット 2	但し 1 = 0.1s					1800	
	ソケット 3						1800	
	ソケット 4						1800	

■通信断時出力設定 (基本ユニット)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力設定	☐ 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	☐ 確認済
	☐ 出力クリア (出力を-15%または約-11.5V DC に固定)		

■増設の有無

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	☐ 増設無し	増設無し	☐ 確認済
	☐ 接点入力 8 点/16 点		
	☐ 接点出力 8 点/16 点		

■通信断時出力設定 (増設ユニット)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力設定	☐ 出力保持 (前回正常受信データを保持)	出力保持	☐ 確認済
	☐ 出力クリア (出力を OFF)		

* 接点出力増設ユニットに適用されます。

■出力レンジ設定(一括)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
出力レンジ設定 *1	☐ -10 ～ +10V DC	-10 ～ +10V DC	☐ 確認済
	☐ -5 ～ +5V DC		
	☐ -1 ～ +1V DC		
	☐ 0 ～ 10V DC		
	☐ 0 ～ 5V DC		
	☐ 1 ～ 5V DC		
	☐ 0 ～ 1V DC		
	☐ -0.5 ～ +0.5V DC		
	☐ コンフィギュレータ設定		

*1 各チャンネルを個別で設定する場合、「コンフィギュレータ設定」を選択し、各チャンネルの出力レンジをご指定下さい。

■出力レンジ設定(個別)

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力0 *2	☐ -10 ～ +10V DC	-10 ～ +10V DC	☐ 確認済
	☐ -5 ～ +5V DC		
	☐ -1 ～ +1V DC		
	☐ 0 ～ 10V DC		
	☐ 0 ～ 5V DC		
	☐ 1 ～ 5V DC		
	☐ 0 ～ 1V DC		
	☐ -0.5 ～ +0.5V DC		
出力1 *2	☐ -10 ～ +10V DC	-10 ～ +10V DC	☐ 確認済
	☐ -5 ～ +5V DC		
	☐ -1 ～ +1V DC		
	☐ 0 ～ 10V DC		
	☐ 0 ～ 5V DC		
	☐ 1 ～ 5V DC		
	☐ 0 ～ 1V DC		
	☐ -0.5 ～ +0.5V DC		

*2 未使用の場合、0 ～ 10V DC をご指定下さい。

■スケーリングデータ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定(ZERO～SPAN に於いて、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力0	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	☐ 確認済
出力1	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	☐ 確認済