

仕様伺書

対象形式：R3-NE1

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■Ethernet 通信設定

項目		設定可能範囲	ご指定出荷時設定				標準設定値	弊社記入欄
IPアドレス		各バイト0～255					192.168.0.1	<input type="checkbox"/> 確認済
サブネットマスク							255.255.255.0	<input type="checkbox"/> 確認済
デフォルトゲートウェイ							192.168.0.100	<input type="checkbox"/> 確認済
無通信監視時間	ソケット 1	0～32767 ただし1 = 0.1s					1800	<input type="checkbox"/> 確認済
	ソケット 2						1800	
	ソケット 3						1800	
	ソケット 4						1800	

■機能設定

項目	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
メイン/サブ切替 通信カードが1枚では、“サブ”はご使用 になれません。	<input type="checkbox"/> メイン <input type="checkbox"/> サブ	メイン	<input type="checkbox"/> 確認済
入力データ ホールド/“0”セット ホールド： 入力カードと通信カードが通信できない場 合、最終の入力値を保持します。 “0”セット： 入力カードと通信カードが通信できない場 合、入力値を“0”にします。	<input type="checkbox"/> ホールド <input type="checkbox"/> “0”セット	ホールド	<input type="checkbox"/> 確認済
ランプ表示切替 正常/異常表示： 正常時 RUN 表示ランプ 緑色点灯 異常時 ERR 表示ランプ 緑色点灯/点滅 データ送受信表示： データ受信時 RUN 表示ランプ 赤色点灯 データ送信時 ERR 表示ランプ 赤色点灯	<input type="checkbox"/> 正常/異常表示 <input type="checkbox"/> データ送受信表示	正常/異常表示	<input type="checkbox"/> 確認済

■スロット割付（データ量）設定

スロット	ご指定出荷時設定	R3 形式 メモ欄	標準設定値	弊社記入欄
1	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
2	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
4	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
5	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
6	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
7	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
8	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
9～	スロット 8 と同じデータ数	-	-	-

R3 シリーズの入出力カードには、占有エリア（データ量）の異なる 4 種のタイプがあります。このため、各スロットにどのタイプの入出力カードを実装するかを設定する必要があります。各入出力カードの占有エリアについては、R3 シリーズ仕様書を参照して下さい。