

# 仕様伺書

対象形式：R3-PD16, R3-PD16A, R3-PD16B, R3-PD16C

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■出力設定

項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力モード	<input type="checkbox"/> ワンショット出力モード <input type="checkbox"/> 発停ワンショット出力モード <input type="checkbox"/> 連続出力モード	ワンショット出力モード	<input type="checkbox"/> 確認済
出力保持 *1	<input type="checkbox"/> 通信異常時 出力保持 <input type="checkbox"/> 通信異常時 出力 OFF	通信異常時出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
出力データ長 *2	<input type="checkbox"/> 16bit <input type="checkbox"/> 8bit	16bit	<input type="checkbox"/> 確認済
入出力動作 *3	<input type="checkbox"/> 入出力動作 <input type="checkbox"/> 出力動作	入出力動作	<input type="checkbox"/> 確認済
発停ワンショット出力チャンネル	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> スワップ	標準	<input type="checkbox"/> 確認済
ON 時間 0.1～25.6s	s	0.1s	<input type="checkbox"/> 確認済

\*1 連続出力モード時のみ有効な設定です。

\*2 発停ワンショット出力モード時のみ有効な設定です。

\*3「入出力動作」(出力完了ステータス表示)は通信カード(形式:R3-NC1、NC3、NE1、NM1、ND□)のファームウェアバージョン V2.00 以降に対応しています。それ以前のファームウェアバージョン、または上記以外の通信カードでは出力完了ステータスは無効となりますので、「出力動作」(出力完了ステータス、非表示)を選択してください。

なお、R3-NL1、NL2 は本カードには対応していません。