

仕様伺書

対象形式：R3-SV8B

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1~4	<input type="checkbox"/> -30~+30V DC	-30~+30V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -15~+15V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~30V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~15V DC		
入力信号 5~8	<input type="checkbox"/> -30~+30V DC	-30~+30V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -15~+15V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~30V DC		
	<input type="checkbox"/> 0~15V DC		

■未使用入力設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
入力信号 1	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 5	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 6	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 7	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 8	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度／変換精度設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1~8	<input type="checkbox"/> 160ms/±0.1%	160ms/±0.1%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 80ms/±0.2%		
	<input type="checkbox"/> 40ms/±0.4%		
	<input type="checkbox"/> 20ms/±0.8%		

■変換データ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ZERO～SPANにおいて、ZERO<SPAN）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力信号1	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号2	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号3	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号4	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号5	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号6	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号7	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号8	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済