

仕様伺書

対象形式：R3-PA8,R3S-PA8

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

・各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定

■機能設定

項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
積算値リセット入力	OFF: 無効 ON: リセット信号を有効にする	<input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> ON	OFF	<input type="checkbox"/> 確認済
上位機器からの積算値設定 *1	OFF: 積算値リセットが可能 ON: 任意の値をプリセット可能	<input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> ON	OFF	<input type="checkbox"/> 確認済

*1 R3-NE1、R3-NM1、R3-NM4 のファームウェア V2.00 以降、また、R3-NM3 のファームウェア V1.00 以降との組み合わせでのみ、機能します。
付加コード「/PRS」を付けてご注文の場合、上記「上位機器からの積算値設定」でのご指定は無視されます。

■積算最大値、最小値設定 *2

項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
チャンネル1 最大値	10 000 ~ 2 147 483 647		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル1 最小値	0, 1		0	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル2 最大値	10 000 ~ 2 147 483 647		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル2 最小値	0, 1		0	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル3 最大値	10 000 ~ 2 147 483 647		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル3 最小値	0, 1		0	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル4 最大値	10 000 ~ 2 147 483 647		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル4 最小値	0, 1		0	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル5 最大値	10 000 ~ 2 147 483 647		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル5 最小値	0, 1		0	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル6 最大値	10 000 ~ 2 147 483 647		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル6 最小値	0, 1		0	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル7 最大値	10 000 ~ 2 147 483 647		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル7 最小値	0, 1		0	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル8 最大値	10 000 ~ 2 147 483 647		9 999 999	<input type="checkbox"/> 確認済
チャンネル8 最小値	0, 1		0	<input type="checkbox"/> 確認済

*2 最小値とは、積算値オーバーフロー時の再カウント開始値です。
リセットスイッチによるリセット、リセット信号によるリセット、上位からの積算値リセットの場合は、最小値の設定に関係なく、0にリセットされます。