

# 仕様伺書

対象形式: R30TS4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■入力の種類設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	<input type="checkbox"/> K (CA) <input type="checkbox"/> E (CRC) <input type="checkbox"/> J (IC) <input type="checkbox"/> T (CC) <input type="checkbox"/> B (RH) <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> C (WRe 5-26) <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P (Platinel II) <input type="checkbox"/> (PR) <input type="checkbox"/> CH 無効	K (CA)	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	<input type="checkbox"/> K (CA) <input type="checkbox"/> E (CRC) <input type="checkbox"/> J (IC) <input type="checkbox"/> T (CC) <input type="checkbox"/> B (RH) <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> C (WRe 5-26) <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P (Platinel II) <input type="checkbox"/> (PR) <input type="checkbox"/> CH 無効	K (CA)	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	<input type="checkbox"/> K (CA) <input type="checkbox"/> E (CRC) <input type="checkbox"/> J (IC) <input type="checkbox"/> T (CC) <input type="checkbox"/> B (RH) <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> C (WRe 5-26) <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P (Platinel II) <input type="checkbox"/> (PR) <input type="checkbox"/> CH 無効	K (CA)	<input type="checkbox"/> 確認済

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 4	<input type="checkbox"/> K (CA) <input type="checkbox"/> E (CRC) <input type="checkbox"/> J (IC) <input type="checkbox"/> T (CC) <input type="checkbox"/> B (RH) <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> C (WRe 5-26) <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P (Platinel II) <input type="checkbox"/> (PR) <input type="checkbox"/> CH 無効	K (CA)	<input type="checkbox"/> 確認済

■バーンアウト設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	<input type="checkbox"/> 上方 <input type="checkbox"/> 下方 <input type="checkbox"/> なし	上方	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	<input type="checkbox"/> 上方 <input type="checkbox"/> 下方 <input type="checkbox"/> なし	上方	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	<input type="checkbox"/> 上方 <input type="checkbox"/> 下方 <input type="checkbox"/> なし	上方	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 4	<input type="checkbox"/> 上方 <input type="checkbox"/> 下方 <input type="checkbox"/> なし	上方	<input type="checkbox"/> 確認済

■冷接点補償設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効	有効	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効	有効	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効	有効	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 4	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効	有効	<input type="checkbox"/> 確認済

■温度単位設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/> K	°C	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/> K	°C	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/> K	°C	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 4	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/> K	°C	<input type="checkbox"/> 確認済

■ゼロ・フルベース設定

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	ゼロベース	入力の種類による (表 1、2 参照)	0	<input type="checkbox"/> 確認済
	フルベース	入力の種類による (表 1、2 参照)	0	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	ゼロベース	入力の種類による (表 1、2 参照)	0	<input type="checkbox"/> 確認済
	フルベース	入力の種類による (表 1、2 参照)	0	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	ゼロベース	入力の種類による (表 1、2 参照)	0	<input type="checkbox"/> 確認済
	フルベース	入力の種類による (表 1、2 参照)	0	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 4	ゼロベース	入力の種類による (表 1、2 参照)	0	<input type="checkbox"/> 確認済
	フルベース	入力の種類による (表 1、2 参照)	0	<input type="checkbox"/> 確認済

■ゼロ・フルスケール設定 (ゼロ・フルベースを設定した場合のみ指定)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 1	ゼロスケール	-32000 ~ +32000	0	<input type="checkbox"/> 確認済
	フルスケール	-32000 ~ +32000	10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 2	ゼロスケール	-32000 ~ +32000	0	<input type="checkbox"/> 確認済
	フルスケール	-32000 ~ +32000	10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 3	ゼロスケール	-32000 ~ +32000	0	<input type="checkbox"/> 確認済
	フルスケール	-32000 ~ +32000	10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力 4	ゼロスケール	-32000 ~ +32000	0	<input type="checkbox"/> 確認済
	フルスケール	-32000 ~ +32000	10000	<input type="checkbox"/> 確認済

[表 1] 入力の種類、レンジ

熱電対	°C		°F		K	
	測定範囲	精度保証範囲	測定範囲	精度保証範囲	測定範囲	精度保証範囲
K (CA)	-273.2 ~ +1470	-150 ~ +1370	-460 ~ +2678	-238 ~ +2498	0 ~ 1743.2	123.2 ~ 1643.2
E (CRC)	-273.2 ~ +1020	-170 ~ +1000	-460 ~ +1868	-274 ~ +1832	0 ~ 1293.2	103.2 ~ 10273.2
J (IC)	-273.2 ~ +1300	-180 ~ +1200	-460 ~ +2372	-292 ~ +2192	0 ~ 1573.2	93.2 ~ 1473.2
T (CC)	-273.2 ~ +500	-170 ~ +400	-460 ~ +932	-274 ~ +752	0 ~ 773.2	103.2 ~ 673.2
B (RH)	20 ~ 1920	400 ~ 1760	68 ~ 3488	752 ~ 3200	293.2 ~ 2193.2	673.2 ~ 2033.2
R	-100 ~ +1860	200 ~ 1760	-148 ~ +3380	392 ~ 3200	173.2 ~ 2133.2	473.2 ~ 2033.2
S	-100 ~ +1860	0 ~ 1760	-148 ~ +3380	32 ~ 3200	173.2 ~ 2133.2	273.2 ~ 2033.2
C (WRe 5-26)	-50 ~ +2420	0 ~ 2315	-58 ~ +4388	32 ~ 4199	223.2 ~ 2693.2	273.2 ~ 2588.2
N	-273.2 ~ +1400	-130 ~ +1300	-460 ~ +2552	-202 ~ +2372	0 ~ 1673.2	143.2 ~ 1573.2
U	-273.2 ~ +700	-200 ~ +600	-460 ~ +1292	-328 ~ +1112	0 ~ 973.2	73.2 ~ 873.2
L	-273.2 ~ +1000	-200 ~ +900	-460 ~ +1832	-328 ~ +1652	0 ~ 1273.2	73.2 ~ 1173.2
P (Platinel II)	-50 ~ +1500	0 ~ 1395	-58 ~ +2732	32 ~ 2543	223.2 ~ 1773.2	273.2 ~ 1668.2
(PR)	-50 ~ +1860	0 ~ 1760	-58 ~ +3380	32 ~ 3200	223.2 ~ 2133.2	273.2 ~ 2033.2

[表 2]

名称	説明	入力の種類	設定範囲
ゼロベース／フルベース	0%設定値／100%設定値	°C、K	-3200.0 ~ +3200.0
		°F	-32000 ~ +32000