仕様伺書　対象形式：R7M2－DAC16E、R7M2－DAC16F

お客様記入		弊社記入	
形　式		JOB No.	
貴社名		SER. No.	
お名前		営業担当	
注　番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値または設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がないときの値です。

製造部門	
確認	設定
SER. No.	

■ Modbus 通信パラメータ設定

項　目	ご指定出荷時設定値*1		標準設定値	弊社記入欄
伝送モードとビット長*2	□ 7: ASCII		8: RTU	□ 確認済
	□ 8: RTU			
パリティ*2	□ NONE	なし	NONE（なし）	□ 確認済
	□ ODD（奇数）	あり		
	□ EVEN（偶数）			

＊1、弊社の他製品の標準値は、**「伝送モード：RTU、ビット長：8」**、**「パリティ：ODD（奇数、あり）」**、**「ストップビット：1」**です。接続機器に合わせ、必ず適切にご指定下さい。なお、ストップビットは伝送モード、パリティの指定により、1 もしくは 2 が設定されますので、ストップビットの指定はできません。

＊2、伝送モードとビット長、パリティの設定により、1 バイトデータの構成は、下の表の通りとなります。

伝送モード	スタートビット	ビット長	パリティ	ストップビット
ASCII	1	7	あり	1
	1	7	なし	2
RTU	1	8	あり	1
	1	8	なし	2

項　目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信タイムアウト時間	0～32767 （1 ＝ 0.1 秒）		30（3.0 秒）	□ 確認済

■伝送速度設定

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	□ 115.2kbps	38.4kbps	□ 確認済
	□ 57.6kbps		
	□ 38.4kbps		
	□ 28.8kbps		
	□ 19.2kbps		
	□ 14.4kbps		
	□ 9600bps		
	□ 4800bps		
	□ 2400bps		
	□ 1200bps		

■ノードアドレス設定

項　目	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
ノードアドレス	1～99		0	□ 確認済

■増設ユニットの有無

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
増設ユニット	□ 増設なし	増設なし	□ 確認済
	□ 接点入力 8 点 /16 点		
	□ 接点出力 8 点 /16 点		

■出力動作モード設定

項　目	出力端子	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力動作モード	Y0	□ 連続出力 □ 発停ワンショット出力	連続出力	□ 確認済
	Y1			
	Y2	□ 連続出力 □ 発停ワンショット出力	連続出力	□ 確認済
	Y3			
	Y4	□ 連続出力 □ 発停ワンショット出力	連続出力	□ 確認済
	Y5			
	Y6	□ 連続出力 □ 発停ワンショット出力	連続出力	□ 確認済
	Y7			

■発停ワンショット出力時間設定

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
発停ワンショット出力時間	□ 100ms	100ms	□ 確認済
	□ 200ms		
	□ 300ms		
	□ 500ms		
	□ 1s		
	□ 2s		
	□ 5s		
	□ 10s		

■通信断時出力設定（基本ユニット）

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	□ 出力保持（前回正常受信データを保持）	出力保持	□ 確認済
	□ 出力クリア（出力を OFF）		

■カウント最大値

チャネル	設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 0	1,000～4,294,967,295		9,999,999	□ 確認済
入力 1	1,000～4,294,967,295		9,999,999	□ 確認済
入力 2	1,000～4,294,967,295		9,999,999	□ 確認済
入力 3	1,000～4,294,967,295		9,999,999	□ 確認済
入力 4	1,000～4,294,967,295		9,999,999	□ 確認済
入力 5	1,000～4,294,967,295		9,999,999	□ 確認済
入力 6	1,000～4,294,967,295		9,999,999	□ 確認済
入力 7	1,000～4,294,967,295		9,999,999	□ 確認済

■オーバーフロー時の戻り値

チャネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
入力1	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
入力2	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
入力3	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
入力4	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
入力5	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
入力6	□ 0 □ 1	0	□ 確認済
入力7	□ 0 □ 1	0	□ 確認済

■通信断時出力設定（接点出力増設ユニット）

項　目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力	□ 出力保持（前回正常受信データを保持）	出力保持	□ 確認済
	□ 出力クリア（出力を OFF）		